essentiel

# Webcam HD avec micro intégré

HD'Cam 720p / 1080p

# Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITE D'UTILISATION** de nos produits.
Nous espérons que cette webcam vous donnera entière satisfaction.

# votre produit

## Caractéristiques techniques

### WEBCAM 720p

- Résolution vidéo par défaut : 1280 x 720
- Format sortie vidéo : MJPG, YUY2
- Format enregistrement vidéo : .avi
- Contrôle automatique de la balance des blancs et de l'exposition
- 30 images par seconde maximum
- Mise au point manuelle : 3 cm à l'infini
- Microphone intégré
- Longueur du câble USB : 1,50m
- Alimentation par port USB : 5V
- Consommation : 200 mA environ

### WEBCAM 1080p

- Capteur CMOS : 2 Megapixels.
- Résolution vidéo par défaut : 1920 x 1080
- Résolution interpolée vidéo : 2 millions de pixels
- Résolution interpolée photo : 12 millions de pixels
- 30 images par seconde maximum
- Mise au point manuelle : 3 cm à l'infini
- Microphone intégré
- Dimensions : 61mm x 41mm x 51mm
- Poids : 55g environ
- Longueur du câble USB : 1,20m
- Alimentation par port USB : 5V
- Consommation : 120 mA environ

## Configuration minimale requise

- Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7 & Windows* 8
- Webcam compatible avec Mac OS X* 10.6 et versions supérieures, mais le logiciel AMCap est compatible uniquement avec les systèmes d'exploitation Windows*.
- Carte vidéo permettant l'affichage 2D/3D avec au minimum 512 Mo de mémoire vive (RAM) ainsi que l'affichage 16 bit.
- Espace disponible sur le disque dur : 1 Go ou plus
- 1 Port USB libre.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## Description de la webcam

## mises en garde

- N'utilisez pas et ne stockez pas la webcam :
  - dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil
  - dans un environnement extrêmement humide et poussiéreux
  - près de sources de chaleurs
- Évitez de toucher l'objectif avec la main ou des matériaux abrasifs. Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer la webcam par vous-même. N'ouvrez pas la webcam.
- Évitez de laisser tomber votre webcam car les chutes peuvent endommager l'objectif et provoquer des problèmes de fonctionnement.

## installation

Avant de connecter la webcam à votre ordinateur, vérifiez qu'aucune autre webcam n'est installée sur votre système.

1. Le pied de fixation vous permet d'installer la webcam sur l'écran de votre ordinateur portable ou sur l'écran plat de votre ordinateur de bureau. Vous pouvez également replier le pied de fixation pour la poser sur une surface plane.
2. Connectez le câble USB de la webcam à un port USB libre de votre ordinateur.
3. Au bout de quelques secondes, la bulle d'information **Nouveau Matériel détecté** apparaît en bas à droite de votre écran.
4. Votre webcam est prête à l'emploi.

## logiciel pour webcam

Afin d'améliorer les possibilités de votre webcam, vous pouvez télécharger librement sur notre site internet http://www.essentielb.fr/ le logiciel AMCap.

Ce logiciel vous permet de prendre des captures vidéo et des photos grâce au bouton photo de capture, situé sur le dessus de la webcam, de pouvoir disposer de la fonction zoom et du contrôle de la résolution.

## questions fréquemment posées

Q. L'affichage de ma webcam n'est pas net. Comment puis-je régler la netteté ?
R. Tournez la bague de mise au point de votre webcam vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'image soit la plus nette possible.

Q. Je viens de brancher ma webcam sur un autre port USB et Windows* détecte un nouveau matériel. Que dois-je faire ?
R. Ceci est normal. Laissez Windows* installer automatiquement les pilotes. Une fois l'installation terminée, une autre bulle d'information vous informe que votre webcam est installée et prête à l'emploi.

Q. Je n'obtiens pas d'image avec le logiciel Webcam Essentiel b. Que dois-je faire ?
R. Plusieurs cas de figure sont possibles :
• Dans le logiciel **Webcam Essentiel B**, allez dans **Devices** puis sélectionnez **Périphérique vidéo USB** comme périphérique de capture.
• Assurez-vous qu'aucun autre logiciel (de type messagerie instantanée) n'utilise votre webcam.
• Si le problème persiste, vérifiez que votre webcam est bien installée. Si ce n'est pas le cas, procédez de nouveau à son installation.

Q. L'image que j'obtiens est trop claire. Que dois-je faire ?
R. Vous êtes probablement placé en contre-jour. Allez dans **Options** > **Video Capture Filter**, puis dans l'onglet **Amp proc video**. Réglez ensuite le degré de **compensation contre-jour.**

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# Webcam HD avec micro intégré

## HD'Cam 720p / 1080p

Protection de l'environnement
Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
Vous avez l' obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

**Testé dans nos laboratoires**

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 274905, 274906
Réf. HD'Cam 720p / 1080p
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex