

consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ÉQUIPEMENT ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Aucune pièce de la clé USB Wi-Fi ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de la clé USB Wi-Fi entraînera l'annulation de la garantie.
- Maintenez toujours votre clé USB Wi-Fi au sec. Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.
- Ne placez pas l'appareil dans les endroits suivants :
 - à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température est élevée.
 - dans un véhicule clos directement exposé à la lumière directe du soleil, endroits poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas la clé USB Wi-Fi dans des zones de basse température. Lorsque celle-ci reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Tenez la clé USB Wi-Fi hors de portée des enfants.
- Essuyez uniquement la clé USB Wi-Fi avec un chiffon doux et sec.
- Ne heurtez pas la clé USB Wi-Fi ou ne l'exposez pas à un choc violent.
- Lorsque vous installez et utilisez l'équipement, laissez une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et vous.
- Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique et télévisuelle. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière.
- Sécuriser l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous. Changez régulièrement les codes d'accès (Code de l'écran de déverrouillage, code PIN, mots de passe, etc) de votre appareil.
- Éteignez votre appareil lorsqu'il ne sert pas ou pour éviter de capter des données sensibles.
- Installer les mises à jour du logiciel : Installez les mises à jour du logiciel dès que possible. Choisissez judicieusement les applications et leurs mises à jour. Téléchargez-les à partir de sources fiables ;
- Être attentif à la gestion des données : Soyez attentif aux données relatives à votre vie privée, notamment en désactivant le partage automatique des données, si vous associez l'objet à des réseaux sociaux.
- Effacer les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente : Supprimez l'association de l'objet avec vos différents comptes, notamment l'association avec les réseaux sociaux, effacez les données sur l'objet et supprimez le compte en ligne s'il n'est plus utilisé, utilisez la fonction « réinitialiser les paramètres d'usine » de l'objet si disponible.
- Utiliser au maximum des pseudonymes si l'ouverture d'un compte en ligne est exigé par l'appareil et ne communiquer que le minimum d'informations nécessaires au service.
- Avoir une adresse de messagerie personnelle différente pour chaque objet/compte en ligne

caractéristiques techniques

Norme	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Débit Wi-Fi	600 Mbps (débit théorique)
USB	2.0
Antenne externe amovible	Oui
Fonction WPS	Non
Cryptage des données	64/128 bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Compatible	Windows* et Mac*
Température	0 ~ 40°C
Humidité	10 ~ 95%
Wi-Fi 2.4 Ghz	<ul style="list-style-type: none">• Bandes de fréquences : 2,412-2,472 GHz et 2,422-2,462 GHz• Puissance émise : 56 mW (MAX) EIRP
Wi-Fi 5 Ghz	<ul style="list-style-type: none">• Bandes de fréquences : 5,180-5,240 GHz et 5,190-5,230 GHz• Puissance émise : 49 mW (MAX) EIRP
Version logicielle	Version 1030.18

Cet appareil doit être utilisé uniquement en intérieur sur les fréquences 5 150 à 5 350 MHz dans les États membres suivants: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Clé Wi-Fi AC600T est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie



essentiel

Clé USB Wi-Fi AC

AC600T



Notice d'utilisation

Réussir son installation en 3 étapes !



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usage normale du produit.

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*

(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
Version 4.0

Art. 8004554
Ref. AC600T
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

INSTALLEZ VOTRE CLÉ WI-FI

1

Installation sur Windows*



Branchez la clé sur un port USB de votre ordinateur. La clé est automatiquement détectée.

Une fenêtre s'affiche. Cliquez sur **Exécuter Clé_Wifi_Essb.exe**.

Si la fenêtre ne s'affiche pas, allez dans **Ordinateur** et double cliquez sur l'icône  (votre clé WI-Fi est reconnue comme un CD), puis sur **Exécuter Clé_Wifi_Essb.exe**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation. Une fois l'opération terminée, patientez quelques secondes pour voir passer l'icône Wi-Fi de  à .

Installation sur Mac*



Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD de votre ordinateur.



Cliquez sur l'icône du CD, puis sur **MAC** et **Clé_Wifi_Essb.pkg**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation.

Une fois l'opération terminée, retirez le CD d'installation puis redémarrez votre ordinateur. L'icône  de la clé apparaît sur l'écran.

Vous pouvez également retrouver le logiciel directement sur la fiche du produit sur le site www.boulangier.com ou dans la rubrique **Assistance**.

SÉLECTIONNEZ UN RÉSEAU

2

Installation sur Windows*



Cliquez sur l'icône  en bas à droite de votre écran. La liste des réseaux Wi-Fi s'affiche.

Double cliquez sur le réseau souhaité.

Entrez et confirmez la clé de sécurité Wi-Fi du réseau sélectionné. Le nom et la clé du réseau sont inscrits généralement en dessous de la box adsl. Dans le cas contraire, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur d'accès internet.

Installation sur Mac*



Cliquez sur l'icône  en haut à droite de votre écran. La liste des réseaux Wi-Fi s'affiche.

Notez ici la clé de sécurité de votre réseau Wi-Fi

SURFEZ !

3



La notice d'utilisation complète de votre clé Wi-Fi est disponible sur le site internet www.boulangier.com, en suivant le chemin ci-dessous : **Informatique > Réseau > Clé Wifi**

Pour ajouter du Wi-Fi à mon ordinateur !

Retrouvez la notice complète sur boulangier.com.