

# SIZE:450X145mm

## Front

**LA CROSSE® TECHNOLOGY** Modéle:WS6816  
Manuel d'utilisation

**Station de température avec ports de charge USB**  
WS6816 | Manuel d'utilisation

**Sommaire**

- Les touches ..... 1
- Les fonctions ..... 1
- Mise en oeuvre ..... 1
- Réglages: choix de la langue, heure, date, etc ..... 2
- Fonctions Sieste ..... 3
- Rétro éclairage (Haut-Bas-OFF) ..... 4
- Alarme ..... 4
- Type d'alarme ..... 5
- Activer/Désactiver l'alarme ..... 5
- Snooze ..... 6
- Ports de charge USB ..... 6
- Rangement pour câble ..... 6
- Icône de piles faibles ..... 7
- Entretien et Maintenance ..... 7
- Spécifications techniques ..... 7
- Information du consommateur ..... 7

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 1

**LES TOUCHES**

PLUS MOINS ALARME SIESTE REGLAGES SNOOZE/ECLAIRAGE

+ - [Sieste] [REG.] [Zz]

**LES FONCTIONS**

1. Heure (réglage manuel)
2. Icône de piles faibles
3. Icône d'Alarme
4. Jour de la semaine, durée de la sieste ou durée de la répétition de l'alarme (Snooze)
5. Date/Mois/Année
6. Température intérieure
7. Humidité intérieure
8. Indicateur du port USB 1
9. Indicateur du port USB 2
10. Port de charge USB 1 1 Amp
11. Port de charge USB 2 2 Amp

**MISE EN OEUVRE**

1. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur 5.0 volt dans la prise secteur, puis branchez la station.
2. (En Option), Insérez 2 piles AAA (non incluses) dans la station
3. Réglez la langue d'affichage, l'heure, le calendrier, l'unité de température et la durée de la répétition de l'alarme (snooze).

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 1

**REGLAGES:choix de la langue, heure, date,etc.**

- Maintenez la touche REG.pour accéder aux réglages
- Utilisez les touches +/- pour ajuster les valeurs.
- Appuyez sur la touche REG. pour confirmer les réglages et passer au réglage suivant
- Appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE à tout moment pour quitter.

**ORDRE DES REGLAGES**

- Langue (Français ou Anglais), par défaut en Français
- Bip ON/OFF
- Format 12H/24H
- Heure
- Minutes
- Année
- Mois
- Date
- Celsius/Fahrenheit
- Durée du Snooze (5 minutes-120 minutes)

**Détail des réglages :**

1. Maintenez la touche REG pendant 3 secondes pour accéder aux réglages "Français" va s'afficher. Utilisez les touches +/- pour changer la langue en Anglais. Puis appuyez sur la touche REG.pour confirmer et passer au réglage suivant BIP On/Off.
2. BIP ON va s'afficher. Utilisez les touches +/- pour désactiver la sonorité des touches. Appuyez sur la touche REG.(SET) pour confirmer et passer au réglage du format 12H/24H.
3. 24H va clignoter (par défaut). Utilisez les touches +/- pour sélectionner un format 12H ou 24H de l'heure. Appuyez sur la touche REG.pour confirmer et passer au réglage de l'heure.

LANGUE  
FRANCAIS  
ENGLISH

BEEP ON / BEEP OFF  
ON OFF  
BIP BIP

12/24HOUR TIME  
12H 24H  
FORMAT FORMAT

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 2

4. Les heures vont clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler l'heure. Appuyez sur la touche REG. pour confirmer et passer au réglage des minutes.
5. Les minutes vont clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler les minutes. Appuyez sur la touche REG.pour confirmer et passer au réglage de l'année.
6. L'année va s'afficher et les 2 derniers chiffres vont clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler l'année. Appuyez sur la touche REG. pour confirmer et passer au réglage du mois.
7. Le mois va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler le mois. Appuyez sur la touche REG. pour confirmer et passer au réglage de la date.
8. La date va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler la date. Appuyez sur la touche REG.pour confirmer et passer au réglage de l'unité de température Celsius (par défaut) ou Fahrenheit.

CELSIUS FAHRENHEIT  
TEMP TEMP

**RETRO-ECLAIRAGE (HAUT-BAS-OFF)**

- Lorsque la station est alimentée sur secteur, le rétro-éclairage est ajustable : HAUT - BAS - OFF.
- Appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE pour ajuster le rétro-éclairage.
- Lorsque la station est alimentée par piles uniquement, le rétro-éclairage s'allume pour quelques secondes uniquement, lorsque la touche SNZ/ECLAIRAGE est activée.

**ALARME (heure d'alarme par défaut: AM6:30)**

- Appuyez sur la touche d'alarme pour afficher l'heure d'alarme.
- Une fois l'heure d'alarme affichée, maintenez la touche d'alarme pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme.
- Réglez l'heure, puis sélectionnez le type d'alarme souhaitée : alarme SEMAINE, alarme du lundi au vendredi LUN-VEN, ou alarme de week end W-END
- Le réglage d'une alarme et l'activation d'une alarme sont des fonctions séparées.

**Réglage d'alarme**

1. Appuyez sur la touche d'alarme pour afficher l'heure d'alarme. Une fois l'heure d'alarme affichée, appuyez sur la touche d'alarme pour activer ou désactiver l'alarme.
2. Maintenez la touche d'alarme pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme. L'heure d'alarme va clignoter.
3. Utilisez les touches + et - pour régler l'heure d'alarme.
4. Appuyez sur la touche d'alarme pour confirmer et passer au réglage des minutes. Les minutes de l'alarme vont clignoter.
5. Utilisez les touches + et - pour régler les minutes.
6. Appuyez sur la touche d'alarme pour confirmer et passer au réglage du type d'alarme.
7. A la place de la date va s'afficher TYPE.
8. Utilisez les touches + et - pour sélectionner l'alarme SEMAINE, LUN-VEN ou W-END (par défaut l'alarme est l'alarme SEMAINE).

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 3

**Prêts pour une sieste ?**  
Appuyez une fois sur la touche SIESTE, et l'alarme vous réveillera.

- Appuyez une fois sur la touche SIESTE pour démarrer la fonction sieste. SIESTE va s'afficher sur la station, avec la durée programmée.
- Les compte à rebours (minutes et secondes) démarre.
- Lorsque l'alarme sonne, SIESTE et 00 clignoteront à l'écran de la station. La sonnerie retentira durant 2 minutes, si aucune touche n'est activée.
- Appuyez sur n'importe quelle touche, sauf SNZ/ECLAIRAGE, à tout moment, pour quitter la fonction SIESTE.

**REGLAGES:choix de la langue, heure, date,etc.**

LANGUE  
FRANCAIS  
ENGLISH

BEEP ON / BEEP OFF  
ON OFF  
BIP BIP

12/24HOUR TIME  
12H 24H  
FORMAT FORMAT

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 4

# Back

9. Appuyez sur la touche d'alarme pour confirmer et quitter le réglage de l'alarme.
10. Une fois l'alarme confirmée, l'affichage reviendra à l'affichage principal.
11. Appuyez sur la touche d'alarme pour visualiser l'heure d'alarme programmée, et appuyez encore une fois sur la touche d'alarme pour activer ou désactiver cette alarme.
12. L'icône d'alarme va clignoter lorsque l'alarme sonne.
13. Si la touche SNOOZE est activée, la durée de répétition va s'afficher à la place de la date.

**Note:** Une fois dans le menu de réglage de l'alarme, celle-ci est active. C'est une alarme qui va sonner crescendo pendant 2 minutes, puis qui s'arrêtera complètement si aucun touche n'est activée.

**Alarme : Heure puis Minutes**

**Type d'Alarme**

**TYPE D'ALARME**

- **Alarme à la semaine :** l'alarme sonne tous les jours à l'heure programmée (icône de réveil affichée)
- **LUN-VEN :** l'alarme sonne du lundi au vendredi (icône de réveil avec 5 lignes affichées)
- **W-END :** l'alarme sonne le samedi et le dimanche (icône de réveil avec 2 lignes affichées)

SEMAINE LUN-VEN W-END

SEMAINE LUN-VEN W-END

**ACTIVER/DESACTIVER L'ALARME**

- Une fois les réglages terminés, l'alarme est active.
- A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche d'alarme pour visualiser l'alarme.

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 5

- Appuyez sur la touche d'alarme pour activer ou désactiver l'alarme
- Si l'alarme est active, l'icône de réveil s'affiche.
- L'icône de réveil ne s'affiche pas si l'alarme n'est pas active.

**SNOOZE**

- Quand l'alarme sonne, appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE. L'alarme sera silencieuse pour la durée de répétition pré-sélectionnée.
- A côté de l'indication SNOOZE - apparaîtra la durée pré-sélectionnée et le temps sera décompté.
- Quand l'alarme sonne à nouveau, 00 s'affichera à côté de SNOOZE

**Note:** L'alarme sonne crescendo. La sonnerie durera 2 minutes puis s'éteindra complètement si aucune touche n'est activée.

**PORTS DE CHARGE USB**

**Sortie USB:** Courant maximum de 3 Amperes au total (les 2 ports utilisés)

- Chargez des appareils qui sont en auto-régulation.
- Ne chargez pas plusieurs appareils sur le même port USB.
- Pour les tablettes ou autres appareils à haute puissance, utilisez le port USB de droite (2 ampères)
- Pour charger des appareils la station doit être alimentée par secteur
- Branchez votre appareil dans l'un des ports USB à l'avant de la station
- La station affichera BONJOUR pendant 3 secondes.
- Le symbole de l'éclair clignotera pendant le chargement.
- Lorsqu' aucun appareil n'est connecté, aucune icône de batterie n'apparaîtra.
- A mesure que votre appareil se charge et que le courant devient plus faible, l'icône de batterie peut devenir fixe avant que la charge ne soit terminée.

Chargement Non connecté Batterie rechargée Non connecté

**Note:** L'icône de chargement sera pleine quand l'appareil est chargé. Après avoir été rechargée, l'appareil fournira une charge lente et affichera l'icône de chargement. Il se peut que l'appareil n'affiche pas la charge complète

**RANGEMENT POUR CABLE**

- Au dos de la station se trouvent deux rangements pour sécuriser les câbles lors du chargement.
- Glissez simplement le câble dans le rangement afin que l'extrémité de votre câble soit plus facile à trouver.

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 6

**ICONE DE PILES FAIBLES**

- L'icône de piles faibles s'affiche entre les heures et les minutes.
- Cette icône indique que les piles doivent être remplacées.

**ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

- Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre elles.
- Achetez toujours les piles les plus appropriées pour l'utilisation prévue de l'appareil.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant l'installation
- des piles.
- Veillez à respecter la polarité des piles (+ et -).
- Enlevez les piles de l'appareil si l' n'est pas utilisé durant une longue période.
- Retirez les piles usagées rapidement.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

**Plage de mesure de la Température:** 0°C à 50°C(+32°F à 122°F)  
Plage de mesure de l' Humidité : 10%-99% (RH)  
**Alimentation :** adaptateur secteur 5.0 volt DC HX36-0503500-AG  
**En option :** piles 2-AAA, IEC, LR3 (non incluses)  
**Port de charge USB :** 1 Amp et 2 Amp  
**Durée de vie des piles :** 24 mois si des piles alcaline sont utilisées (piles rechargeables non conseillées)

**Dimensions:** 95x 61x133 mm (3.74" W x 2.40" D x 5.24" H)

**INFORMATION DU CONSOMMATEUR**

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 7

RED Directive 2014/53/EU:  
Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY  
6A Rue du commerce  
67118 GEISPOLSCHEIM - FRANCE

WS6816 Station de température avec ports de charge USB Page | 8