

Operator:
production1
Date:
28.07.2017 13:06

Customer:
RBK – Veet – GERMANY

IDM reference:
RBR1704832 – 231925

Order number:
A34391

Reference number:
8309554

Cutter numbers:
D8245082

Printer:
Zhongshan VTbeauty
Electronics Technology Co.,Ltd

Code type:

Code data:

BWR:

Magnification:

Code type:

Code data:

BWR:

Magnification:

Veet formula:

Additional info:

PANTONE 648 C



Sensitive Shave™ Elektrischer Rasierer Gebrauchsanweisung

8309554

Wichtige Hinweise

- Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei einer inneren/äußeren Beschädigung der Klingen oder der Scherfolie.
- Wenn Ihre Haut empfindlich ist, allergisch auf Kosmetika reagiert oder beim Rasieren leicht unter Reizungen leidet, probieren Sie das Produkt bitte erst an den Armen oder Beinen aus.
- Reinigen Sie den Rasierer mit Leitungswasser.
- Benutzen Sie kein Meerwasser, Reinigungsmittel oder kochendes Wasser.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Für eine längere Lebensdauer der Klingen empfehlen wir, weder Rasiergel noch Rasierschaum zu verwenden.
- Das Gerät immer an einem trockenen Ort und nicht bei Temperaturen über 60°C aufbewahren.
- Das Produkt bei einer Temperatur zwischen 15°C-35°C aufbewahren und verwenden.
- Bauen Sie den Scherkopf nicht auseinander.
- Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis (einschl. Kinder) nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Das Produkt enthält alkalische Batterien.
- Achtung: Die Batterien nicht beschädigen oder anzünden, da sie platzen und/oder giftige Materialien freisetzen können.

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen und wurde in Übereinstimmung mit EG-Richtlinien hergestellt. Bitte entsorgen Sie das Gerät NICHT im Hausmüll. Möglicherweise nimmt Ihr örtlicher Händler es im Rahmen eines Rücknahmesystems beim Kauf eines Ersatzproduktes zurück. Andernfalls erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung wo Sie das Gerät zum Recyceln abgeben können.



Einlegen/Entfernen der Batterie

- Die Batterieabdeckung vom Gerät abziehen (Abb. 1) und die Batterien unter Beachtung der +/- Zeichen richtig herum in das Fach einlegen (Abb. 2).
- Die Batterieabdeckung wieder auf das Gerät drücken (Abb. 3).
- Bitte ausschließlich alkalische AA-Batterien verwenden.
- Andere Batterien könnten eine schwache Batterieleistung besitzen und nur kurze Zeit halten.
- Falls die Batterie ausläuft, entsorgen Sie sofort alle Materialien, die mit der ausgelaufenen Flüssigkeit in Kontakt gekommen sind.



Anwendung

- Das Gerät ist vollkommen WASSERFEST und kann auf nasser oder trockener Haut verwendet werden.
- Die Schutzkappe entfernen (Abb. 4).
- Um das Gerät einzuschalten die Ein/Aus-Taste drücken (Abb. 5).
- Das Gerät besitzt auf beiden Seiten Trimmer (A) um längere Haare zu kürzen und dazwischen eine Scherfolie (B) für die gründliche Rasur (Abb. 6).
- Trimmer und Scherfolie nutzen sich je nach Nutzungsintensität mit der Zeit ab. Um eine optimale Leistung zu behalten, wird empfohlen den Scherkopf bei nachlassender Rasierleistung – üblicherweise nach 6 - 12 Monaten – auszutauschen.



Anwendung BEINE/KÖRPER:

- Das Gerät so auf der Haut ansetzen, dass Trimmer UND Scherfolie die Haut berühren (Abb. 7).
- Führen Sie das Gerät sanft gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut (Abb. 8).



Anwendung ACHSELN:

- Den Arm heben und die Hand auf den Hinterkopf legen, um die Haut in der Achselhöhle zu straffen.
- Führen Sie das Gerät langsam und sanft über die Haut. Durch die Bewegung des Rasierers von oben nach unten und rechts nach links werden die besten Ergebnisse erzielt (Abb. 9).

Eine nähere Anleitung für die Verwendung des Produkts finden Sie unter www.veet.com.

Reinigung

- Verwenden Sie die Reinigungsbürste um Haare oder Staub zu entfernen (Abb. 10).
- Zur Reinigung unter dem Wasserhahn die Rasiereinheit vom Scherkopf durch Drücken der Knöpfe auf beiden Seiten des Scherkopfes trennen (Abb. 11).
- Anschließend den Scherkopf und die Rasiereinheit separat unter laufendes Wasser halten. Stellen Sie dabei sicher, dass das Batteriefach verschlossen ist (Abb. 12 & 13).
- Tupfen Sie den Scherkopf und die Rasiereinheit mit einem Tuch trocken. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Anbringen des Scherkopfes auf der Rasiereinheit trocken ist (Abb. 14).
- Die Schutzkappe wieder aufsetzen (Abb. 15).



Wichtige Reinigungshinweise:

- Die Reinigung darf nur mit einer weichen Bürste erfolgen.
- Keine aggressiven oder korrosiven Reinigungsmittel auf der Rasiereinheit oder dem Scherkopf verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Trimmer oder die Scherfolie und den Kontakt mit harten Gegenständen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.veet.com.



Sensitive Shave™ Rasoir Electrique Mode d'emploi

8309554

Précautions d'emploi

- Lire les précautions et le mode d'emploi avant utilisation. Tenir à l'écart des appareils chauffants, flammes et de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser si l'intérieur ou l'extérieur des lames ou de la grille est endommagé.
 - Si votre peau est sensible, allergique aux produits cosmétiques, ou facilement irritée par le rasage, testez d'abord le produit sur le bras ou les jambes.
 - Rincer l'appareil à l'eau du robinet. N'utiliser ni eau de mer, ni produit de nettoyage ni eau bouillante.
 - Ne pas démonter.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - Ne pas utiliser de gel ou de mousse à raser pour prolonger la durée de vie des lames.
 - Toujours ranger l'appareil dans un endroit sec. Éviter d'exposer l'appareil à des températures supérieures à 60°C.
 - Utiliser et conserver l'appareil à une température entre 15 et 35°C.
 - Ne pas démonter le système de lames. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - Peut être nettoyé sous l'eau du robinet.
 - Protégeons l'environnement : utiliser uniquement des piles alcalines.
- NE PAS jeter cet appareil dans les ordures ménagères. Le jeter dans un centre de collecte approprié. Attention : ne pas tenter ni de brûler, ni d'ouvrir, ni d'abîmer les piles. Elles pourraient exploser et libérer des composants toxiques.



Ce produit porte le marquage CE et a été fabriqué conformément aux directives communautaires européennes. Veuillez NE PAS jeter cet appareil dans les ordures ménagères. Il se peut que votre détaillant local propose de reprendre votre ancien appareil si vous souhaitez renouveler votre achat. Dans le cas contraire vous pouvez contacter les autorités locales qui vous indiqueront où vous pouvez le recycler.

Insertion/retrait de la pile

- Retirez la partie inférieure de l'appareil (1) et insérez les piles en respectant les symboles plus et moins dans chaque compartiment (2).
- Replaciez la partie inférieure en appuyant fermement (3).
- Utilisez uniquement des piles alcalines AA. Les autres piles peuvent être plus faibles et durer moins longtemps. À la moindre trace de fuite de la pile, retirez-la immédiatement ainsi que tout matériau sur lequel elle aurait fui.



Utilisation

- L'appareil est entièrement résistant à l'eau et peut être utilisé sur peau sèche ou mouillée. Retirez le capuchon de protection (4).
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton central (5).
- L'appareil est équipé de deux têtes latérales afin d'attraper les poils les plus longs et une grille centrale pour retirer les poils au plus près de la peau (6).



Comment l'utiliser sur les JAMBES/CORPS :

- Tenez l'appareil et placez-le sur votre peau en vous assurant que la grille ET l'une des têtes latérales sont en contact avec la peau (7).
- Passez délicatement l'appareil sur la peau dans la direction opposée à la pousse du poil (8).



Comment l'utiliser sur les AISSELLES :

- Lors de l'utilisation sur les aisselles, relevez le bras et placez-le sur l'arrière de votre tige afin de tendre la peau.
- Passez délicatement l'appareil sur la peau. Pour un résultat optimal, passez-le de haut en bas et de droite à gauche (9).

Découvrez tous les secrets de notre rasoir électrique Veet Sensitive Shave™, grâce au tutoriel disponible sur notre site www.veet.fr

Nettoyage

- Pour un nettoyage rapide lorsque l'appareil est sec, utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les poils ou la poussière (10).
- Pour nettoyer à l'eau du robinet, retirez la tête de rasage du corps de l'appareil (11).
- Pour nettoyer l'appareil complet, rincez la tête de rasage et le corps sous l'eau du robinet, tout en vous assurant que le compartiment à pile soit bien fermé hermétiquement (12&13).
- Séchez délicatement la tête et le corps de l'appareil avec un linge propre en vous assurant que chaque élément soit sec avant de les réassembler.
- Remplacez le capuchon de protection (14&15).



Précautions de nettoyage :

- Le nettoyage doit se faire avec une brosse à poils doux.
- Ne pas utiliser de produit agressif ou corrosif pour nettoyer la tête ou le corps de l'appareil.
- Ne pas appuyer d'objets durs ou pousser sur les têtes latérales ou la grille centrale.

Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur www.veet.fr

