

Système audio portable High Power avec batterie intégrée

Porte gobelets intégré et mode extérieur



GTK-PG10

Le mode **Outdoor Party** adaptera les performances sonores aux larges espaces extérieurs pour profiter de la musique en toutes circonstances, que ce soit pour une fête, un pique-nique ou une escapade en camping.

Son plateau supérieur résistant aux éclaboussures se déplie pour élargir la surface sonore et laisser place à **4 porte-gobelets**.

Autonomie batterie de 13heures, poignées de transport intégrées et compatible avec les trépieds, la GTK-PG10 vous accompagnera partout.

Envie de montrer vos talents de chanteur(se) à vos amis? Branchez un **microphone** à votre GTK-PG10, et le tour est joué!

Connectez vos périphériques via **Bluetooth** ou en **filaire**, branchez une clé **USB** ou écoutez vos **stations radio préférées** sur votre enceinte.

Vous pouvez également **recharger votre smartphone via le port USB** pour des fêtes sans interruptions.

Compatible **Music Center** et **Fiestable**.

Caractéristiques techniques

Interface

USB: recharge (1.0A) et lecture (WAV, MP3, WMA, AAC).
Tuner FM: 87.5-108MHz/50KHz, 20 stations enregistrables.
Audio in
Bluetooth: connexion multi périphériques (3androids/2 iOS),
LDAC, AAC, A2DP, AVRCP, SPP.
Entrée audio analogique
Entrée microphone

Modes sonores

Mode Karaoké
Egaliseur musique
Mode football
Egaliseurs video: movie, game, drama, news
Fonction de renforcement des basses: Mega Bass
Outdoor party mode
Clear audio +

Voice guidance
Mise en veille automatique
Consommation électrique: 30W
Consommation électrique en mode veille: 0,5W

Batterie intégrée, autonomie de 13heures.
Enceinte équipée d'un pas de vis pour trépied.
Poignées de transport intégrées.

Applications compatibles: Fiestable et Music Center, Party King,
Contrôle vocal via Fiestable.

Amplification: 2.1ch (2 tweeters de 4cm + 1 woofer de 18cm).

Panneau dépliant résistant aux éclaboussures.

Accessoires fournis

Alimentation (AC120V-240V, 50/60Hz)
Carte de garantie
Guide mise en marche rapide
Guide d'instructions

Dimensions (LxHxP épaisseur).....33,0 x 37,6 x 30,3 cm
Poids.....6,7kg

Plus Sony/Bénéfices clients

Mode Outdoor party

Lorsque le panneau supérieur est ouvert, les tweeters intégrés sont orientés vers le haut et l'extérieur, diffusant le son plus largement pour les fêtes en plein air. Les réglages audio sont automatiquement ajustés pour optimiser les performances audio.

Une batterie rechargeable, pour faire la fête en tout lieu

Vous organisez une fête sans prise à proximité ? Aucun problème. La batterie rechargeable intégrée fait durer la fête pendant 13 heures.

Une connectivité complète

Connectez jusqu'à 3 smartphones Android ou 2 smartphones IOS à votre enceinte et profitez de playlists variées!
Également équipée d'un port USB, vous pourrez brancher une clé USB, ou d'autres périphériques et les recharger par la même occasion.
Choisissez le mode tuner FM pour écouter vos émissions préférées ou suivre vos événements sportifs en live!

Pas de table? Pas de problème!

Une fois ouvert, le panneau supérieur est l'endroit idéal pour poser des verres et des assiettes, sans courir le risque de l'abîmer puisqu'il résiste aux éclaboussures et est facile à nettoyer.

Compatible avec un trépied et facile à transporter

Grâce au trou de montage intégré, le GTK-PG10 peut être monté sur un trépied. Ses poignées installées sur le côté permettent un rangement/déplacement facile.

Libérez la star qui sommeille en vous

Pour chanter à tue-tête sur vos morceaux préférés ou devenir le roi de la fête, il vous suffit de brancher un microphone.

Compatible Music Center et Fiestable

Ajustez vos réglages sonores et contrôlez votre enceinte avec la voix grâce à la commande vocale via Fiestable.

Données logistique

GTKPG10.CEL.....4548736090828
Colisage.....1
MOQ.....1

Dimensions packaging (LxHxP) en mm.....380 x 394 x 430
Poids packaging.....8,5kg
Pays d'origine.....China

