

Adaptateur de Monture Bague de Commande EF-EOS R Mode d'emploi

Nomenclature

- ① Levier de déverrouillage de l'objectif
- ② Repère de montage (objectif EF)
- ③ Repère de montage (objectif EF-S)
- ④ Monture avant
- ⑤ Contacts avant
- ⑥ Repère de montage (côté appareil photo)
- ⑦ Monture arrière
- ⑧ Contacts arrière
- ⑨ Bague en caoutchouc
- ⑩ Bague de commande

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Canon.

L'Adaptateur de Monture Bague de Commande EF-EOS R Canon est conçu pour permettre l'utilisation des objectifs de la série EF *1 avec les appareils photo de la série EOS R.

Il permet d'utiliser l'autofocus, les stabilisateurs d'image ainsi que les autres fonctions incluses dans l'objectif fixé à l'appareil photo *2.

*1 Objectifs RF, objectifs EF-M ou objectifs CN-E non inclus (objectif EF Cinéma).

*2 Certaines restrictions peuvent s'appliquer en fonction de l'objectif et de l'appareil photo utilisés.

⚠ Attention

Détails concernant les risques qui peuvent causer des blessures.

- **Ne laissez pas le produit dans des endroits soumis à des températures très élevées ou très basses.** Le produit peut entraîner des brûlures ou des blessures quand il est touché.
- **Ne pas introduire votre main ou vos doigts à l'intérieur du produit.** Cela pourrait entraîner des blessures.

Conventions utilisées pour ces instructions

⚠ Avertissement pour empêcher le dysfonctionnement ou l'endommagement de l'objectif ou de l'appareil photo.

📖 Remarques supplémentaires sur l'utilisation de l'adaptateur et la prise de photographies.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

- Si vous utilisez un objectif plus lourd que l'appareil photo, veillez à bien maintenir l'objectif.
- Lors du retrait de l'adaptateur, n'oubliez pas de fixer le couvercle avant et arrière pour protéger les contacts. Assurez-vous du bon alignement des repères de montage de l'adaptateur et du couvercle lors de la fixation des couvercles.
- Les lentilles rayées, sales ou marquées de traces de doigts peuvent entraîner des connexions défectueuses ou une corrosion et conduire à des dysfonctionnements. Si les lentilles se salissent, nettoyez-les avec un chiffon doux.
- Étant donné que la distance minimum de mise au point de l'objectif doit être plus longue lorsque l'adaptateur est fixé, le grossissement maximum et le champ de vision peuvent changer.
- La monture arrière de l'adaptateur a été équipée d'une bague en caoutchouc pour une meilleure résistance à la poussière et à l'eau. Cette bague en caoutchouc peut générer l'apparition de marques de frottement autour de la monture de l'objectif, même si cela n'aura aucun effet sur l'utilisation.

📖 Les bagues en caoutchouc peut être remplacées par le centre de service après-vente Canon (service payant).

■ Fixation et retrait de l'adaptateur

Procédures de fixation

1. **Éteignez l'appareil photo.**
2. **Fixez l'objectif à l'adaptateur.**
Alignez le repère de montage sur l'objectif avec la marque similaire qui figure sur l'adaptateur. Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (Fig. 1-A pour les objectifs EF, Fig. 1-B pour les objectifs EF-S)
3. **Fixez l'adaptateur sur l'appareil photo avec l'objectif toujours fixé dessus.**
Alignez le repère de montage sur l'adaptateur avec la marque similaire qui figure sur l'appareil photo. Tournez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (Fig. 2)

Procédures de retrait

1. **Éteignez l'appareil photo.**
2. **Retirez l'adaptateur de l'appareil photo avec l'objectif toujours fixé dessus.**
Tournez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'objectif de l'appareil photo. Retirez l'adaptateur une fois qu'il cesse de tourner. (Fig. 3)
3. **Retirez l'objectif de l'adaptateur.**
Tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en poussant le levier de déverrouillage de l'objectif qui se trouve sur l'adaptateur. Retirez l'objectif une fois qu'il cesse de tourner. (Fig. 4)

■ Bague de commande

Il est possible d'allouer les fonctions couramment utilisées avec des appareils photos à la bague de commande, tels que les réglages de vitesse d'obturation et d'ouverture. Se reporter aux instructions de l'appareil photo pour plus de détails sur l'utilisation de la bague de commande.

- Il se peut que le son du fonctionnement de la bague de commande soit enregistré pendant le tournage d'une séquence vidéo.
- La sensation de déclic lors des opérations de la bague de commande peut être supprimée par le centre de service Canon (service payant).

■ Spécifications

Objectifs compatibles : Objectifs de séries EF *1
Appareils photo compatibles : Appareils photo Canon EOS série R
Montures : Monture avant : Monture Canon EF
 Monture arrière : Monture Canon RF
Couvercle avant : Couvercle pour appareil photo R-F-3
Couvercle arrière : Couvercle anti-poussière pour objectif RF
Diamètre max. et longueur : 74,4 x 24,0 mm
Poids : Environ 130 g
Accessoires : Couvercle avant, Couvercle arrière, Boîtier

- Le diamètre maximum, la longueur et le poids mentionnés correspondent uniquement à l'adaptateur.
- Toutes les données mentionnées sont mesurées conformément aux normes de Canon.
- Les spécifications et l'apparence de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.

