



PLANTRONICS

Oreillette Bluetooth Explorer 10 noire de Plantronics

Légère et confortable, l'oreillette Bluetooth Explorer 10 de Plantronics réduit les bruits de fond, diffuse votre musique et les itinéraires GPS, et vous indique même quand la recharger

GENCODE :

5033588045144

REF. :

EXPLORER10

Caractéristiques

- Oreillette Bluetooth Explorer 10 noire de Plantronics :
- Configuration facile avec les téléphones Bluetooth
 - Conçue pour épouser la forme de toutes les oreilles
 - Technologie de réduction du bruit pour des conversations limpides
 - Ecoutez votre musique, des itinéraires GPS et plus encore
 - Des alertes vocales indiquent l'état de la batterie et le statut de connexion
 - Autonomie : Jusqu'à 11 heures

Atout

Qualité Plantronics
Appairage facile

Couleurs	Noir		
Contenu du pack	1 oreillette Bluetooth Explorer 10 de Plantronics	Bluetooth	oui
		Bluetooth stereo	oui

MOBILES COMPATIBLES

ACER

[ALLEGRO](#) / [BE TOUCH E100](#) / [BE TOUCH E110](#) / [BE TOUCH E120](#) / [BE TOUCH E130](#) / [BE TOUCH E140](#) / [BE TOUCH E200](#) / [BE TOUCH E210](#) / [BE TOUCH E400](#) / [CLOUDMOBILE S500](#) / [ICONIA SMART](#) / [ICONIA TAB A100](#) / [ICONIA TAB A500](#) / [ICONIA TAB A501](#) / [ICONIA TAB B1-A71](#) / [LIBERTY TAB](#) / [LIQUID](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID E2](#) / [LIQUID EXPRESS E320](#) / [LIQUID GALLANT E350](#) / [LIQUID GLOW](#) / [LIQUID METAL](#) / [LIQUID MINI](#) / [LIQUID S100](#) / [LIQUID STREAM](#) / [LIQUID Z110](#) / [LIQUID Z2](#) / [LIQUID Z200](#) / [LIQUID Z3](#) / [NEW TOUCH S200](#)

ALCATEL

[IDOL 3 \(4.7\)](#) / [IDOL 3 \(5.5\)](#) / [IDOL 4](#) / [ONE TOUCH GOPLAY](#) / [ONE TOUCH IDOL](#) / [ONE TOUCH IDOL 2S](#) / [ONE TOUCH IDOL MINI](#) / [ONE TOUCH IDOL S](#) / [ONE TOUCH IDOL ULTRA](#) / [ONE TOUCH M'POP](#) / [ONE TOUCH PIXI 3.4 POUCHES](#) / [ONE TOUCH POP S3](#) / [ONE TOUCH STAR](#) / [ONE TOUCH X POP](#) / [QT-361](#) / [QT-505](#) / [QT-506](#) / [QT-506D](#) / [QT-655](#) / [QT-803](#) / [QT-808](#) / [QT-838](#) / [QT-890](#) / [QT-990](#) / [QT-995](#) / [QT-996](#) / [QT-997](#) / [PIXI 3 \(3.5\)](#) / [PIXI 3 \(4\)](#) / [PIXI 3 \(4.5\)](#) / [PIXI 4 \(4\)](#) / [3G](#) / [PIXI 4 \(5\)](#) / [POP 2 4.5](#) / [POP 3 5.0](#) / [POP 4](#) / [POP C1](#) / [POP C5](#) / [POP C7](#) / [POP C9](#) / [POP S7](#)

APPLE

[IPAD](#) / [IPAD 2](#) / [IPAD 3](#) / [IPAD 4](#) / [IPAD AIR](#) / [IPAD AIR 2](#) / [IPAD MINI](#) / [IPAD MINI 3](#) / [IPAD MINI RETINA](#) / [IPAD PRO](#) / [IPHONE 3G](#) / [IPHONE 3GS](#) / [IPHONE 4](#) / [IPHONE 4S](#) / [IPHONE 5](#) / [IPHONE 5C](#) / [IPHONE 5S](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE SE](#) / [IPOD TOUCH](#)

ARCHOS

[40 TITANIUM](#) / [45 HELIUM 4G](#)

ASUS

[GOOGLE NEXUS 7](#) / [NEXUS 7](#) / [NUVIFONE A10](#) / [NUVIFONE A50](#) / [NUVIFONE G60](#) / [NUVIFONE M10](#) / [P835](#) / [PADFONE](#) / [PADFONE 2](#) / [TF600](#) / [TRANSFORMER PAD 300](#) / [TRANSFORMER PAD INFINITY 700](#) / [TRANSFORMER PRIME TF700T](#) / [ZENFONE 2 ZE500 CL](#) / [ZENFONE 2 ZE550 ML](#)

BLACKBERRY

[9720](#) / [BOLD 9000](#) / [BOLD 9700](#) / [BOLD 9780](#) / [BOLD 9790](#) / [BOLD TOUCH 9900](#) / [BOLD TOUCH 9930](#) / [CLASSIC](#) / [CURVE 3G 9300](#) / [CURVE 8520](#) / [CURVE 9320](#) / [CURVE 9360](#) / [CURVE 9380](#) / [LEAP](#) / [PASSPORT](#) / [PEARL 3G 9100](#) / [PEARL 3G 9105](#) / [PEARL 8100](#) / [PLAYBOOK](#) / [PRIV](#) / [Q10](#) / [Q5](#) / [TORCH 9800](#) / [TORCH 9810](#) / [TORCH 9860](#) / [Z10](#)

BOUYGUES TELECOM

[BC311](#) / [BS351](#) / [BS401](#) / [BS402](#) / [BS403](#) / [BS451](#) / [BS471](#) / [ULTYM 4](#) / [ULTYM 4 MAXI](#) / [ULTYM 5](#) / [ULTYM 5.2](#)

CROSSCALL

[TREKKER M 1](#)

DELL

[AERO](#) / [MINI 3IX](#) / [STREAK](#) / [STREAK 7](#) / [THUNDER](#) / [VENUE PRO](#) / [XCD28](#) / [XCD35](#)

DORO

[LIBERTO 820](#) / [LIBERTO 820 MINI](#) / [LIBERTO 822](#) / [PHONEEASY 345](#) / [PHONEEASY 610](#) / [PHONEEASY 612](#) / [PHONEEASY 615](#)

FUJITSU
STYLISTIC S01
HONOR
HONOR 5C / HONOR 5X / HONOR 6 / HONOR 6 PLUS / HONOR 6X / HONOR 7 / HONOR 8
HP
PRE 3 / TOUCHPAD / VEER
HTC
10 / 7 MOZART / 7 PRO / 7 TROPHY / ARIA / CHACHA / DESIRE 10 LIFESTYLE / DESIRE 310 / DESIRE 510 / DESIRE 530 / DESIRE 601 / DESIRE 610 / DESIRE 620 / DESIRE 626 / DESIRE 650 / DESIRE 816 / DESIRE 820 / DESIRE 825 / DESIRE C / DESIRE EYE / DESIRE HD / DESIRE S / DESIRE X / DESIRE Z / EVO 3D / EXPLORER / FLYER / GOOGLE NEXUS ONE / GRATIA / HD MINI / HD2 / HD7 / INCREDIBLE S / MAGIC / NEXUS 9 / ONE / ONE A9 / ONE M8 / ONE M9 / ONE MINI / ONE MINI 2 / ONE S / ONE SV / ONE V / ONE X / ONE X PLUS / One X9 / ONE XL / RADAR / RHYME / SALSA / SENSATION / SENSATION EX / SENSATION XL / SMART / TITAN / TOUCH HD MINI / TOUCH MAX 4G / TOUCH2 / WILDFIRE S / WINDOWS PHONE 8S / WINDOWS PHONE 8X
HUAWEI
ASCEND D QUAD / ASCEND D QUAD XL / ASCEND D1 / ASCEND G300 / ASCEND G6 / ASCEND G6 4G / ASCEND G620S / ASCEND G740 / ASCEND G750 / ASCEND MATE Z / ASCEND P1 / ASCEND P1 S / ASCEND P7 / ASCEND Y330 / ASCEND Y530 / ASCEND Y550 / G330 / G6150 / IDEOS S7 / IDEOS U8150 / IDEOS U8300 / IDEOS U8500 / IDEOS X5 U8800 / IDEOS X6 U9000 / MATE 8 / MATE 9 / MATE S / MEDIAPAD T1 10 / NEXUS 6P / NOVA / P8 / P8 LITE / P8 LITE 2017 / P9 / P9 LITE / P9 PLUS / U8350 / U8655 / Y3 / Y5 / Y5 II / Y6 / Y6 II / Y635
KAZAM
THUNDER2 5.0 / TROOPER2 5.0
LENOVO
K5 / MOTO Z
LG
A133 / A155 / A200 / A250 / A290 / A310 / BELLO 2 / C105 / C310 / C320 / C330 / C360 / C710 / COOKIE 3G T320 / COOKIE FRESH GS290 / COOKIE LITE T300 / COOKIE LIVE KM570 / COOKIE PLUS GS500 / COOKIE STYLE T310 / F60 / F70 / FATHOM VS750 / G FLEX / G FLEX 2 / G PRO 2 / G2 / G3 / G3 S / G4 / G4 C / G4 STYLUS / G5 / GB115 / GB230 / GM310 / GM730 / GS200 / GT350 / GT405 / GT540 / GW910 / GX200 / GX300 / GX500 / K10 / K4 / K7 / K8 / KP270 / KS365 / KS660 / KT610 / KT770 / KU250 / KU385 / L FINO / L65 / L70 / L80 / L90 / LEON 4G LTE / LOLLIPOP GD580 / MINI GD880 / NEXUS 4 E960 / NEXUS 5 / NEXUS X5 / OPTIMUS 2X P990 / OPTIMUS 3D MAX P720 / OPTIMUS 3D P920 / OPTIMUS 4X HD P880 / OPTIMUS 7 E900 / OPTIMUS BLACK P970 / OPTIMUS CHAT C550 / OPTIMUS CHIC E720 / OPTIMUS F5 P875 / OPTIMUS F6 D505 / OPTIMUS G / OPTIMUS L3 E400 / OPTIMUS L3 II E430 / OPTIMUS L4 II / OPTIMUS L5 E610 / OPTIMUS L5 II E460 / OPTIMUS L7 II P710 / OPTIMUS L7 P700 / OPTIMUS L9 P760 / OPTIMUS ME P350 / OPTIMUS NET / OPTIMUS ONE P500 / OPTIMUS PAD / OPTIMUS PRO C660 / OPTIMUS SOL E730 / OPTIMUS VU / P520 / POPCORN GU280 / PRADA PHONE 3.0 / PURE GD550 / SWIFT GT540 / T315 / T385 / TOWN C300 / VIEWTY SMILE GT400 / VIEWTY SNAP GM360
LOGICOM
E350 / E400 / E500 / S450 / S504
MICROSOFT
LUMIA 435 / LUMIA 530 / LUMIA 535 / LUMIA 540 / LUMIA 550 / LUMIA 635 / LUMIA 640 / LUMIA 640 XL / LUMIA 650 / LUMIA 830 / LUMIA 950 / LUMIA 950 XL / SURFACE
MOTOROLA
A3000 / ATRIX 3G / ATRIX 4G MB860 / BALI / BRAVO MB520 / CHARM / DEFY + / DEFY MINI XT320 / DEXT / DROID PRO XT610 / DROID X / E6 / EM28/EM330 / EM30 / EM35 / ES400 / EX115 / FIRE XT316 / FLIPOUT MB511 / FLIPSIDE MB508 / GLAM XT800 / GLEAM / GLEAM PLUS / KARMA QA1 / MILESTONE / MILESTONE 2 / MILESTONE XT720 / MOTO E 4G / MOTO E2 / MOTO G / MOTO G 2014 / MOTO G 3E GENERATION / MOTO X / MOTO X 2EME GENERATION / NEXUS 6 / PRO / PRO + / Q11 / RAMBLER / RAZR HD XT925 / RAZR I XT890 / RAZR V3 / RAZR V3i / RAZR XT910 / SPICE XT300 / V1100 / VE66 / WILDER EX130 / WX295 / WX404 / XOOM / XT3 XT502 / XT5 XT502
NOKIA
108 / 112 / 113 / 208 / 2680 SLIDE / 2710 NAVIGATOR / 301 / 500 / 5235 CWM / 5250 / 603 / 6133B / 6267 / 6288 / 6350 / 6650 FOLD / 6700 CLASSIC / 6700 SLIDE / 700 ZETA / 701 / 7210 SUPERNOVA / 7230 / 808 PUREVIEW / ASHA 200 / ASHA 201 / ASHA 202 / ASHA 203 / ASHA 300 / ASHA 302 / ASHA 303 / ASHA 305 / ASHA 306 / ASHA 308 / ASHA 311 / ASHA 501 / ASHA 503 / C1-01 / C1-02 / C2-00 / C2-01 / C2-02 / C2-03 / C2-05 / C2-06 / C3 / C3-01 TOUCH AND TYPE / C5 / C5-03 / C5-05 / C5-06 / C6 / C6-01 / C7-00 / E5 / E6-00 / E7 / LUMIA 1020 / LUMIA 1320 / LUMIA 1520 / LUMIA 510 / LUMIA 520 / LUMIA 532 / LUMIA 610 / LUMIA 620 / LUMIA 625 / LUMIA 630 / LUMIA 710 / LUMIA 720 / LUMIA 730 / LUMIA 735 / LUMIA 800 / LUMIA 820 / LUMIA 900 / LUMIA 920 / LUMIA 925 / LUMIA 930 / MURAL 6750 / N71 / N77 / N8 / N800 / N81 8GB / N810 WI-MAX / N9 / ORO / SURGE 6790 / X / X2 / X2-01 / X2-02 / X2-05 / X3-02 TOUCH AND TYPE / X5-01 / X7-00 / XL
ORANGE
NURA / RONO
PANASONIC
ELUGA / ELUGA POWER
SAGEM
MY X6-2
SAMSUNG
B2100 / B2710 / B7722 / C3200 / C3350 / C3520 / C3530 / C3595 / C3750 / CHAT 222 E2220 / CHAT 335 S3350 / CHAT 350 C3500 / CHAT 357 S3570 / CORBY II S3850 / E2100 / E2152 / E2230 / E2330 / E2350B / E2370 / E2530 / GALAXY 550 I5500 / GALAXY 551 I5510 / GALAXY A3 A300 / GALAXY A3 A310 2016 / GALAXY A3 A320 2017 / GALAXY A5 A500 / GALAXY A5 A510 2016 / GALAXY A5 A520 2017 / GALAXY A7 A700 / GALAXY A7 A710 2016 / GALAXY ACE 2 I8160 / GALAXY ACE 3 S7270 / GALAXY ACE 4 4G G357 / GALAXY ACE PLUS S7500 / GALAXY ACE S5830 / GALAXY ACE S5830 ZV / GALAXY ALPHA G850 / GALAXY BEAM I8530 / GALAXY CAMERA GC100 / GALAXY CORE 4G G386 / GALAXY CORE I8260 / GALAXY CORE PLUS G3500 / GALAXY CORE PRIME G360 / GALAXY CORE PRIME VE / GALAXY EXPRESS 2 / GALAXY EXPRESS I8730 / GALAXY FAME LITE S6790 / GALAXY FAME S6810 / GALAXY FIT S5670 / GALAXY GIO S5660 / GALAXY GRAND 2 G7100 / GALAXY GRAND I9082 / GALAXY GRAND NEO I9060 / GALAXY GRAND PRIME G530 / GALAXY I7500 / GALAXY I1 I100 / GALAXY I1 I120 2016 / GALAXY I3 I320 2016 / GALAXY I5 I500 / GALAXY I5 I510 2016 / GALAXY I7 I710 2016 / GALAXY K ZOOM C115 / GALAXY M PRO B7800 / GALAXY MEGA 5.8 I9150 / GALAXY MEGA I9200 / GALAXY MINI 2 S6500 / GALAXY MINI S5570 / GALAXY NAOS I5801 / GALAXY NEXUS I9250 / GALAXY NEXUS NOTE 10.1 2014 P600 / GALAXY NOTE 10.1 N8000 / GALAXY NOTE 2 N7100 / GALAXY NOTE 3 LITE N7505 / GALAXY NOTE 3 N9000 / GALAXY NOTE 4 N910 / GALAXY NOTE 8.0 N5100 / GALAXY NOTE EDGE N915 / GALAXY NOTE N7000 / GALAXY NOTE PRO 12.2 P9000 / GALAXY POCKET 2 G110 / GALAXY POCKET NEO S5310 / GALAXY POCKET PLUS S5301 / GALAXY POCKET S5300 / GALAXY POP PLUS S5570i / GALAXY PRO B7510 / GALAXY R I9103 / GALAXY S 2 I9100 / GALAXY S 2 I9100 NFC / GALAXY S 2 LTE I9210 / GALAXY S 2 PLUS I9105 / GALAXY S 3 4G I9305 / GALAXY S 3 I9300 / GALAXY S 3 MINI I8190 / GALAXY S 4 ACTIVE I9295 / GALAXY S 4 I9500 / GALAXY S 4 MINI I9190 / GALAXY S 4 ZOOM / GALAXY S 5 G900 / GALAXY S 5 MINI G800 / GALAXY S 6 EDGE G925 / GALAXY S 6 EDGE PLUS G928 / GALAXY S 6 G920 / GALAXY S 7 EDGE G935 / GALAXY S 7 G930 / GALAXY S ADVANCE I9070 / GALAXY S I9000 / GALAXY S PLUS I9001 / GALAXY S SCL I9003 / GALAXY TAB 10.1 2016 T850 / GALAXY TAB 10.1 P7100 / GALAXY TAB 2 10.1 P5110 / GALAXY TAB 2 7.0 P3110 / GALAXY TAB 3 10.1 P5210 / GALAXY TAB 3 7.0 T210 / GALAXY TAB 3 8.0 T310 / GALAXY TAB 3 LITE 7.0 T110 / GALAXY TAB 4 10.1 T530 / GALAXY TAB 4 7.0 T230 / GALAXY TAB 7.7 P6800 / GALAXY TAB 8.9 / GALAXY TAB A 9.7 SM-T550 / Galaxy Tab E / GALAXY TAB P1000 / GALAXY TAB PRO 10.1 T520 / GALAXY TAB PRO 8.4 T320 / GALAXY TAB S 10.5 T800 / GALAXY TAB S 8.4 T700 / GALAXY TAB S2 8.0 T710 / GALAXY TAB S2 9.7 T810 / GALAXY TEOS I5800 / GALAXY TREND 2 LITE G318 / GALAXY TREND LITE S7390 / GALAXY TREND PLUS S7580 / GALAXY TREND S7560 / GALAXY W I8150 / GALAXY XCOVER 2 S7710 / GALAXY XCOVER 3 G388 / GALAXY XCOVER S5690 / GALAXY Y PRO B5510 / GALAXY Y S5360 / GALAXY YOUNG 2 G130 / GALAXY YOUNG S6310 / GIORGIO ARMANI B7620 / GOOGLE NEXUS 10 P8110 / GRAVITY 2 T469 / GRAVITY 3 T479 / GRAVITY T T669 / M2520 / MISS PLAYER S7070 / NEXUS S I9023 / OMNIA 7 I8700 / OMNIA M S7530 / OMNIA PRO 4 B7350 / OMNIA PRO 5 B6520 / OMNIA W I8350 / PLAYER ADDICT I900 / PLAYER CITY S5260 / PLAYER F490 / PLAYER FIVE S5560 / PLAYER HD I8910 / PLAYER LIGHT C3510 / PLAYER MINI 2 C3310 / PLAYER MINI C3300 / PLAYER ONE S5230 / PLAYER STAR 2 S5620 / PLAYER STAR S5600 / PLAYER STYLE F480 / PLAYER ULTRA S8300 / REX 70 S3800 / S5610 / S7200 / SGH-D500 / SGH-D520 / SGH-E250 / SGH-E900 / SGH-S400i / SGH-S401i / SGH-S500i / SGH-S501i / SGH-Z680i / SHARK S5350 / SMILEY T359 / STAR 3 S5220 / WAVE 3 S8600 / WAVE 533 S5330 / WAVE 575 S5750 / WAVE 578 S5780 / WAVE 723 S7230 / WAVE II S8530 / WAVE M S7250 / WAVE ONE S5250 / WAVE S8500 / WAVE Y S5380

SFR

[S BY SFR 116](#) / [S BY SFR 118](#) / [S BY SFR 1180](#) / [S BY SFR 124](#) / [S BY SFR C1](#) / [SFR 251](#) / [X990](#) / [STARACTIVE](#) / [STARADDICT](#) / [STARADDICT 2](#) / [STARADDICT 2 PLUS](#) / [STARADDICT 3](#) / [STARADDICT 4](#) / [STARADDICT 5](#) / [STARADDICT 6](#) / [STARNAUTE](#) / [STARNAUTE 2](#) / [STARNAUTE 3](#) / [STARSHINE](#) / [STARSHINE 2](#) / [STARSHINE 3](#) / [STARSHINE 4](#) / [STARSHINE 5](#) / [STARTEXT](#) / [STARTEXT 2](#) / [STARTRAIL](#) / [STARTRAIL 2](#) / [STARTRAIL 3](#) / [STARTRAIL 4](#) / [STARTRAIL 5](#) / [STARTRAIL 6](#) / [STARTRAIL 7](#) / [STARTRAIL 8](#) / [STARXTREM](#) / [STARXTREM 4](#) / [STARXTREM 5](#) / [STARXTREM 6](#) / [STARXTREM II](#) / [WINDOWS PHONE INTERNET 7](#)

SONY

[ASPEN](#) / [CEDAR](#) / [ELM](#) / [HAZEL](#) / [K750](#) / [K770](#) / [K800](#) / [LIVE WITH WALKMAN](#) / [MIX WALKMAN](#) / [NAITE](#) / [S500](#) / [SPIRO](#) / [TABLET S](#) / [TXT](#) / [TXT PRO](#) / [VIVAZ PRO](#) / [VIVAZ U5](#) / [W8](#) / [W810](#) / [XPERIA ACTIVE](#) / [XPERIA ARC](#) / [XPERIA ARC S](#) / [XPERIA C3](#) / [XPERIA C4](#) / [XPERIA C5 ULTRA](#) / [XPERIA E](#) / [XPERIA E1](#) / [XPERIA E3](#) / [XPERIA E4](#) / [XPERIA E4G](#) / [XPERIA E5](#) / [XPERIA GO](#) / [XPERIA ION](#) / [XPERIA J](#) / [XPERIA KYNO](#) / [XPERIA KYNO V](#) / [XPERIA M](#) / [XPERIA M2](#) / [XPERIA M4 AQUA](#) / [XPERIA M5](#) / [XPERIA MINI](#) / [XPERIA MINI PRO](#) / [XPERIA MIRO](#) / [XPERIA P](#) / [XPERIA PLAY](#) / [XPERIA PRO](#) / [XPERIA PURENESS](#) / [XPERIA RAY](#) / [XPERIA S](#) / [XPERIA SOLA](#) / [XPERIA SP](#) / [XPERIA T](#) / [XPERIA T2 ULTRA](#) / [XPERIA T3](#) / [XPERIA TABLET Z](#) / [XPERIA TIPO](#) / [XPERIA U](#) / [XPERIA X](#) / [XPERIA X1](#) / [XPERIA X10](#) / [XPERIA X10 MINI](#) / [XPERIA X10 MINI PRO](#) / [XPERIA X8](#) / [XPERIA Xa](#) / [XPERIA XZ](#) / [XPERIA Z](#) / [XPERIA Z ULTRA](#) / [XPERIA Z1](#) / [XPERIA Z1 COMPACT](#) / [XPERIA Z2](#) / [XPERIA Z3](#) / [XPERIA Z3 COMPACT](#) / [XPERIA Z3+](#) / [XPERIA Z4](#) / [XPERIA Z5](#) / [XPERIA Z5 COMPACT](#) / [XPERIA Z5 PREMIUM](#) / [XPERIA ZL](#) / [YARI](#) / [YENDO W150](#) / [Z610](#) / [ZYLQ](#)

SOSH

[LE MOBILE SOSH](#) / [SOSHPHONE MINI](#)

TOSHIBA

[FOLIO 100](#) / [REGZA AT300](#)

WIKO

[BARRY](#) / [BIRDY](#) / [BLOOM](#) / [BLOOM 2](#) / [CINK](#) / [CINK FIVE](#) / [CINK KING](#) / [CINK PEAX](#) / [CINK PEAX 2](#) / [CINK PLUS](#) / [CINK SLIM](#) / [DARKFULL](#) / [DARKMOON](#) / [DARKKNIGHT](#) / [DARKSIDE](#) / [DEA](#) / [DUELLE](#) / [FEVER](#) / [FREDDY](#) / [GETAWAY](#) / [GOA](#) / [HIGHWAY](#) / [HIGHWAY PURE 4G](#) / [HIGHWAY SIGNS](#) / [HIGHWAY STAR 4G](#) / [IGGY](#) / [JERRY](#) / [JIMMY](#) / [KITE](#) / [LENNY](#) / [LENNY 2](#) / [LENNY 3](#) / [OZZY](#) / [PULP 4G](#) / [PULP FAB](#) / [RAINBOW](#) / [RAINBOW 4G](#) / [RAINBOW JAM 3G](#) / [RAINBOW JAM 4G](#) / [RAINBOW LITE 4G](#) / [RAINBOW UP 4G](#) / [RIDGE 4G](#) / [RIDGE FAB 4G](#) / [ROBBY](#) / [SELFY 4G](#) / [SLIDE](#) / [SOAP](#) / [STAIRWAY](#) / [SUBLIM](#) / [SUNNY](#) / [SUNSET](#) / [SUNSET 2](#) / [TOMMY](#) / [U FEEL](#) / [U FEEL LITE](#) / [U FEEL PRIME](#) / [VENIA](#) / [WAX](#)

ZTE

[BLADE](#) / [BLADE Q](#) / [BLADE S](#) / [ERA](#) / [FTV](#) / [GRAND MEMO V9815](#) / [GRAND X IN](#) / [LINK](#) / [MIMOSA X](#) / [N290](#) / [ORBIT](#) / [SKATE](#) / [SKATE MESSAGE](#) / [STYLE Q](#) / [TANIA](#) / [X991](#)