Philips Shaver series 3000 Têtes de rasoir

Lames ComfortCut



#### SH30/50





# Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

#### Confort et précision

• Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

#### Facile à utiliser

- Indicateur de remplacement
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage



### Points forts

#### Lames ComfortCut



Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

#### Indicateur de remplacement



Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

#### Facile à remplacer



1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage ; 2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement ; veillez à ce que les têtes soient parfaitement alignées avec leur support ; 4. Replacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre ; 5. Lorsque vous fermez la tête de rasage correctement, vous entendez un clic.

#### Remettez votre rasoir à neuf



Les rasoirs Philips dernière génération incluent un indicateur de remplacement qui vous prévient quand les têtes de rasage doivent être changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitaliser le voyant de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

## Caractéristiques

#### Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: Rasoir Series 3000 (S3xxx), Rasoir Series 1000 (S1xxx)
- Têtes de rasoir par lot: 3

#### **Nettoyage**

• Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110



Date de publication 2016-05-19

Version: 2.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 08 71010 37670 91

www.philips.com