

Description

Répondez à tous vos besoins en matière de découpe et faites des économies grâce à ce kit de différents tapis de découpe adapté à un large éventail de matériaux, du papier délicat au carton spécial plus épais, en passant par le vinyle ou le thermocollant, et plus encore. En tant qu'interface entre votre matériel et votre machine Cricut, chaque tapis réutilisable maintient votre matériel en place durant la découpe et permet de retirer facilement et proprement les pièces finies une fois le processus terminé. Chaque tapis est conçu pour assurer une adhérence et une durée de vie optimales. À utiliser avec les machines de découpe Cricut Maker™ et Cricut Explore™.

Utilisez le tapis LightGrip (bleu) pour le papier standard, le carton léger et le vélin ; le tapis StandardGrip (vert) pour le carton épais, le thermocollant et le vinyle ; et le tapis StrongGrip (violet) pour le carton d'affichage, le carton contrecollé, le tissu renforcé, le cuir, et plus encore.

Conseils :

Conservez le film transparent qui protège le tapis et remettez-le après chaque découpe afin d'éviter qu'il ne se couvre de chutes de papier et de poussière.

Utilisez le racloir pour éliminer les résidus et la spatule pour retirer soigneusement les éléments découpés.

Pour garantir une performance optimale, utilisez les types de matériaux recommandés pour chaque tapis.

Fonctionnalités

- 3 tapis de machine réutilisables, 30,5 cm × 61 cm (12 po × 24 po)
- Découpez tous les supports de base, du papier délicat aux matériaux spécialisés plus lourds
- Conçus pour une adhérence et une durée de vie optimales
- Pour les machines de découpe Cricut Maker™ et Cricut Explore™
- Maintenant fabriqués à partir d'adhésif et de peinture à base d'eau

Compatibilité

- Cricut Maker
- Cricut Explore Machines

Inclus

- Tapis LightGrip, 30,5 cm × 61 cm (12 po × 24 po)
- Tapis StandardGrip, 30,5 cm × 61 cm (12 po × 24 po)
- Tapis StrongGrip, 30,5 cm × 61 cm (12 po × 24 po)