



NOTICE D'UTILISATION

Contenu de l'emballage :

- 2x Haut-parleurs sans fil PULSE Elevate
- 2x Bases de chargement
- 1x Adaptateur USB PlayStation Link™
- 1x Câble de charge USB Type-C®
- Documentation imprimée

1. Installation et positionnement Les enceintes PULSE Elevate sont conçues pour s'adapter à votre espace de travail. Placez-les sur leurs bases de chargement de deux manières :

- **Position horizontale** : Idéal pour se glisser sous un moniteur.
- **Position verticale** : Pour encadrer votre écran de part et d'autre.

2. Connexion sans fil via PlayStation Link™ (PS5, PC, Mac)

1. Insérez l'adaptateur USB PlayStation Link dans un port USB Type-A de votre console PS5, de votre PC ou de votre Mac.
2. Allumez les enceintes en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière.

3. La connexion à l'adaptateur s'effectue automatiquement. Le voyant d'état devient blanc fixe pour confirmer l'appairage. Vous profitez d'un son sans perte et à latence ultra-faible.

3. Connexion Bluetooth® (Smartphones et Appareils Mobiles)

1. Maintenez enfoncé le bouton Bluetooth de l'enceinte principale jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez "PULSE Elevate" dans la liste des appareils détectés.
3. *Note* : Vous pouvez utiliser la connexion Bluetooth simultanément avec la connexion PlayStation Link pour répondre à des appels tout en jouant.

4. Recharge de la batterie Placez les enceintes sur leurs bases de chargement. Connectez les bases à une source d'alimentation via le câble USB fourni. L'indicateur lumineux clignote lentement pendant la charge et reste fixe une fois la batterie complètement chargée.