

Stick Module Dualsense Edge

Préservez la performance de votre manette sans fil DualSense Edge™ à l'aide de ce module de joystick remplaçable. Déplacez-vous et visez avec précision en remplaçant vos modules de joystick pour que votre équipement de jeu reste en excellent état.

Comment remplacer un module de joystick sur votre manette sans fil DualSense Edge™

Si le module du joystick de votre manette sans fil DualSense Edge™ ne fonctionne pas correctement ou plus du tout, vous pouvez le remplacer par un nouveau. Les modules du joystick gauche et droit sont interchangeables et peuvent être fixés de n'importe quel côté.

Étape 1

Assurez-vous que l'indicateur de joueur de la manette est éteint. Si l'indicateur de joueur est allumé, maintenez enfoncée la touche PS jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Étape 2

Déconnectez le câble USB de la manette. Retirez le couvercle avant.

Étape 3

Faites glisser le loquet RELEASE à l'arrière de votre manette pour retirer le couvercle.

Étape 4

Relevez le levier de déverrouillage.

Étape 5

Retirez le module du joystick et fixez-en un nouveau. Assurez-vous que le joystick est correctement positionné, puis faites-le glisser le long des rainures de la manette jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Étape 6

Abaissez le levier de déverrouillage.

Étape 7

Fixez le couvercle avant. Alignez les parties surélevées du couvercle avec les encoches de la manette, puis poussez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Module de communication de manette de jeu

PlayStation 5

Compatibilité de marque: Sony

Avec fil

Nombre de contrôleurs pris en charge (max): 1

Noir

1 pièce(s)

Couleur du produit : Noir

Compatibilité de marque : Sony

Nombre de contrôleurs pris en charge (max) : 1

Guide de démarrage rapide : Oui

Quantité 1

Type de produit : Module de communication de manette de jeuPlates-formes de jeux prises en charge : PlayStation 5

Technologie de connectivité : Avec fil