

Manette sans fil DualSense Edge™

FICHE PRODUIT

Détails produit

Nom du produit	Manette sans fil DualSense Edge™
Matériel compatible	Console PlayStation®5
Contenu de la boîte	<ul style="list-style-type: none">• Manette sans fil DualSense Edge™• Câble USB tressé• 2 capuchons de joystick Standard (attachés à la manette)• 2 capuchons de joystick dôme haut• 2 capuchons de joystick dôme bas• 2 touches arrière demi-dôme• 2 touches arrière levier• Boîtier de connexion• Boîte de transport• Manuel d'utilisation
Poids	Approx. 325 (g)
Dimensions produit (h/l/p)	Approx. 160 x 66 x 106 (mm)
Dimensions packaging (h/l/p)	Approx. 197.5 x 197.5 x 104.5 (mm)

Description produit

Trouvez votre avantage avec les commandes personnalisables et les profils interchangeables de la manette sans fil DualSense Edge™ pour PS5™, conçue pour offrir de hautes performances et une personnalisation optimale, vous invitant à créer votre propre expérience de jeu unique.

Commandes ultra personnalisables

Modules de joystick remplaçables, capuchons de joystick échangeables, touches arrière configurables et interface utilisateur vous offrent la possibilité de créer une manette sans fil DualSense Edge à votre image.

Capuchons de joystick échangeables

Les trois types de capuchons de joystick échangeables vous permettent de jouer confortablement sans sacrifier adhérence ou stabilité.

Modules de joystick remplaçables

Jouez encore plus longtemps grâce aux modules de joystick de rechange, disponibles à l'achat séparément.

Interface utilisateur de la manette

Basculez rapidement d'un profil de commandes prédéfini à l'autre et ajustez le volume du jeu* et du chat* en utilisant la touche de fonction dédiée de la manette.

*Connexion audio analogique au casque requise pour la pleine compatibilité. Équilibre audio ajustable lors d'une session de chat en groupe.

Distance des gâchettes ajustable

Régalez manuellement la distance parcourue par vos gâchettes gauche et droite pour une expérience optimale, quel que soit le jeu.

Touches arrière configurables

Les deux jeux de touches arrière échangeables peuvent être configurés pour effectuer de nombreuses autres combinaisons. Ainsi vous avez toujours les commandes essentielles à portée de doigts.

Câble USB tressé avec boîtier de connexion verrouillable

Verrouillez le câble USB inclus de 2,8 m en place afin de minimiser les chances qu'il glisse à un moment crucial.

Profils de commande personnalisés

[Accès rapide au menu des paramètres de profil](#)

En jeu, appuyez simplement sur la touche Fn et la touche Options pour ouvrir le menu de personnalisation, où vous pourrez facilement changer vos paramètres.

Touches configurables

Personnalisez les configurations de commandes de vos jeux préférés. Les commandes dont vous avez besoin seront toujours là où vous voulez qu'elles soient. Sauvegardez les configurations de commande sur votre profil de joueur, et basculez de l'un à l'autre sans même quitter votre partie.

Gâchettes ajustables, sensibilité des joysticks et intensité des vibrations

Réglez la sensibilité de vos joysticks, et les zones mortes de vos gâchettes et de vos joysticks pour une réactivité accrue, ainsi que l'intensité des vibrations pour une expérience de jeu entièrement personnalisée.

Bascule rapide entre différents profils de commandes

Une fois vos paramètres idéaux trouvés, sauvegardez-les sur des profils uniques, et basculez de l'un à l'autre à volonté ! Vos configurations favorites seront toujours au bout de vos doigts.

Créée par PlayStation®

Fonctionnalités intégrées de la manette sans fil DualSense™

Profitez de toutes les fonctionnalités immersives de la manette de jeu sans fil DualSense, dont la rétroaction haptique, les gâchettes adaptatives, un microphone intégré, les commandes de mouvement et plus encore dans les titres pris en charge.

Confort emblématique et poignées antiglisse

Bénéficiez du confort emblématique de la manette de jeu sans fil DualSense originelle, qui bénéficie ici de poignées antiglisse. Absolument idéal pour les sessions longues des jeux en solo, comme pour rester à l'aise tout au long d'une compétition acharnée.

Compatible avec les stations de recharge pour DualSense™

Disposez toujours de deux manettes de jeu entièrement chargées, et notamment votre manette de jeu sans fil DualSense Edge, avec le design simple d'utilisation de la station de recharge pour DualSense, disponible à l'achat.

Gardez tout au même endroit avec la boîte de transport

Rangez votre manette sans fil DualSense Edge avec ses composants pour que tout soit bien organisé grâce à la boîte de transport incluse. Vous pouvez même charger la manette avec le port USB pendant qu'elle se trouve dans la boîte afin qu'elle soit toujours prête pour votre prochaine session de jeu.

Les éléments inclus :

- Manette sans fil DualSense Edge
- Câble USB tressé
- 2 capuchons standards
- 2 capuchons dôme haut
- 2 capuchons dôme bas
- 2 touches arrière demi-dôme
- 2 touches arrière levier
- Boîtier de connexion
- Boîte de transport

Legal Information

General Notices

© 2022 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PlayStation Shapes Logo", "Play Has No Limits", "DualSense", "DualSense Edge" et "Perfect Your Gameplay" sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Sony Interactive Entertainment Inc.