



Notice d'utilisation

KYF-SOUND-001

Enceinte LED RVB AMBIANCE JARDIN



Merci d'avoir acheté notre haut-parleur de jardin. Ce manuel fournit des instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le lire attentivement avant utilisation et conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future. Si jamais vous transmettez le produit à d'autres personnes, ce manuel doit être inclus.

Retrouvez Notice et Déclaration de conformité disponible à l'adresse suivante : <https://www.kyf-officiel.com/kyf-sound-001>

- Lumière LED
 - Mode
 - Augmenter le volume / Suivant
 - Baisser le volume / Précédent
 - Bluetooth
 - Pouvoir
 - Voyants lumineux
 - Port auxiliaire
 - Port de charge
 - Port de la carte TF
 - Pieu
- ### 3. Description des pièces
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
- ### 2. Contenu de l'emballage
- Enceinte de jardin
 - Câble de charge USB-C
 - Notice
 - Piquet à planter amovible
- ### 1. Consignes de sécurité
- Avant utilisation, inspectez l'appareil et ses pièces. Ne pas utiliser en cas de dommage.
 - N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - Tenez à l'écart de l'eau ou des produits en aérosol (pulvérisation) sont utilisés.
 - Tenez à l'écart des sources d'inflammation.
 - Ne placez pas le produit près de l'eau.
 - Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les pièces électriques.
 - Pour éviter les dommages auditifs, limitez le temps d'utilisation de cette source sonore à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Une exposition prolongée à des volumes élevés peut causer des dommages auditifs.
 - Ne saisissez pas de réparation, de démonter ou de modifier le produit vous-même.
 - Manipuler avec soin.
- Note:**
- Tenez-vous à l'écart des autres appareils sans fil pour éviter les interférences de signal.
 - Ne placez pas d'objets entre les appareils connectés.
- ### 2. Contenu de l'emballage
- Enceinte de jardin
 - Câble de charge USB-C
 - Notice
 - Piquet à planter amovible
- ### 3. Description des pièces
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11


- #### 4. Fonctionnement
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes pour allumer le haut-parleur.
 - Pour éteindre le haut-parleur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.
 - Éteignez le haut-parleur de jardin.
 - Connectez l'enceinte directement à une source d'alimentation (par exemple, un ordinateur portable) à l'aide du câble de charge USB-C fourni, ou au secteur via un adaptateur secteur SV/1A approprié (non inclus).
 - Le voyant rouge clignote pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. Un voyant vert s'allume alors.
- Remarque :** Si le câble de charge est utilisé comme antenne, ne le connectez pas à une source d'alimentation. Assurez-vous au préalable que le haut-parleur est suffisamment chargé.
- #### 4.1 Chargement
- Éteignez le haut-parleur de jardin.
 - Connectez l'enceinte directement à une source d'alimentation (par exemple, un ordinateur portable) à l'aide du câble de charge USB-C fourni, ou au secteur via un adaptateur secteur SV/1A approprié (non inclus).
 - Le voyant rouge clignote pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. Un voyant vert s'allume alors.
- #### 4.2 Appariement
- Allumez le haut-parleur de jardin.
 - Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil intelligent (téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.) et sélectionnez le haut-parleur de jardin. Le voyant bleu clignote alternativement pendant le processus d'appariement.
 - L'appariement est réussi lorsque vous entendez une tonalité de confirmation et que le voyant bleu clignote lentement.
- #### 4.3 Couplage de plusieurs haut-parleurs
- Tout d'abord, associez un haut-parleur de jardin à votre appareil intelligent.
 - Allumez les haut-parleurs que vous souhaitez coupler.
 - Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth des haut-parleurs.
 - L'appariement est réussi lorsque vous entendez une tonalité de confirmation et que le voyant bleu clignote lentement.
 - Une fois couplé correctement, la musique sera jouée simultanément sur les deux haut-parleurs.
 - Le mode d'appariement multiple est également utilisable pour les modes TF, FM et AUX.
 - Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Bluetooth pour vous déconnecter.
- Remarque :** seuls les premiers haut-parleurs couplés à votre appareil intelligent fonctionneront. Le mode d'appariement multiple sera automatiquement déconnecté, puis les haut-parleurs seront automatiquement éteints.
- Lorsqu'il est en mode d'appariement multiple, il quittera automatiquement le mode d'appariement multiple et entrera en mode TF ou AUX si vous insérez une carte TF ou un câble AUX dans le port de la carte TF.
- #### 4.4 Répondre / mettre fin aux appels
- Répondre à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau dessus pour mettre fin à l'appel.
 - Rejeter d'un appel : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour rejeter un appel.
 - Recomposition : appuyez brièvement deux fois sur le bouton d'alimentation pour recomposer le dernier numéro appelé.

8. Spécifications techniques

Matériel	ABS
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	20 mètres
Entrée	5V --- 1A
Gamme de fréquences d'entrée	200 Hz - 18 kHz
Sortie	2x 4.3W
Sensibilité	80 dB
Type de batterie	18650 batterie Li-ion rechargeable 3.7-4.2V 1800mAh
Puissance rayonnée maximale	11 dBm
Temps de charge	2,5 à 3 heures
Temps de fonctionnement	3-3,5 heures
Nombre de LED	8 pièces
Puissance	0,06 W
LED de durée de vie	5 à 100 000 heures
Indice de protection IP	Indice de protection IPX5
Taille	16,7 x 7,7 x 7,7 cm
Poids	360 grammes

- ### 9. Retrait de la batterie rechargeable
- La batterie Li-ion rechargeable à l'intérieur de cet appareil n'est pas amovible.

- ### 10. Élimination
- Éliminez l'article et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.

 Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Les équipements électroniques et électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les jeter de manière responsable dans une installation de déchets ou de recyclage agréée.

CE

Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus au sein de l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables.

 La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé

 Cette enceinte, ses accessoires et son emballage se recyclent.

 À DÉPOSER EN DÉCHÈTE.

 À DÉPOSER EN DÉCHÈTE.

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

01 792649 363652

KYF Production (SBO) 1503 route des Dolines 05660 VALBONNE - France

N° de lot : 01.2024

- ### 5. Différents modes
- #### 5.1 Modes de commutation
- Le mode par défaut est le mode Bluetooth.
- Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour basculer entre les deux modes d'éclairage LED.
 - Appuyez longuement sur le bouton Mode pour basculer entre la radio FM, la carte TF, le mode AUX ou Bluetooth.

- #### 5.2 Mode radio FM
- Branchez le câble USB-C dans le port USB en tant qu'antenne.
 - Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour passer en mode radio FM.
 - Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour rechercher une station disponible et appuyez à nouveau pour l'enregistrer.
 - Appuyez sur Suivant ou Précédent pour sélectionner une autre station de radio.

Remarque : Si le câble de charge est utilisé comme antenne, ne le connectez pas à une source d'alimentation. Assurez-vous au préalable que le haut-parleur est suffisamment chargé.

- #### 5.3 Entrée AUX
- Insérez une fiche stéréo de 3,5 mm dans le port AUX. Le haut-parleur passe automatiquement en mode AUX.

- #### 5.4 Carte TF (Micro SD)
- Insérez une carte TF dans le port de la carte TF. Le haut-parleur passe automatiquement en mode carte TF.

- ### 6. Entretien
- Si nécessaire, nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon légèrement humide. Séchez soigneusement avec un chiffon propre et doux.

7. Dépannage

Index	Problème	Solution
1	Le haut-parleur ne s'allume pas.	La batterie est probablement déchargée. Chargez-le complètement (2,5 à 3 heures).
2	Bruit lors de la connexion Bluetooth.	D'autres appareils sans fil sont à l'origine d'interférences de signal. Retirez ces appareils entre le haut-parleur et votre smartphone.
3	Le son est interrompu malgré la connexion Bluetooth.	La distance entre les deux appareils est trop grande. Assurez-vous que le haut-parleur est à portée de votre appareil intelligent (<20 m).
4	La carte TF n'a pas été reconnue.	Il n'y a pas assez de stockage interne. Essayez une autre carte TF.
5	Le câble AUX n'a pas été reconnu.	Vérifiez que le câble AUX est correctement connecté.
6	Le signal radio FM produit une station de radio statique / aucune station de radio trouvée.	1. Assurez-vous qu'une antenne est connectée. 2. La réception peut être mauvaise. Réessayez dans une autre pièce.
7	Les voyants ne s'allument pas pendant la charge.	Utilisez uniquement le câble de charge fourni.