



MANUAL | QUICK START GUIDE

K70 CORE

Clavier gaming mécanique RGB



PRÉSENTATION DU CLAVIER





- A. BUTTON MULTIMÉDIA
- B. VOYANTS NUM, MAJ, DÉFILEMENT ET VERROUILLAGE WIN
- C. MOLETTE ROTATIVE MULTIFONCTIONNELLE
- D. CONNECTEUR DE CLAVIER USB
- E. REPOSE-POIGNET MAGNÉTIQUE (uniquement disponible sur certains modèles)

FONCTION DU BUTTON MULTIMÉDIA

Par défaut, le bouton active la fonction Lecture / Pause et peut être personnalisé d'après le schéma ci-dessous.



	Fonctions	Remarque
Mode par défaut	Lecture / Pause	Réglage d'usine

Mode Personnalisé	Personnalisable dans iCUE	
-------------------	---------------------------	--

CONFIGURATION DU CLAVIER

Pour obtenir les meilleures performances du K70 CORE, veuillez le mettre à jour avec la version de micrologiciel la plus récente par le biais de [CORSAIR iCUE](#).

Branchez le connecteur USB du clavier (D) à un port USB 3.0 Type-A ou supérieur disponible sur un appareil compatible, par exemple :

PC Windows®	Mac Apple®	Microsoft Xbox One* Microsoft Xbox Series X S*	Sony PlayStation 4** Sony PlayStation 5**
-------------	------------	--	--

*Le clavier est compatible immédiatement, voir corsair.com/xbox-support pour plus de détails.

**Voir la section Connexion à la PlayStation de Sony.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Maintenez la touche Échap enfoncée pendant deux secondes lorsque l'appareil est branché pour effacer les profils de mémoire embarqués et restaurer les paramètres d'usine.

CONNEXION À LA PLAYSTATION DE SONY

Le clavier comporte également un mode spécial (qui peut être activé via un raccourci) pour prendre en charge les PlayStation 4 et 5 de Sony.

Raccourci	Fonctions	Indication de t 
FN +  (Maintenir la touche enfoncée pendant 5 s)	Passer au mode PlayStation	 Clignote en blanc 5 fois en 5 secondes

<p>FN + </p> <p>(Maintenir la touche enfoncée pendant 5 s)</p>	<p>Revenir au mode Standard</p>	<p> Pulse en blanc 2 fois</p>
---	---------------------------------	--

MODE LOGICIEL

Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, le clavier fonctionne en mode Logiciel et est contrôlé par iCUE.

Téléchargez iCUE sur le site corsair.com/downloads et installez-le sur un PC Windows ou Mac Apple pour connecter tous vos produits compatibles CORSAIR iCUE via une seule interface et obtenez ainsi un contrôle complet, de l'éclairage aux macros puissantes.



MODE MATÉRIEL

Lorsqu'iCUE n'est pas en cours d'exécution ou que le clavier est connecté à un appareil ne prenant pas en charge iCUE, le clavier fonctionne en mode Matériel, qui utilise les profils et paramètres sauvegardés dans le stockage intégré.

RACCOURCIS STANDARD

Touche	Fonction	Description	Indication	Remarques
FN + F1	Verrouillage Win	Appuyer et relâcher pour activer et désactiver le Verrouillage Win	Le voyant Verrouillage Win (B) s'allume et s'éteint	
FN + F2	Profil	Mode Matériel : parcourt les profils embarqués	Touche F2 Profil matériel #1 :	Effet lumineux profil matériel

		Mode Logiciel : parcourt les profils iCUE	BlancProfil matériel # 2 : RougeProfil matériel # 3 : VertProfil matériel # 4 : BleuProfil matériel # 5 : Ambre	#1 : AquarelleEffet lumineux profil matériel # 2 : Arc-en- ciel en spiraleEffet lumineux profil matériel # 3 : PluieEffet lumineux profil matériel # 4 : Vague arc-en- cielEffet lumineux profil matériel # 5 : Onde de couleur La couleur du profil/l'effet lumineux dépend des paramètres iCUE
FN + F3	Diminuer la luminosité	Appuyer pour réduire le niveau de luminosité	La luminosité de la matrice de touches est ajustée	par incréments de 20 %(5 paliers au total)
FN + F4	Augmenter la luminosité	Appuyer pour augmenter le niveau de luminosité	La luminosité de la matrice de touches est ajustée	par incréments de 20 % (5 paliers au total) 
FN + F5	Arrêter la lecture	Arrête le média en cours de lecture	N/A	

FN + F6	Dernière piste	Repasse à la dernière piste lue dans la liste de lecture	N/A	
FN + F7	Lecture / Pause	Bascule entre la lecture et la mise en pause du média	N/A	
FN + F8	Piste suivante	Passer à la piste suivante de la liste de lecture	N/A	
FN + F12	Mode Molette*	Parcourt les modes de la molette	Touche F12	

*Mode Molette (C)	Fonctions	Couleur du voyant	Matériel / iCUE
Commande de volume (par défaut)	Si activée via le raccourci FN + F12 Sens horaire : augmente le volume de 2 % Sens antihoraire : réduit le volume de 2 % Appuyer : couper / activer le son	Blanc fixe	Activé par défaut
Commande de rétroéclairage	Si activée via le raccourci FN + F12 Sens horaire : augmente la luminosité de 20 % Sens antihoraire : réduit la luminosité de 20 % Appuyer : allumer (100 %) / éteindre (0 %)	Rouge fixe	Activé par défaut
Commande de défilement (vertical)	Si activée via le raccourci FN + F12 Sens horaire : faire défiler vers le bas Sens antihoraire : faire défiler vers le haut Appuyer : fin de page	Vert fixe	Activé par défaut
Commande de défilement (horizontal)	Si activée via le raccourci FN + F12 Sens horaire : faire défiler vers la droite Sens antihoraire : faire défiler vers la gauche Appuyer : fin de page	Jaune fixe	Désactivé 
Commande de zoom	Si activée via le raccourci FN + F12 Sens horaire : effectuer un zoom avant Sens antihoraire : effectuer un zoom arrière Appuyer : rétablir le niveau de zoom par défaut	Bleu fixe	Désactivé par défaut

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Raccourci	Effet lumineux	Remarques
FN + `	Rétablir l'éclairage du profil matériel actuel	Personnalisable dans iCUE
FN + 1	Aquarelle	
FN + 2	Arc-en-ciel en spirale	
FN + 3	Pluie	
FN + 4	Vague arc-en-ciel	
FN + 5	Éclairage par touche - Touche (couleur aléatoire)	
FN + 6	Éclairage par touche - Ondulation (couleur aléatoire)	
FN + 7	Changement de couleur (ordre des couleurs aléatoire)	
FN + 8	Impulsion de couleur (ordre des couleurs aléatoire)	
FN + 9	Onde de couleur (ordre des couleurs aléatoire)	
FN + 0	Couleur statique (appuyer pour faire défiler les couleurs)	Appuyer pour faire défiler les couleurs dans l'ordre : rouge, vert, bleu, jaune, capr  orange, blanc
FN + -	Diminuer la vitesse de l'effet	
FN + =	Augmenter la vitesse de l'effet	
FN + [Tourner l'effet à gauche	

FN +]	Tourner l'effet à droite	
--------	--------------------------	--

INDICATEUR D'ÉCLAIRAGE DES RACCOURCIS FN

Lorsque vous appuyez sur la touche FN, l'ensemble de l'éclairage s'éteint momentanément, à l'exception des touches associées à des fonctions secondaires et des macros, pour lesquelles le rétroéclairage s'allume.

- La couleur par défaut est BLANC.
- Les utilisateurs peuvent personnaliser les voyants de couleur dans iCUE.
- Le voyant de couleur du profil actuellement utilisé est prioritaire sur l'éclairage des raccourcis FN.

ENREGISTREMENT DE MACROS

Personnalisable dans iCUE.

	Ce symbole indique la tension CC.
---	-----------------------------------

COPYRIGHT / INFORMATIONS JURIDIQUES

© 2023 CORSAIR MEMORY, Inc. Tous droits réservés. CORSAIR et le logo des voiles sont des marques déposées de CORSAIR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le produit peut varier légèrement de celui présenté sur les images.



Get special offers, exclusive product news, and event info straight to your inbox.

Saisissez votre adresse électronique

S'INSCRIRE



SHOP

- New Products
- Special Offers
- Corsair.com Exclusives
- Where to buy
- Certified Refurbished
- Business Solutions

EXPLORE

- PC Builder
- CORSAIR Innovation
- Design Your Loop
- Best Gaming Accessories
- Intel 14th Generation Upgrades
- AMD AM5 Upgrades
- DDR5 Memory
- Ambassadors

CORSAIR

- About
- Investor Relations
- Supply Chain Disclosure
- Careers
- Social Impact
- Press Room
- Contact Us
- Explorer



SUPPORT

- Downloads
- Customer Support
- Warranty

[Shipping/RMA>Returns](#)

[Terms of Sale](#)

Copyright © 1996 - 2024 CORSAIR. All rights reserved.

