

# kindle



<b>EN</b>	1 USB-C PORT 2 POWER BUTTON	<b>ES</b>	1 PUERTO USB-C 2 BOTÓN DE ENCENDIDO
<b>DE</b>	1 USB-C-ANSCHLUSS 2 EIN/AUS-TASTE	<b>NL</b>	1 USB-C-POORT 2 AAN/UIT-KNOP
<b>FR</b>	1 PORT USB-C 2 BOUTON MARCHÉ/ARRÊT	<b>SV</b>	1 USB-C-PORT 2 STRÖMKNAPP
<b>IT</b>	1 PORTA USB-C 2 PULSANTE DI ACCENSIONE	<b>PL</b>	1 PORTA USB-C 2 PRZYCIŚK ZASILANIA

## **EN** ENGLISH

Follow the on-screen instructions to get started.

For more information, visit the Kindle User Guide in your device settings.

## **DE** DEUTSCH

Um anzufangen, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen finden Sie im Kindle-Benutzerhandbuch in den Geräteeinstellungen.

## **FR** FRANÇAIS

Suivez les instructions à l'écran pour commencer.

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation Kindle situé dans les paramètres de votre appareil.

## **IT** ITALIANO

Segui le istruzioni sullo schermo per iniziare.

Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di Kindle nelle impostazioni del dispositivo.

## **ES** ESPAÑOL

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para comenzar.

Para obtener más información, consulta la Guía del usuario de Kindle en la configuración del dispositivo.

## **NL** NEDERLANDS

Volg de instructies op het scherm om aan de slag te gaan.

Ga voor meer informatie naar de Kindle-gebruikershandleiding in je apparaatinstellingen.

## **SV** SVENSKA

Följ instruktionerna på skärmen för att komma igång.

Mer information finns bland dina enhetsinställningar i användarhandboken för Kindle.

## **PL** POLSKI

Aby rozpocząć, postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podręcznikiem Użytkownika Kindle w ustawieniach urządzenia.