



#### CA-145 / CA-155 :

Clavier Gaming 60% RGB

Merci d'avoir choisi un produit de la marque OnLan.

#### Fonctionnalité :

Ce clavier TKL compacte est facilement transportable mais présente toutes les fonctionnalités d'un clavier étendu via les fonctions et combinaisons de touches (détailé ci-dessous).

#### Caractéristiques :

- 62 touches
- Anti Gosthing Total
- Switchs rouges
- Cable USB-C détachable

#### Contenu :

- Clavier CA/145 ou CA-155
- Cable USB-C
- 7 Touches interchangeable
- 1 extracteur de touches

#### Installation :

Connectez le clavier via le cordon USB-C. USB vers l'ordinateur, USB-C vers le clavier.

#### Changements des capuchons de touches :

Utiliser l'extracteur en l'enfonçant sur la touche jusqu'à entendre un clic

Tirer verticalement avec minutie pour retirer le capuchon

Clipser la touche correspondante de la couleur alternative

#### Remplacement d'un Switch :

Vous pouvez extraire les Switch « hotswappable » pour les remplacer avec des modèles compatibles (non fournis)

Soit pour changer de catégorie à votre convenance (le clavier est en standard en rouge), soit pour changer un Switch défectueux.

Utiliser l'extracteur fourni ou un modèle métal après avoir retiré le capuchon pour agripper le switch et le tirer verticalement.

Attention, les connecteurs sont fragiles et doivent être parfaitement alignés avec les prises sur la base du clavier.

Cette étape est délicate, n'hésitez pas à regarder un tutoriel en ligne avant de vous lancer.



#### Utilisation :

FN+ \* : Changement du mode d'éclairage LED

FN+ ^ : Augmentation de l'intensité lumineuse

FN+ p : Diminution de l'intensité lumineuse

FN+ ù : Augmentation de la Vitesse de transition lumineuse

FN+ m : Diminution de la Vitesse de transition lumineuse

FN+ Tab pendant 3 secondes : Réinitialisation au paramètre d'usine RESET

FN+ 1 = F1

Touches MultiMedia :

FN+ 2 = F2

FN+ k = Accueil

FN+ 3 = F3

FN+ w = Piste précédente

FN+ 4 = F4

FN+ x = Piste suivante

FN+ 5 = F5

FN+ c = Lecture/Pause

FN+ 6 = F6

FN+ v = Mute

FN+ 7 = F7

FN+ n = Volume +

FN+ 9 = F9

FN+ o = Volume -

FN+ 0 = F10

FN+ ° = F11

FN+ + = F12

FN+ b = Volume -

FN+ y = Impécran

FN+ u = Arret defil

FN+ i = Pause Attn

FN+ j = Inser

FN + l = Page précédente

FN+ ?, = Suppr

FN+ .; = Fin

FN+ /: = Page suivante

FN+Echap = <sup>2</sup>

FN+ Z : Mode jeu avec flèches directionnelles activées ↑↓←→

FN+Win = Blocage de la touche Windows

#### Sécurité :

Utiliser comme prévu. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut le détruire.

Toute tentative non autorisée de démonter l'appareil annulera la garantie et peut endommager le produit.

Si l'appareil chute ou est heurté, il peut être endommagé, le boîtier peut être rayé ou d'autres dysfonctionnements du produit peuvent survenir.

Ne pas mouiller ou immerger le produit. Risque de choc électrique et/ou dysfonctionnement du produit

#### Généralités :

Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.

Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative au traitement des DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez rapporter tous produits électroniques usagés aux centres de collecte prévus à cet effet.

L'emballage de ce produit est recyclable. Veuillez le jeter dans le réceptacle prévu à cet effet.

Garantie : Garantie 2 ans



#### INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)

Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation, indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent apporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux en vue de son élimination.