

User's Manual / Manuel d'utilisation

PG-7

Contender Gaming Pack

Merci d'avoir choisi un produit de la marque OnLan.

Contenu :

Souris Gaming PG-7

Clavier Gaming PG-7

Tapis de souris PG-7

Fonctionnalité :

Le pack Gaming comprend un clavier TKL compact, un souris 6 boutons avec DPI ajustable et un tapis de souris.

Caractéristiques :

65 touches

Anti Ghosting 19 touches

Molette multimédia

Souris 6 boutons

xxx DPI

Couleur ajustable en restant appuyé 3 secondes sur le bouton central

Sécurité :

Utiliser comme prévu. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut le détruire.

Toute tentative non autorisée de démonter l'appareil annulera la garantie et peut endommager le produit.

Si l'appareil chute ou est heurté, il peut être endommagé, le boîtier peut être rayé ou d'autres dysfonctionnements du produit peuvent survenir.

Ne pas mouiller ou immerger le produit. Risque de choc électrique et/ou dysfonctionnement du produit

Généralités :

Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.

Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative au traitement des DÉEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez rapporter tous produits électroniques usagés aux centres de collecte prévus à cet effet.

L'emballage de ce produit est recyclable. Veuillez le jeter dans le réceptacle prévu à cet effet.

Clavier :

FN + pression molette : passer la molette du mode éclairage au mode contrôle du volume.

FN+1 =F1

FN+2 =F2

FN+3 =F3

FN+4 =F4

FN+5 =F5

FN+6 =F6

FN+7 =F7

FN+8 =F8

FN+9 =F9

FN+0 =F10

FN+)=F11

FN+=F12

FN+Win= Blocage/déblocage de la touche Windows

FN+Y= Impression d'écran

FN+U= Arrêt défilement

FN+I= Pause Attn

FN+H=Inser

FN+J=^

FN+K= Page précédente

FN+N=Suppr

FN+?,Fin

FN+.;= Page suivante

Rétro-éclairage :

FN + P: changement de mode d'éclairage

FN+Flèche vers le bas : baisser l'intensité de la lumière

FN+ flèche vers le haut : augmenter l'intensité de la lumière

FN+ flèche gauche: Diminution de la Vitesse de transition lumineuse

FN+Flèche droite: Augmentation de la Vitesse de transition lumineuse

FN+O=Activer/désactiver la lumière du logo

FN+ Z= Activer/désactiver le mode flèche (ZQSD / ↑↓↔)

Souris :

Vous pouvez changer le mode de couleur du rétro-éclairage en restant appuyé 3 secondes sur le bouton central de paramétrage des DPI

Garantie : Garantie 2 ans

PG-7
Contender Gaming Pack
ON
LAN

