





* 150ml	turbo	30s	0	1
* 500 ml	turbo	40s	350ml	
MAX 1min	turbo	40s	350g	
* 600-1200W	turbo	30s	20g	
5 min max	turbo	40s	200g	
* 300-450W	turbo	15 pulses	125g	
max 40s	turbo	30s Pulse	4	
* 150ml	turbo	3s	40g	
600-1200W	turbo	3min	8	
300-450W	turbo	3s	100g	
5 min max	turbo	3min	300 ml	
* 350-600W	turbo	4min	300 ml	
350-600W	turbo	3min	800 g	
700-1200W	turbo	3min	200ml	
700-1200W	turbo	3min	800 g	

**Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).**

**Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är anslutet till elnätet och att sladden är i god skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktorisert servicecenter (se listen i servicehæftet).**

**Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i da li je kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).**

**Ak vás pribor nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojený do zásuvky a či je kábel v poriadku. Zariadenie stále nefunguje? Obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pozrite si zoznam v servisnej knižke).**

**Kui teie seade ei tööta, veenduge, et see oleks korralikult vooluvõrku ühendatud ja et juhe oleks heas seisukorras. Teie seade ei tööta ikka? Pöörduge volitatud teenindusestevõtte poolte (tutvuge nende loeteluga kasutusjuhendis).**

**Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây dẫn trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay).**

**Ja ierice nedarbojas, pārliecinieties, ka tā ir pieslēgta tiklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtīties sertificētā servisa centrā (to saraksts pievienots).**

**Jeigu jūsų prietaisas neveikia, patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie sektorius ir ar maitinimo laidas yra tinkamas būklės. Prietaisas vis tiek neveikia? Kreipkitės į patvirtintą remonto dirbtuvės (zr. sąrašas aptarnavimo knygelėje).**

**Jika perkakas anda gagal berfungsi, pastikan kabel kuasa dipangkan dengan betul dan pastikan kabel kuasa berada dalam keadaan yang baik. Adakah perkakas anda masih berfungsi? Sila hubungi pusat perkhidmatan yang diluluskan (sila rujuk senarai dalam buku panduan).**

**Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob. lista w książce gwarancyjnej).**

**Pokud váš přístroj nefunguje, ověřte si, zda je správně zapojen do sítě a že kabel v dobrém stavu. Váš přístroj přesto stále nefunguje? Obrátte se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní knižce).**