



Fabriqué en Chine
Made in China

AS970E - B73b

FRANÇAIS

AS970E

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que les cheveux sont secs à 80 % et parfaitement dénudés.
- Séparez la chevelure en plusieurs petites parties pour éviter risques en forme.
- Faites l'ensemble de votre choix sur la brosse soufflante.
- Mettez l'interrupteur en position « 0 » ou « II » afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d'éteindre l'appareil. Éteignez l'appareil.
- Rangez l'appareil refroidi avant de le ranger.

Brosse rotative 50 mm à poils doux

- Pour faire tourner la brosse, maintenez le bouton << ou >> enfoncé. La brosse tournera alors dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Positionnez l'appareil au niveau des racines et faites-le glisser à travers les cheveux.
- Faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant constamment le bouton enfoncé.
- Relâchez la brosse lorsque vous atteignez l'extrémité des cheveux.
- Repétez l'opération pour chaque mèche.

Rotating 50mm Soft Bristle Brush Attachment

- Pour faire tourner la brosse, maintenez le bouton << ou >> enfoncé. La brosse tournera alors dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Positionnez l'appareil au niveau des racines et faites-le glisser à travers les cheveux.

Faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant constamment le bouton enfoncé.

Relâchez la brosse lorsque vous atteignez l'extrémité des cheveux.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

10mm Firm Bristle Brush Attachment

Place the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible.

Use the brush to lift the hair at the roots as you style.

Repeat for each section of hair.

Brosse 10 mm à poils durs

- Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines.
- Dorénavant la mise en forme, utilisez la brosse pour décoller les cheveux à la racine.

Faites glisser l'appareil le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

Pinceau de lissage

- Positionnez le pinceau de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le pinceau de lissage écarté de la tête.

D'autre main, tenez la mèche de cheveux contre le pinceau jusqu'à ce que les poils pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser le pinceau de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse de lissage plate

- Positionnez la brosse plate sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, les poils écartés de la tête.

D'autre main, tenez la mèche de cheveux contre la brosse jusqu'à ce que les poils pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser la brosse à travers la mèche. Lorsque vous atteignez le bout de la mèche, tournez la brosse vers le bas pour mettre en forme les pointes.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

Réglages de température

L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid. Mettre l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid « I », dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée « II » et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense « III ».

Remarque : si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, priviliez les réglages air froid et chaleur modérée. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez le réglage chaleur intense.

Changer d'accessoire

- Pour fixer un accessoire, positionnez-le sur le corps de l'appareil et faites-le glisser en place.

Versouillez l'accessoire en mettant l'interrupteur situé sur la brosse en position normale.

Pour retirer un accessoire, assurez-vous que la broche située sur le dessus de l'accessoire est en position ouverte.

Faites délicatement glisser l'accessoire vers le haut jusqu'à le retirer de l'appareil.

CLEANING & MAINTENANCE

Pour bien entretenir votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Entretien général

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. -Trottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Evitez que l'eau se pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.

N'insérez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.

A l'aide d'une brosse à poils durs, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

Reinserez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

FRANÇAIS

AS970E

ENGLISH

AS970E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

- Ensure the hair is 80% dry and combed through to remove any tangles. Create your parting and divide the hair into sections ready for styling.
- Secure the selected brush attachment onto the stylers.
- Slide the switch to the 'I' or 'II' position to turn the appliance on and select a heat setting suitable for your hair type.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Rotating 50mm Soft Bristle Brush Attachment

- To make the brush head rotate, press and hold the buttons marked << or >>. This will make the brush head rotate clockwise and anti-clockwise.
- Place the stylers at the roots and move the stylers down through the hair.
- Start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotation button.
- If you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downwards.
- This will create tension through the section of hair.
- IMPORTANT:** It may take several attempts to perfect this technique, if the brush spins too quickly release the rotation button and remove from the hair.
- If you reach the ends of the hair section, continue rotating the brush to all the ends under.
- Repeat for each section of hair.

10mm Firm Bristle Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible.
- Use the brush to lift the hair at the roots as you style.
- Repeat for each section of hair.

Brosse 10 mm à poils durs

- Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines.
- Dorénavant la mise en forme, utilisez la brosse pour décoller les cheveux à la racine.

Faites glisser l'appareil le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

Pinceau de lissage

- Positionnez le pinceau de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le pinceau de lissage écarté de la tête.

D'autre main, tenez la mèche de cheveux contre le pinceau jusqu'à ce que les poils pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser le pinceau de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse de lissage plate

- Positionnez la brosse plate sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, les poils écartés de la tête.

D'autre main, tenez la mèche de cheveux contre la brosse jusqu'à ce que les poils pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser la brosse à travers la mèche. Lorsque vous atteignez le bout de la mèche, tournez la brosse vers le bas pour mettre en forme les pointes.

Repétez l'opération pour chaque mèche.

Réglages de température

L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid. Mettre l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid « I », dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée « II » et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense « III ».

Remarque : si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, priviliez les réglages air froid et chaleur modérée. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez le réglage chaleur intense.

Changer d'accessoire

- Pour fixer un accessoire, positionnez-le sur le corps de l'appareil et faites-le glisser en place.

Versouillez l'accessoire en mettant l'interrupteur situé sur la brosse en position normale.

Pour retirer un accessoire, assurez-vous que la broche située sur le dessus de l'accessoire est en position ouverte.

Faites délicatement glisser l'accessoire vers le haut jusqu'à le retirer de l'appareil.

CLEANING & MAINTENANCE

Pour bien entretenir votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Entretien général

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. -Trottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Evitez que l'eau se pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.

N'insérez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.

A l'aide d'une brosse à poils durs, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

Reinserez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

BABYLISS S.A.R.L.
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC 2019/04

DEUTSCH

AS970E

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitsanweisungen.

VERWENDUNG

- Zorg ervoor dat het haar 80% droog is en kliervrij is voordat u de apparatuur gebruikt. Verdeel het in kleine knopjes meer uit elkaar. Schuif de stijlhaarschijf over de stylers.
- Slip de schakelaar naar stand 'I' of 'II' om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmteinstelling.
- Schuif de schakelaar naar stand '0' om het apparaat uit te zetten en uit te sluiten.
- Laat de stylers na gebruik weer op de stylerset liggen.
- Laat de stylers na gebruik weer op de stylerset liggen.

Rotierende 50 mm met zachte borstelhaar

- Om de borstelkop te laten draaien, druk op de knoppen << en >>. De borstel draait nu in de richting van de wijzerstoel en tegen de wijzerstoel.
- Plaats de stylers bij de haarschijf en beweeg de stylers door de stylerset heen en weer.
- Start de stylers te roeren vanaf de haarschijf tot de stylerset.
- Laat de stylers na gebruik weer op de stylerset liggen.

Rotierende 50 mm met harde borstelhaar

- Om de borstelkop te laten draaien, druk op de knoppen << en >>. De borstel draait nu in de richting van de wijzerstoel en tegen de wijzerstoel.
- Plaats de stylers bij de haarschijf en beweeg de stylers door de stylerset heen en weer.
- Start de stylers te roeren vanaf de haarschijf tot de stylerset.
- Laat de stylers na gebruik weer op de stylerset liggen.

Spazzola rotante 50 mm con setole morbide

- Per far girare la spazzola, tenere premuti i pulsanti << e >>. La spazzola ruoterà, non in senso orario e antiorario.
- Posizionare i stylers sulla spazzola e muovere i stylers lungo la spazzola.
- Far ruotare i stylers dalla radice verso le punte, tenendo premuto il pulsante di rotazione.
- Far ruotare i stylers dalla radice verso le punte.

Spazzola rotante 50 mm con setole dure

- Per far girare la spazzola, tenere premuti i pulsanti << e >>. La spazzola ruoterà, non in senso orario e antiorario.
- Posizionare i stylers sulla spazz

SVENSKA

AS970E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

ANVÄNDNING

- Det är omkring 80% tort och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa enan och dela upp häret i sektioner som är redo för styling.
- Placerar önskat borsttilbehör på airstylen.
- Starta apparaten genom att trycka på knappen för reglage till läget "I" eller "II" och välj en varmehöjd som passar din hårtyper.
- Stäng av apparaten när du klar igenom att föra reglage till läge "0" och dra ut apparaten från väggkontakten.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Roterande borsttilbehör med mjuka bort – 50 mm

- Starta rotation av borsthuvudet; tryck och håll ned knapparna <> och >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.
- Placer stylen vid rötterna och för stylen nedan genast häret.
- Börja rotera borten bort från huvudet genom att trycka och hålla ned på lämplig rotatknappt.
- Håll emot borstens rotation medan du gör det genom att dra borsten nedat. Detta skapar spänning i hårsektionen.
- VIKTIGT! Det kan ta flera forsök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabb släppar dubara rotatknappen och tar bort apparaten ur häret.
- Fortsätt rotera borsten när du når härtopporna för att rulla in topparna under häret.
- Upprepas i varje hårsektion.

Borsttilbehör med fasta bort – 38 mm

- Placer borsten under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt.
- Lyft häret vid rötterna med borsten medan du styler.
- För stylen nedat längs sektionen, mot härtopporna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Plattningstillbehör

- Placer plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskamnen ska peka fram från huvudet.
- Spänna hårsektionen mot borsthuvudet med andra handen tills plattningskamnen går igenom häret.
- Låt plattningsborsten glida försiktigt genom hårsektionen tills du når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Utslätande paddelborsttilbehör

- Placer borsten under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Borsten ska peka fram från huvudet.
- Dra hårsektionen spän mot borsthuvudet med andra handen tills borsten går igenom häret.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinstillningar

- Det finns 2 värmeinstillningar och en kallflutinställning. För reglage till det första läget om du vill ha kallflutinställningen "", det andra läget för låg värme "I" och det tredje läget för hög värme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinstillningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinstillningarna för tjockare hår.

Byta tillbehör

- Sätt på ett borsthuvud: Placer det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglage borstens topp till låt läge.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinstillningar

- Det finns 2 värmeinstillningar pluss en kallflutinställning. Skyv bryteren till den första positionen för att ge kallflutinställningen "", till den andre positionen för lav varme "I", och den tredje positionen för hög varme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinstillningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinstillningarna för tjockare hår.

- Sätt på ett borsthuvud: Placer det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglage borstens topp till låt läge.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:
- Allmänt**
- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torrt innan användningen.
 - Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.
 - Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
 - Dra alltid ur väggkontakten efter användningen.

Rengöring och vedlikehållning

- Folg trinnene nedanför för att hålla apparatet i bästa möjliga skick:
- Generell**
- Sorg för att apparaten är skrudd av, stoppelet är tatt ut och att det är avkjolt. Bruk en fuktig klut till att rengjöra utsiden av apparaten. Försikr deg om att ikke noe vann trenger inn i apparaten och att det är helt torrt för du bruker det.

- Rengöring och vedlikehållning**
- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval.
 - Håll apparatens skäft i ett fast grep. Lätt upp filtern från skäran nära sladdens bussning. På så vis kan det baka filtern oppnas.
 - Avgångs eventuellt hår och annan smuts från filtret med en mjuk borste.
 - Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.

NORSK

AS970E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

- Forsikr deg om at haret er 80 % tort og gjennomkammet for å fjerne eventuelle floker. Lag det skillett du ønsker og fordel haret i seksjoner for styling.
- Placer ønsket borsttilbehør på airstylen.
- Starta apparaten genom at trykk reglage til läget "I" eller "II" og vælg en varmehøyde som passer din hårtyper.
- Stäng av apparaten når du klar igenom att föra reglage till läge "0" og dra ut apparaten från väggkontakten.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Roterende borsttilbehør med mjuka bort – 50 mm

- Starta rotation av borsthuvudet; tryck och håll ned knapparna <> og >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.
- Placer stylen vid rötterna og for stylen nedan genast häret.
- Börja rotera borten bort fra huvudet genom att trycka og hålla ned på lämplig rotatknappt.
- Håll emot borstens rotation medan du gör det genom att dra borsten nedat. Detta skapar spänning i hårsektionen.
- VIKTIGT! Det kan ta flere forsøk at finjustera tekniken. Om borsten roterer for snabb slippar dubara rotatknappen og tar bort apparaten ur häret.
- Fortsätt rotera borsten når du når härtopporna for at rulla in topparna under häret.
- Upprepas i varje hårsektion.

Borsttilbehør med fasta bort – 38 mm

- Placer borsten under en hårsektion, så næra rötterna som mulig.
- Lyft häret vid rötterna med borsten medan du stylar.
- För stylen nedat längs sektionen, mot härtopporna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Plattningstillbehør

- Placer plattningstillbehöret under en hårsektion, så næra rötterna som möjligt. Plattningskamnen ska peka fram från huvudet.
- Spänna hårsektionen mot borsthuvudet med andra handen tills plattningskamnen går igenom häret.
- Låt plattningsborsten glida försiktigt genom hårsektionen tills du når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Utslätande paddelborsttilbehör

- Placer borsten under en hårsektion, så næra rötterna som möjligt. Borsten ska peka fram från huvudet.
- Dra hårsektionen spän mot borsthuvudet med andra handen tills borsten går igenom häret.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinstillningar

- Det finns 2 värmeinstillningar och en kallflutinställning. För reglage till det första läget om du vill ha kallflutinställningen "", det andra läget för låg värme "I" och det tredje läget för hög värme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinstillningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinstillningarna för tjockare hår.

Byta tillbehör

- Sätt på ett borsthuvud: Placer det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglage borstens topp till låt läge.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinstillningar

- Det finns 2 värmeinstillningar och en kallflutinställning. Skyv bryteren till den första positionen för att ge kallflutinställningen "", till den andre positionen för lav varme "I", och den tredje positionen för hög varme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinstillningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinstillningarna för tjockare hår.

- Sätt på ett borsthuvud: Placer det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglage borstens topp till låt läge.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:
- Allmänt**
- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torrt innan användningen.
 - Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.
 - Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
 - Dra alltid ur väggkontakten efter användningen.

Rengöring och vedlikehållning

- Folg trinnene nedanför för att hålla apparatet i bästa möjliga skick:
- Generell**
- Sorg för att apparaten är skrudd av, stoppelet är tatt ut och att det är avkjolt. Bruk en fuktig klut till att rengjöra utsiden av apparaten. Försikr deg om att ikke noe vann trenger inn i apparaten och att det är helt torrt för du bruker det.

- Rengöring och vedlikehållning**
- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval.
 - Håll apparatens skäft i ett fast grep. Lätt upp filtern från skäran nära sladdens bussning. På så vis kan det baka filtern oppnas.
 - Avgångs eventuellt hår och annan smuts från filtret med en mjuk borste.
 - Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.

SUOMI

AS970E

Lue ensin turvallisuusohjeet.

BRUKSANVISNING

- Forsikr deg om at haret er 80 % tort og gjennomkammet for å fjerne eventuelle floker. Lag det skillett du ønsker og fordel haret i seksjoner for styling.
- Placer ønsket borsttilbehør på airstylen.
- Starta apparaten genom at trykk reglage til läget "I" eller "II" og vælg en varmehøyde som passer din hårtyper.
- Stäng av apparaten når du klar igenom att föra reglage till läge "0" og dra ut apparaten från väggkontakten.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Roterende borsttilbehør med mjuka bort – 50 mm

- Starta rotation av borsthuvudet; tryck och håll ned knapparna <> og >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.
- Placer stylen vid rötterna og for stylen nedan genast häret.
- Börja rotera borten bort fra huvudet genom att trycka og hålla ned på lämplig rotatknappt.
- Håll emot borstens rotation medan du gör det genom att dra borsten nedat. Detta skapar spänning i hårsektionen.
- VIKTIGT! Det kan ta flere forsøk at finjustera tekniken. Om borsten roterer for snabb slippar dubara rotatknappen og tar bort apparaten ur häret.
- Fortsätt rotera borsten når du når härtopporna for at rulla in topparna under häret.
- Upprepas i varje hårsektion.

Borsttilbehør med fasta bort – 38 mm

- Placer borsten under en hårsektion, så næra rötterna som mulig.
- Lyft häret vid rötterna med borsten medan du stylar.
- För stylen nedat längs sektionen, mot härtopporna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Plattningstillbehør

- Placer plattningstillbehöret under en hårsektion, så næra rötterna som möjligt. Plattningskamnen ska peka fram från huvudet.
- Spänna hårsektionen mot borsthuvudet med andra handen tills plattningskamnen går igenom häret.
- Låt plattningsborsten glida försiktigt genom hårsektionen tills du når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Utslätande paddelborsttilbehör

- Placer borsten under en hårsektion, så næra rötterna som möjligt. Borsten ska peka fram från huvudet.
- Dra hårsektionen spän mot borsthuvudet med andra handen tills borsten går igenom häret.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinstillningar

- Det finns 2 värmeinstillningar och en kallflutinställning. För reglage till det första läget om du vill ha kallflutinställningen "", det andra läget för låg värme "I" och det tredje läget för hög värme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinstillningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinstillningarna för tjockare hår.

- Sätt på ett borsthuvud: Placer det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglage borstens topp till låt läge.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinstillningar

- Det finns 2 värmeinstillningar och en kallflutinställning. Skyv bryteren till den första positionen för att ge kallflutinställningen "", till den andre positionen för lav varme "I", och den tredje positionen för hög varme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinstillningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinstillningarna för tjockare hår.

- Sätt på ett borsthuvud: Placer det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglage borstens topp till låt läge.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge härtopporna form genom att vrida borsthuvudet under häret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

AS970E

Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι κατά 80% στεγνά και χρειάζεται για να μην υπάρχουν κόμποι. Κάντε τη ρύθμιση σας και χωρίστε τα μαλλιά σας στη φάση προς την αποκατάσταση.
- Κινήστε την διακόπτη στη θέση «I» ή «II» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και επιλέξτε μια ρύθμιση δέρματος που θα είναι κατάλληλη για το τύπο των μαλλιών σας.
- Αγάπτετε την διακόπτη στη θέση «0» για να απορρίψετε τη συσ