



ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Fabriqu  en Chine

Made in China

ST595E - C183a

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

FRAN AIS

Attention ! Prenez soin d viter tout contact direct entre la surface chaude de l'appareil et la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.

- Avant de proc der au coiffage, lib rez le r servoir d'eau en appuyant sur le bouton ** ** sur le dessus de l'appareil.
- Ouvrez avec pr caution le bouchon en caoutchouc et remplissez le r servoir d'eau distill e   l'aide de la pipette fournie.
- V rifiez que le r servoir est bien ferm  et correctement positionn  sur l'appareil.
- V rifiez que l'ext rieur du r servoir et de l'appareil est compl tement s c. Si vous devez remplir le r servoir une deuxi me fois, d branchez l'appareil et remplacez le r servoir imm diatement apr s l'avoir rempli.

AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les pi ces m talliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs, peign s et exempts de tout n ud. S parez la chevelure en m ches pr f es    tre coiff es.
- Appuyez sur le bouton ** ** pour allumer l'appareil. Celui-ci se mettra automatiquement   chauffer.

- Pour s lectionner le r glage de temp rature qui convient   vos cheveux, appuyez sur le bouton ** ** ou ** ** pour choisir la temp rature souhait e. La diode t moin clignotera jusqu'  ce que la temp rature s lectionn e soit atteinte. Une fois la temp rature atteinte, la diode t moin reste allum e.

- Il y a deux r glages de vapeur au choix : faible et fort. Pour choisir le d bit de vapeur faible, appuyez sur le bouton ** **. Lorsque la premi re diode t moin reste allum e, pressez les plaques et l'appareil diffusera la vapeur. Pour s lectionner le d bit de vapeur fort, il suffit d'appuyer   nouveau sur le bouton ** **. Lorsque la deuxi me diode t moin reste allum e, pressez les plaques et l'appareil diffusera la vapeur.

Remarque : L'appareil ne diffuse de la vapeur que lorsque les diodes t moin restent allum es et que les plaques sont press es.

AVERTISSEMENT !  vitez de diriger la vapeur vers le visage et le cou.

Remarque : L'appareil peut  tre utilis  sans la fonction vapeur. Pour d sactiver la fonction vapeur, appuyez une troisi me fois sur le bouton ** ** et la diode t moin s' teindra.

IMPORTANT : Lorsque le lisseur est allum  depuis 5 secondes, les boutons de r glage de la temp rature se verrouillent automatiquement. Pour d verrouiller le r glage et choisir la temp rature d sir e, maintenez le bouton ** ** ou ** ** ou ** ** enfonc  durant 2 secondes.

Important ! Si aucune vapeur ne sort de l'appareil, il est possible que celui-ci soit en mode veille. Ouvrez ou fermez les plaques pour r activer la fonction vapeur et assurez-vous que la fonction vapeur est s lectionn e. Sinon, il se peut que le r servoir d'eau soit vide et doive  tre rempli.

- Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.

- Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'  la pointe.

- R p tez l' p ration pour chaque m che.

- Laissez les cheveux refroidir avant de les peigner.

- Apr s utilisation, appuyez sur le bouton ** ** et maintenez-le pour  teindre l'appareil et d branchez-le.

- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

R glages de temp rature

Si vous avez des cheveux fins, d licats, color s ou d color s, privil giez les r glages de temp rature plus faibles. Si vos cheveux sont plus  pais, utilisez les r glages de temp rature plus forts. Il est recommand  de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature correcte en fonction du type de cheveu. Commencez par le r glage le plus faible, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtention du r sultat souhait .

Il y a 5 r glages de temp rature au choix : 170 C, 180 C, 190 C, 200 C et 210 C.

Peigne de lissage
AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que l'appareil est froid avant d'ins rer ou de retirer les peignes de lissage.

- Glissez le peigne de lissage vers la rainure, le long des plaques de lissage, avec les picots vers le haut.
- Poussez le peigne de lissage vers l'int rieur de l'appareil, jusqu'  ce qu'il soit bien en place.

- Pour retirer le peigne de lissage, il suffit de le faire coulisser vers l'ext rieur.

Extinction automatique

Cet appareil a une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 60 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil au-del  de ce temps, il vous suffit de presser le bouton ** ** pour le rallumer.

Enveloppe de protection thermique

L'appareil est fourni avec une enveloppe de protection thermique   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me quand vous utilisez l'enveloppe de protection thermique.  teignez et d branchez l'appareil apr s utilisation. Enroulez imm diatement l'appareil dans l'enveloppe de protection thermique fournie et laissez-le refroidir compl tement avant de le ranger. Gardez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud pendant plusieurs minutes.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- Veillez   vider le r servoir d'eau apr s chaque utilisation.
- Utilisez de pr f rence de l'eau distill e pour remplir le r servoir.   d branch , prenez soin de d tarter l'appareil p riodiquement.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Replacez-le plut t sur le c t  de l'appareil, en boucles lâches.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- D branchez toujours l'appareil apr s utilisation.

ENGLISH

Read the safety instructions first.

Warning! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

- Before styling, release the water tank by pressing the button marked ** ** on top of the appliance.
- Carefully open the rubber cap and use the dropper provided to fill the water tank with distilled water.
- Replace the water tank onto the appliance and check that it is locked securely into place.
- Check that the outside of the water tank and appliance are completely dry. If you need to refill the water tank a second time, unplug the appliance and reinstall the water tank immediately after you have refilled it.

WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.

- Press the button marked ** ** to turn the appliance on. The appliance will automatically start heating up.

- To select a heat setting suitable for your hair type, press the ** ** or ** ** buttons until the desired heat setting is selected. The LED indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, The LED light will remain solid in colour.

- There are 2 steam settings to choose from; low and high. To activate the steam technology on the low setting, press the button marked ** **. The first LED light will light up, close the plates and steam will start emitting from the appliance. To select the high steam setting simply press the ** ** button again, the second LED light will light up, close the plates and steam will start emitting from the appliance.

Please note: The steam will only emit from the appliance when the LED lights are solid and the plates are closed.

Please note: The appliance can be used without the steam function. To unselect the steam function press the ** ** button for a third time and the LED light will turn off.

IMPORTANT: After 5 seconds of the straightener being turned on, the temperature buttons will automatically lock. To adjust the settings, hold down the ** ** or ** ** or ** ** button for 2 seconds, this will deactivate the lock mode and allow the buttons to be changed.

Warning! Avoid directing steam toward face and neck.

Important! If no steam is released from the appliance, it may have switched to standby mode. Open or close the plates to reactivate the steam technology and check the steam function has been selected. Alternatively, the water tank may be empty and needs to be refilled.

- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.

- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair from root to tip.

- Repeat for each section of hair.

- Allow the hair to cool before combing through.

- After use, press the ** ** button to switch off, unplug the appliance and place the heat resistant silicone plate guard over the straightening plates in a closed position.

- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

