

SVENSKA

2524TE

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

VARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt öron, ögon, ansiktet och hals.

VARNING! Vidrör inte den heta cylindern när apparaten är igång.

BRUKSANVISNING

Se till att håret är torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Dela upp håret i sektioner som är redo för styling.

• Vrid temperaturreglaget för att starta apparaten och välv en temperatur som passar din härtyp. Indikatorlampen blinkar tills den valda temperaturen nåts.

• Ta en härsktion. Tryck på spaken, placera apparaten halvvägs upp längs härsktionen och sprid ut håret jämnt mellan spaken och cylindern.

• Släpp försiktigt spaken när håret är på plats så att håret sitter säkert på plats mellan spaken och cylindern. Låt försiktigt apparaten glida ned längs härsktionen mot topparna.

• Rulla håret kring cylindern med en liten vinkel så att håret snurras in i spiralen. Försök se till att håret inte överlappar och att det fördelar jämnt så att hela sektionen vidrör cylindern när du rullar det kring cylindern.

• Häll på plats i 5–8 sekunder, beroende på härtyp.

• Ta bort apparaten från håret genom att trycka på spaken och dra upp apparaten.

• Låt locken svälna innan du styrar den.

• Upprepa i varje härsktion.

• Stäng av apparaten genom att vrida temperaturreglaget till 0 när du är klar och dra ut väggkontakten.

• Låt apparaten svälna innan du lägger undan den.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för härtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Vägledning för temperaturinställningar:

0	15 = 180–190 °C
1 = 150–160 °C	20 = 190–200 °C
5 = 160–170 °C	25 = 200–210 °C
10 = 170–180 °C	30 = 210 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 72 minuter i sträck. Starta apparaten igen genom att vrida temperaturreglaget till 0 och sedan till den lämpligaste temperatur för din härtyp om du vill fortsätta använda den efter det.

Värmeskyddande matta

En värmeskyddande matta medföljer apparaten för att skydda handen från tillfällig kontakt med cylindern för att skydda handen under och efter styling. Placerar inte apparaten på värmeväxlande ytor, inte heller på den värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och dra ut väggkontakten. Häll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn efter som den är het i flera minuter.

Värmeskyddsvarna

VIKTIG! En universell värmeskyddsvarna medföljer för att skydda handen från tillfällig kontakt med cylindern för att skydda handen under och efter styling. Placerar inte apparaten på värmeväxlande ytor, inte heller på den värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och dra ut väggkontakten. Häll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn efter som den är het i flera minuter.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

• Rulla inte sladdens runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut väggkontakten efter användning.

Beskyttende varmehanske

VIKTIG! Det medföljer en universal beskyttelseshanske för att skydda handen från tillfällig kontakt med cylindern för att skydda handen under och efter styling. Mens

du bruker apparaten må du ikke legge fra deg apparatet over overslet som ikke tåler varme, selv om du bruker varmehansken. Etter bruk må du skru av apparatet og trekke ut stopsetet fra stikkontakten. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde, siden det vil være varmt i flere minutter etter at du har skrudd det av.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Jotta laitteesi on aina parhaassa mahdollisessa

käytäksivässä.

• Älä luita sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut stopsetet fra stikkontakten etter bruk.

STELL OG VEDLIKEHOLD

For å sikre at apparatet ditt forblir i best mulig stand,

anbefaler vi deg å følg disse trinnene:

• Unngå å virke strømledningen rundt apparatet. Samle ledningen heller løst sammen og legg den ved siden av apparatet.

• Ikke strekk ledningen mellom stikkontakten og apparatet under bruk.

• Trekk alltid ut stopsetet fra stikkontakten etter bruk.

NORSK

2524TE

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

ADVARSEL! Vær forsiktig så ikke apparatets varme deler kommer i direkte kontakt med huden, spesielt ørene, øynene, ansiktet og nakken.

VARNING! Ikke berør den varme sylinderen når apparaten er på.

BRUK AV APPARATET

Forsikre deg om at håret er tørt. Børst det for å fjerne eventuelle floker. Del håret inn i seksjoner som er klare for styling.

• Vrid temperaturreglaget for å starte apparaten og välv en temperatur som passer din härtyp. Indikatorlampen blinkar tills den valda temperaturen nåts.

• Ta en härsktion. Tryck på spaken, placera apparaten halvvägs opp längs härsktionen og sprid ut håret jämnt mellan spaken og cylindern.

• Släpp försiktigt spaken när håret är på plats så att håret sitter säkert på mellan spaken och cylindern. Låt försiktigt apparaten glida ned längs härsktionen mot topparna.

• Rulla håret kring cylindern med en liten vinkel så att håret snurras in i spiralen. Försök se till at håret ikke overlapper og at det førdeler jämnt så at hela sektionen vidrør cylindern når du ruller det kring cylindern.

• Häll på plats i 5–8 sekunder, beroende på härtyp.

• Ta bort apparaten fra håret gjennom å trykke på spaken og dra opp apparaten.

• Låt locken svälna innan du styler den.

• Stäng av apparaten genom at vrida temperaturreglaget til 0 når du er klar og dra ut väggkontakten.

• Låt apparaten svälna innan du lägger undan den.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för härtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Vägledning för temperaturinställningar:

0	15 = 180–190 °C
1 = 150–160 °C	20 = 190–200 °C
5 = 160–170 °C	25 = 200–210 °C
10 = 170–180 °C	30 = 210 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 72 minuter i sträck. Starta apparaten igen genom att vrida temperaturreglaget till 0 och sedan till den lämpligaste temperatur för din härtyp om du vill fortsätta använda den efter det.

Värmeskyddande matta

En värmeskyddande matta medföljer apparaten för att skydda handen från tillfällig kontakt med cylindern för att skydda handen under och efter styling. Placerar inte apparaten på värmeväxlande ytor, inte heller på den värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och dra ut väggkontakten. Häll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn efter som den är het i flera minuter.

Värmeskyddsvarna

VIKTIG! En universell värmeskyddsvarna medföljer för att skydda handen från tillfällig kontakt med cylindern för att skydda handen under och efter styling. Placerar inte apparaten på värmeväxlande ytor, inte heller på den värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och dra ut väggkontakten. Häll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn efter som den är het i flera minuter.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga

skick:

• Rulla inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den løst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut stopsetet fra stikkontakten etter bruk.

Beskyttende varmehanske

Apparatet har en sikkerhetsfunksjon som gjor at det skrus seg av automatiskt. Hvis apparatet er på i mer enn 72 minutter i strekk vil det automatiskt skrus seg av. Hvis du bruker apparaten må du ikke legge fra deg apparatet over overslet som ikke tåler varme, selv om du bruker varmehansken. Etter bruk må du skru av apparatet og trekke ut stopsetet fra stikkontakten. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde, siden det vil være varmt i flere minutter etter at du har skrudd det av.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Jotta laitteesi on aina parhaassa mahdollisessa

käytäksivässä.

• Älä luita sladden runt apparaten utan rulla ihop den løst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

• Dra alltid ut stopsetet fra stikkontakten etter bruk.

STELL OG VEDLIKEHOLD

For å sikre at apparatet ditt forblir i best mulig stand,

anbefaler vi deg å følg disse trinnene:

• Unngå å virke strømledningen rundt apparatet. Samle ledningen heller løst sammen og legg den ved siden av apparatet.

• Ikke strekk ledningen mellom stikkontakten og apparatet under bruk.

• Trekk alltid ut stopsetet fra stikkontakten etter bruk.

SUOMI

2524TE

Lue turvallisuusohjeet ensin.

VAROITUS! Vaike laitteeseen kuuma pinta osuu suoraan ihoon, ja eriytiseksi korviin, silmiin, kasvoihin ja kaulaan.

VAROITUS! Älä koske kuumaa putkeen, kun laite on päällä.

KÄYTÖT

Forsikre om at håret er tørt. Børst det for å fjerne eventuelle floker. Del håret inn i seksjoner som er klare for styling.

• Vrid temperaturreglaget for å starte apparaten og vælv en temperatur som passer din härtyp. Indikatorlampen blinker tills den valda temperaturen nåts.

• Ta en härsktion. Trykk på spaken, placera apparaten halvvægs opp längs härsktionen og sprid ut håret jämnt mellan spaken og cylindern.

• Släpp försiktigt spaken när håret är på plats så att håret sitter säkert på mellan spaken och cylindern. Låt försiktigt apparaten glida ned längs härsktionen mot topparna.

• Rulla håret kring cylindern med en liten vinkel så att håret snurras in i spiralen. Försök se till at håret ikke overlapper og at det førdeler jämnt så at hela sektionen vidrør cylindern når du ruller det kring cylindern.

• Häll på plats i 5–8 sekunder, beroende på härtyp.

• Ta bort apparaten fra håret gjennom å trykke på spaken og dra opp apparaten.

• Låt locken svälna innan du styler den.

• Stäng av apparaten genom at vrida temperaturreglaget til 0 når du er klar og dra ut väggkontakten.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för härtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.