



Made in China  
Fabriqué en Chine

ST212PE - C180a



**BABYLISS SRL**  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)  
FAC 2024/05

## FRANÇAIS

ST212PE

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Avertissement!** Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou. **AVERTISSEMENT !** Ne touchez pas les plaques chauffantes ni les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout noeud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.
- Appuyez sur le bouton « I/O » pour allumer l'appareil.
- Tournez la molette de température pour sélectionner la température de lissage souhaitée. Le voyant lumineux rouge clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte.
- Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.
- Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'à la pointe.
- Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton « I/O » pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez refroidir avant de le ranger.

### Réglages de température

Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez le réglages de température le plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez le réglage de température le plus élevé. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température adéquate à son type de cheveu. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Below is a guide of the temperature settings:

- 1-3 = 170°C-180°C  
4-8 = 185°C-205°C  
9-13 = 210°C-235°C

**Auto Shut Off**  
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the 'I/O' button to turn the power on.

**Arrêt automatique**  
Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 72 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur 'I/O' pour remettre l'appareil en marche.

**Tapis thermorésistant**  
L'appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermorésistant fourni. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Enroulez immédiatement l'appareil dans le tapis thermorésistant fourni et laissez-le refroidir complètement. Continuez à le maintenir hors de portée des enfants car il restera très chaud encore pendant plusieurs minutes.

**IMPORTANT!** The outer satin material is not heat resistant and the appliance should not be placed on this material whilst hot.

### CLEANING & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plutôt sur le côté, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

## ENGLISH

ST212PE

Read the safety instructions first.

### HOW TO USE

**Warning: hot surface!** When in use, the appliance must never come into contact with the scalp, face, ears, and neck. **AVERTISSEMENT !** Ne touchez pas les plaques chauffantes ni les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the button marked 'I/O' to switch the appliance on.
- Rotate the temperature dial to select the desired straightening temperature. The red indicator light will blink until the selected temperature has been reached.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
- Repeat as necessary.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press the button 'I/O' to switch off and unplug the appliance.
- Allow to cool before storing away.

### Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:  
1-3 = 170°C-180°C  
4-8 = 185°C-205°C  
9-13 = 210°C-235°C

**Auto Shut Off**  
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the 'I/O' button to turn the power on.

### Heat Wrap

The appliance comes with a heat wrap for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat wrap provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat wrap provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

**IMPORTANT!** The outer satin material is not heat resistant and the appliance should not be placed on this material whilst hot.

### Cleaning & Maintenance

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

### Nettoyage et Entretien

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plutôt sur le côté, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

## DEUTSCH

ST212PE

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

**Achtung! Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.**

**WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und kämmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Drücken Sie zum Einschalten die Taste 'I/O'.
- Drehen Sie den Temperaturregler, um die gewünschte Temperatur zum Glätten einzustellen. Das rote Anzeigefeld blinkt solange, bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde.
- Legen Sie eine Haarsträhne nahe am Haarsatz zwischen die Glättplatten, zwischen den Glättplatten fest.
- Halten Sie die Strähne zwischen den Glättplatten fest und lassen Sie das Gerät vom Haarsatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
- Gegebenenfalls wiederholen.
- Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es durchkämnen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät durch Drücken auf die Taste aus 'I/O' und ziehen Sie den Stecker.
- Vor dem Verstauen das Gerät auskühlen lassen.

### Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, aufgeholtetes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperaturstufe. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperaturstufe. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben.

**Nachfolgend eine Orientierungshilfe für die Temperaturinstellungen:**  
1-3 = 170 °C-180 °C  
4-8 = 185 °C-205 °C  
9-13 = 210 °C-235 °C

**Auto Shut Off**  
Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 72 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät während der Nutzung nicht abstellen möchten, drücken Sie einfach die Taste 'I/O', um es einzuschalten.

### Automatische Abschaltung

Dieses Gerät hat eine automatische Uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu in ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan op de 'I/O'-knop om het weer aan te zetten.

### Warmtemperatuurinstellingen

Als u delicate, fijne, decolorierte of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar heeft, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder staat een richtlijn voor de temperatuurstellingen:

- 1-3 = 170 °C-180 °C  
4-8 = 185 °C-205 °C  
9-13 = 210 °C-235 °C

### Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu in ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan op de 'I/O'-knop om het weer aan te zetten.

### Spegnimento automatico

Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per più di 72 minuti consecutivi, si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo, è sufficiente premere il pulsante 'I/O' per accenderne l'apparecchio.

### Apagado automático

Este aparato tiene una función de apagado automático para aumentar a seguridad. Si se enciende continuamente durante más de 72 minutos, se apagará automáticamente. Para continuar a utilizar el aparato tras este período, basta premir el botón "I/O" para encenderlo.

### Isolamento térmico

O apparelho inclui um isolamento térmico para utilizar enquanto penteia e após pentear. Durante a utilização, não coloque o aparelho em nenhuma superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o isolamento térmico fornecido.

Após a utilização, desligue a ficha da tomada elétrica. Enrole e desenrolhe o aparelho e deixe-o arrefecer completamente. Continue a manter o isolamento térmico durante vários minutos.

### Fundación térmica

El aparato viene con una funda térmica para usar durante y después del peinado. No coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se usa la funda térmica suministrada.

Después de utilizar el aparato, desenchufelo y déjelo enfriar por completo. Siga manteniéndolo fuera del alcance de los niños, ya que permanecerá caliente durante varios minutos.

### Limpieza y Mantenimiento

Para mantener su aparato en las mejores condiciones posibles, siga los procedimientos indicados a continuación:

- No enrolle el cable alrededor del cuerpo principal del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato.
- Use el aparato conectado a una toma de corriente.
- Desenchufe siempre la ficha de la tomada eléctrica después de utilizar.

## NEEDERLANDS

ST212PE

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

### INSTRUCTIES

**WAARSCHUWING!** Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.

**WAARSCHUWING!** Raak de hete platen of metalen delen van het apparaat niet aan zolang deze nog heet zijn.

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und kämmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
- Drücken Sie zum Einschalten die Taste 'I/O'.
- Drehen Sie den Temperaturregler, um die gewünschte Temperatur zum Glätten einzustellen. Das rote Anzeigefeld blinkt solange, bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde.
- Legen Sie eine Haarsträhne nahe am Haarsatz zwischen die Glättplatten, zwischen den Glättplatten fest.
- Halten Sie die Strähne zwischen den Glättplatten fest und lassen Sie das Gerät vom Haarsatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
- Gegebenenfalls wiederholen.
- Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es durchkämmen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät durch Drücken auf die Taste aus 'I/O' und ziehen Sie den Stecker.
- Vor dem Verstauen das Gerät auskühlen lassen.

### Temperatuurstellingen

Als u delicate, fijne, decolorierte of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar heeft, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

**Nachfolgend een guida alle impostazioni di temperatura:**  
1-3 = 170 °C-180 °C  
4-8 = 185 °C-205 °C  
9-13 = 210 °C-235 °C

**Auto Shut Off**  
Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 72 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät während der Nutzung nicht abstellen möchten, drücken Sie einfach die Taste 'I/O', um es einzuschalten.

### Temperatuurstellingen

Als u delicate, fijne, decolorierte of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar heeft, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

### Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu in ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan op de 'I/O'-knop om het weer aan te zetten.

### Impostazioni di temperatura

SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE																		
ST212PE	ST212PE	ST212PE	ST212PE	ST212PE	ST212PE	ST212PE	ST212PE	ST212PE																		
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.	Les sikkerhetsinstrukjonene først.	Lue turvaohjeet ensin.	Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.	Először olvassa el a biztonsági utasításokat!	Naleží najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.	Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.	Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.	Önce güvenlik talimatlarını okuyun.																		
<b>BRUKSANVISNING</b> Varning! Se noga till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals. VARNING! Vidrör inte den heta de heta plattorna eller apparatens metalldelar medan den är het.	<b>BRUK AV APPARATET</b> Advarsel! Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke. <b>ADVARSEL!</b> Ikke berør de varme platene eller apparatets metalldelar medan den er varmt.	<b>KÄYTÖTÖ</b> Varoitus! Vältä laitteen kuumien pinnien suoraa kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa. <b>VAROITUS!</b> Älä koske laitteen kuumiin levyihin ja metallisiin osiin.	<b>ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> Προσέστε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαμπτήρα. <b>ΠΡΟΣΟΧΗ!</b> Μην αγγίζετε τις καυτές πλάκες ή τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όσο είναι καύμα ζεστά.	<b>HASZNÁLAT</b> Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása ne érjen a bőréhez, különösen tekintettel a szemre, fülre, arcra és nyakra. <b>FIGYELEM!</b> Ne nyújjon a forró fűtőlapokhoz vagy a készülék fémrészeihez, ha meleg.	<b>JAK UŽÝVAĆ URZĄDZENIA</b> Upozornění! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřiprál do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti očí, uší, obličeje a krku. <b>VAROVÁNÍ!</b> Nedotýkejte se horkých ploten nebo kovových částí spotřebiče.	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> Внимание! Тщательно избегайте непосредственного контакта горячей поверхности прибора с кожей, в особенности это относится к глазам, ушам, лицу и шее. <b>УВАРУ!</b> Ставьте внимание на то, чтобы горячим пластинам или нагретым металлическим частям прибора.	<b>NASIL KULLANILIR</b> Uyarı! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulakları, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas etmesine dikkat edin. <b>UYARI!</b> Cihazın sıcak plakalarına veya metal parçalarına sıcağın dokunuşmayın.	<b>KÄYİMDEKİ ÖZELLİKLER</b> Uyarı! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulakları, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas etmesine dikkat edin. <b>UYARI!</b> Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulakları, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas etmesine dikkat edin.																		
• Se till att hårret är torrt och genomkammat för att avlägsna eventuellt trassel. Dela hårret i sektioner som är färdiga för styling. • Tryck på 'I/O'-knappen för att slå på apparaten. • Välj plattningstemperatur genom att vrinda temperaturreglaget. Den röda lampan blinkar tills den valda temperaturen har nådd. • Placerar en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Hår hårret i ett fast grep mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret svalnat helt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Sörg för att hårret är torrt, och gre hårret för att löse opp floker. Dela hårret upp i sektioner som är klare för styling. • Trykk på knappen mørket 'I/O' for å slå apparatet på. • Drei på temperaturtrybrenner for å velge ønsket temperatur for retting. Det røde indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. • Placer en härslinga mellan plattorna og nærmot røttrene. • Hold hårret fast mellom retteplatene, og la tangenten gli nedover hårrets lengde fra rot til topp. • Opprepet ved behov. • Venter tills håret er blitt kaldt helt før du kammer igjen. • Slå av apparatet etter bruk ved hjelp av knappen 'I/O' og dra ut stikken. • La apparatet kjøle ned før du lagrer det.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra håret. • Placer en härslinga mellan plattorna, nära rötterna. • Håll hårret fast mellan plattorna och glid längs med hårret, från rötter till toppar. • Upprepa vid behov. • Vänta tills hårret är helt kallt innan du kammar igenom det. • Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen 'I/O' och dra ur kontakten. • Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.	• Varmställer om hårret är torrt och har skäggat, och sedan delar man upp det i delar som är klara för att styla. • Tryck på knappen 'I/O' för att slå på apparatet. • Välj temperatur för att slippa att styra