

***BaByliss***

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Cet appareil doit être réservé aux utilisations décrites dans le présent mode d'emploi. Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- Séchez-vous les cheveux à l'aide d'une serviette et démezlez-les.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant adaptée.
- Sélectionnez les réglages de chaleur et de vitesse souhaités.
- Éteignez et débranchez l'appareil après utilisation.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

**IMPORTANT !** Pendant l'utilisation, gardez toujours l'arrière de l'appareil à distance des cheveux afin d'éviter qu'ils ne soient aspirés par le filtre à air au dos du sèche-cheveux.

**Réglages de la température et du débit d'air** Il y a 3 réglages de température et 3 réglages de vitesse d'air, ainsi qu'un bouton d'air froid. Les températures sont indiquées par le témoin lumineux situé juste au-dessus du bouton de réglage : vert, jaune ou rouge pour une température basse, moyenne ou élevée.

Le témoin lumineux de vitesse d'air se trouve juste au-dessus du bouton et affiche une lumière blanche dont l'intensité varie en fonction du niveau de vitesse sélectionné. Une faible lumière blanche correspond à une vitesse faible, une luminosité moyenne à une vitesse moyenne et une lumière blanche brillante au réglage le plus élevé.

Utilisez les réglages de chaleur et de vitesse les plus puissants pour le séchage initial et les moins puissants pour le coiffage et le froissage, lorsque les cheveux commencent à sécher.

Pour utiliser la fonction « air froid », maintenez enfoncé le bouton marqué ❄. Le témoin de température devient bleu. Utilisez l'air froid pour refroidir rapidement la chevelure et fixer la coiffure. Pour désélectionner ce réglage, il suffit de relâcher le bouton ❄ et le sèche-cheveux reviendra au réglage de chaleur précédemment sélectionné, comme l'indique la couleur du témoin de chaleur.

**Concentrateur**

Le concentrateur fixé au sèche-cheveux produit un flux d'air plus rapide et mieux ciblé pour le coiffage et le lissage des cheveux bouclés, les longueurs plus courtes et les franges. **IMPORTANT !** Utilisez toujours le concentrateur de votre sèche-cheveux avec le réglage de température/vitesse d'air au minimum.

**Diffuseur**

Le diffuseur large pour boucles permet un séchage rapide et sans frisottis mettant en valeur les ondulatiions, les boucles et les spirales naturelles et crée du volume.

**IMPORTANT !** Utilisez toujours le diffuseur de votre sèche-cheveux avec le réglage de température/vitesse d'air au minimum.

**Nettoyage et entretien**

Pour garder votre appareil dans un état optimal, veuillez suivre les instructions suivantes :

**Généralités**

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Évitez que de l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt sans serrer, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

**Nettoyage du filtre**

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Maintenez fermement la poignée de l'appareil et tournez le filtre arrière vers la gauche pour le détacher.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.
- Remettez le filtre arrière en place en alignant les rainures et en tournant vers la droite jusqu'à ce qu'un clic confirme que le filtre est correctement remplacé.

Pour plus d'informations sur l'appareil, visitez www.babyliss.com

**BABYLISS SARRL** | **The Conair Group Ltd**  
Zl du Val de Calvigny Unit 4, Revolution Park  
59141 Iwuy Buckshaw Avenue  
France PR7 7DW

www.babyliss.com

FR 2025/07

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr  
Privilegies la réparation ou le don de votre appareil !

## ENGLISH

**D6050DSE**

Read these safety precautions carefully before using the unit!

This appliance should only be used as described within this instruction booklet. Please retain for future reference.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

- Towel dry and detangle hair.
- Plug the appliance into a suitable mains socket.
- Select the required heat and speed settings.
- After use, switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

**IMPORTANT!** Always keep the rear of the appliance away from the hair during use, to prevent it being drawn in through the rear air filter.

**Temperature and Airflow Settings**

There are 3 temperature / 3 airflow settings plus the cool shot setting. The temperatures are indicated by the light just above the heat button; green for low, yellow for medium and red for high temperature.

The airflow indicator light is just above the speed button and will display a white light which change in brightness depending on the speed level selected. A dim white light is low speed, medium brightness for medium speed and bright white light for the highest airflow setting.

Use the higher heat and higher speed settings for initial drying and use the lower heat and speed setting for styling and scrunch drying as the hair begins to dry.

To operate the cool shot button, continuously press the button marked ❄. The temperature indicator light will change to blue. Use the cool shot to rapidly cool the hair and set the style. To deselect this setting, simply release the ❄ button and the dryer will return to the previously selected heat setting as shown by the colour on the heat indicator light.

**Concentrator Nozzle**

The concentrator nozzle can be attached to the dryer to give a faster, streamlined airflow for styling and smoothing of curly hair, shorter lengths and fringes. **IMPORTANT!** Only use the concentrator nozzle on the lowest temperature / airflow setting.

**Diffuser**

Large curl diffuser gives fast, frizz-free drying enhancing natural waves, curls and coils and creating volume.

**IMPORTANT!** Only use the diffuser on the lowest temperature / airflow setting.

**WICHTIG!** Die Zentrierdüse nur mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromstufe verwenden.

**Diffuser**

Der große Locken-Diffusor sorgt für schnelles, kräuselfreies Trocknen; er verstärkt natürliche Wellen, Locken und Spiralen und bringt Volumen.

**WICHTIG!** Den Diffusor nur mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromstufe verwenden.

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

**Cleaning the Filter**

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the appliance firmly, twist the rear filter to the left to remove.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from filter.
- Replace the rear filter by aligning the grooves and turning to the right until the filter clicks back into place.

For more information on this appliance visit www.babyliss.com

## DEUTSCH

**D6050DSE**

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden!
Dieses Gerät sollte nur unter Beachtung der beiliegenden Bedienungsanleitung benutzt werden. Bitte für spätere Konsultationen aufbewahren.

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

- Maak het haar handdoekdroog en klitvrij.
- Das Gerät an eine geeignete Steckdose anschließen.
- Die jeweiligen Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen wählen.
- Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

**WICHTIG!** Die Rückseite des Geräts während der Verwendung immer vom Haar fernhalten, so dass es nicht durch den hinteren Luftfilter eingesaugt werden kann.

**Einstellungen für Temperatur und Luftstrom**

Das Gerät bietet 3 Temperatur- /3 Luftstromstufen sowie die Kaltluftstoß -Taste. Die Temperaturstufen werden durch das Licht über der Heiztaste angezeigt: grün für niedrige, gelb für mittlere und rot für hohe Temperatur.

Die Luftstrommanzeige befindet sich direkt über der Geschwindigkeitstaste und leuchtet weiß, wobei sich die Helligkeit sich je nach gewählter Geschwindigkeitsstufe ändert. Ein schwaches weißes Licht bedeutet niedrige Geschwindigkeit, mittlere Helligkeit für mittlere Geschwindigkeit und helles weißes Licht für die höchste Luftstromeinstellung.

Die höheren Temperaturen und Geschwindigkeiten zum Vortrocknen des Haars verwenden; danach, wenn das Haar zu trocken beginnt, sollten zum Stylen oder Knautschrocknen die niedrigeren Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen eingesetzt werden.

Für die Kaltluftstoß-Funktion die mit ❄ gekennzeichnete Taste gedrückt halten. Die Temperaturanzeie leuchtet nun blau. Den Kaltluftstoß verwenden, um das Haar schnell abzukühlen und die Frisur zu fixieren. Zum Beenden der Funktion einfach erneut die Taste ❄ drücken, und der Haartrockner kehrt zu der zuvor gewählten Temperatureinstellung zurück, die durch die entsprechende Farbe der Temperaturleuchte angezeigt wird.

**Zentrierdüse**

Die Zentrierdüse kann am Haartrockner befestigt werden und erzeugt einen schnelleren, stromlinienförmigen Luftstrom zum Stylen und Glätten von lockigem Haar, kürzeren Längen und Ponyfrisuren.

**WICHTIG!** Die Zentrierdüse nur mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromstufe verwenden.

**Diffusor**

Der große Locken-Diffusor sorgt für schnelles, kräuselfreies Trocknen; er verstärkt natürliche Wellen, Locken und Spiralen und bringt Volumen.

**WICHTIG!** Den Diffusor nur mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromstufe verwenden.

**Reinigung & Pflege**

Um Ihre Geräte in bestmöglichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

**Allgemein**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen auf locker neben dem Gerät aufrullen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerrn.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

**Reinigen des Filters**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Den Griff des Gerätes fest halten und den rückseitigen Filter nach links drehen, um ihn zu entfernen.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.
- Den rückseitigen Filter wieder einsetzen, indem Sie die Nuten aufeinander ausrichten und den Filter nach rechts drehen, bis er wieder einrastet.

Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter www.babyliss.com

## NEDERLANDS

**D6050DSE**

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken!

Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing. Bewaar hem om de informatie terug te kunnen lezen.

**GEbruIKSAANWUJZING**

- Maak het haar handdoekdroog en klitvrij.
- Steek de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact.
- Selecteer de gewenste warmte en snelheid.
- Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

**BELANGRIJK!** Houd de achterzijde van het apparaat tijdens gebruik altijd uit de buurt van het haar zodat het haar niet door het achterfilter naar binnen kan worden gezogen.

**Instellingen voor temperatu en luchtstroom**

Het apparaat biedt 3 warmtestanden, 3 luchtstromsnelheden en een koude luchtstroom. De temperaturen worden weergegeven door het lampje boven de warmteknop: groen voor een lage, geel voor een matig warme en rood voor een hoge temperatuur.

Het lampje voor de luchtstroom bevindt zich net boven de snelheidsknop en geeft een wit licht weer dat van helderheid verandert afhankelijk van het geselecteerde snelheidsniveau. Het witte licht is gedimd bij een lage snelheid, wat helderder bij een matige snelheid en brandt fel bij de hoogste luchtstromsnelheid.

Gebruik de hogere temperaturen en hogere snelheden voor het basisdrogen en gebruik de lagere temperaturen en snelheden om te stylen en het haar te kneden als het begint te drogen.

Voor het gebruik van koude lucht houdt u de ❄ knop ingedrukt. Het temperatuurindicatielampje wordt dan blauw. Gebruik de koude luchtstroom om het haar snel af te koelen en het model te fixeren. Om deze instelling uit te zetten, laa u gewoon de ❄ knop weer los. De haardroger gaat dan weer terug naar de eerder geselecteerde warmtestand, die wordt aangegeven door de kleur op het indicatielampje voor temperatuur.

**Smalle blaasmond**

De smalle blaasmond kan op de haardroger worden bevestigd voor een snellere, gestroomlijnde luchtstroom om krullend haar, korter haar of de pony glad te stylen.

**BELANGRIJK!** Gebruik de smalle blaasmond alleen in combinatie met de laagste temperatuur / laagste snelheid.

**WICHTIG!** De Zentrierdüse nur mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromstufe verwenden.

**Diffuser**
Der große Locken-Diffusor sorgt für schnelles, kräuselfreies Trocknen; er verstärkt natürliche Wellen, Locken und Spiralen und bringt Volumen.

**WICHTIG!** Den Diffusor nur mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromstufe verwenden.

**Reiniging & Onderhoud**

Volg onderstaande stappen om uw apparaten in optimale conditie te houden:

**Allgemeen**

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

**Het schoonmaken van het filter**

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Houd de handgreep van het apparaat stevig vast en draai het achterfilter naar links om hem te verwijderen.
- Gebruik een zacht borsteltje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.
- Plaats het achterfilter terug door hem in lijn te plaatsen met de groeven en naar rechts te draaien tot het filter vastklikt.

Ga voor meer informatie over dit apparaat naar www.babyliss.com

## ITALIANO

**D6050DSE**

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!
Questo apparecchio deve essere utilizzato solo come descritto nel presente libretto di istruzioni. Conservare con cura, per eventuali consultazioni successive.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Asciugare sommarariamente i capelli con un asciugamano. Eliminare i nodi.
- Attaccare l'apparecchio a una presa di corrente della giusta tensione.
- Impostare la temperatura e la velocità desiderate.
- Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla corrente elettrica.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riparlo.

**IMPORTANTE!** Tenere sempre la parte posteriore dell'apparecchio lontana dai capelli durante l'uso, in modo da evitare che i capelli stessi vengano risucchiati nel filtro dell'aria posteriore.

**Impostazioni della temperatura e della velocità**
Ci sono 3 temperature/3 flussi d'aria, oltre al tasto della funzione "aria fresca". Le temperature sono indicate dalla luce sopra il pulsante del calore. Verde per temperatura bassa, giallo per temperatura media e rosso per temperatura elevata.

La spia indicatrice del flusso d'aria è collocata sopra il pulsante della velocità. Emette una lunga bianca che varia di luminosità in funzione del livello di velocità selezionato. Una luce chiara indica una bassa velocità. Una media luminosità indica una media velocità, e una luce bianca molto luminosa indica l'impostazione del flusso d'aria più intenso.

Usare le impostazioni più alte di temperatura e velocità per l'asciugatura iniziale. Usare invece le impostazioni più basse di temperatura e velocità per lo styling e per l'asciugatura con un asciugamano tenuto premuto contro i capelli, quando i capelli stessi cominciano ad asciugarsi.

Per attivare la funzione "aria fresca, tenere premuto il pulsante ❄. L'indicatore luminoso della temperatura diventa blu. Utilizzare la funzione "aria fresca" per raffreddare rapidamente i capelli e fissare lo stile. Per disattivare questa impostazione, basta rilasciare il pulsante ❄; l'asciugacapelli torna alla temperatura selezionata in precedenza, come indicato dalla spia luminosa del calore.

**Bocchetta concentratrice**

La bocchetta concentratrice può essere attaccata all'asciugacapelli per disporre di un flusso d'aria meglio direzionato e più rapido per lo styling di capelli ricci, tagli più corti e frange. **IMPORTANTE!** Usare la bocchetta concentratrice solo alle impostazioni più basse di temperatura/velocità.

**Diffusore**

Il diffusore di grandi dimensioni permette di asciugare in modo rapido, evitando i piccoli arricciamiendi indesiderati, migliorando le ondulazioni naturali, i riccioli e le spirali, creando volume.

**IMPORTANTE!** Usare il diffusore solo all'impostazione più basse di temperatura/velocità.

**Pulizia e manutenzione**

Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, procedere come descritto di seguito.

**Generale**

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente elettrica e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, strofinare con un panno leggermente inumidito. Non deve penetrare acqua nell'apparecchio, che deve essere completamente asciutto prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo leggermente su se stesso e lasciarlo penzolare a lato dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo tirato Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica dopo l'uso.

**Pulizia del filtro**

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente elettrica e raffreddato.
- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente elettrica e raffreddato.
- Rotolare saldamente l'impugnatura dell'apparecchio, tenute a sinistra il filtro posteriore per estrarlo.
- Usando una spazzolina morbida, eliminare capelli ed eventuali altri residui dal filtro.
- Riposizionare il filtro posteriore allineando le scanalature e ruotando a destra fino ad avvertire lo scatto che ne conferma il corretto inserimento.

Per maggiori informazioni su questo apparecchio: www.babyliss.com

## ESPAÑOL

**D6050DSE**

Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato. Este aparato debe utilizarse únicamente tal y como se describe en este manual de instrucciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

**INSTRUCCIONES DE USO**

- Seque el cabello con una toalla y desenrédelo.
- Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
- Selecciónelos ajustes de calor y velocidad adecuados.
- Cuando termine, apague y desenchufe el aparato.
- Deje que se enfríe antes de guardarlo.

**¡IMPORTANTE!** Durante a utilização, mantenha sempre a parte traseira do aparelho afastada dos cabelos para evitar que estes sejam aspirados pelo filtro de ar traseiro.

**Ajustes de temperatura y caudal de aire**
Hay 3 ajustes de temperatura y 3 de caudal de aire, más el ajuste de aire frío. Las temperaturas se indican mediante la luz que está encima del botón de ajuste: verde para baja, amarillo para media y rojo para alta temperatura.

La luz indicadora del caudal de aire también está encima del botón de ajuste y mostrará una luz blanca más o menos brillante dependiendo del caudal elegido. Una luz blanca tenue significa velocidad baja, de brillo medio para velocidad media y una luz blanca brillante indica la selección más alta de caudal de aire.

Use los ajustes de calor y velocidad más altos para el secado inicial y los ajustes de calor y velocidad más bajos para el peinado y el secado, a medida que el pelo se vaya secando.

Para accionar el botón de aire frío, pulse unos segundos el botón marcado con ❄. La luz indicadora de temperatura cambiará a azul. El chorro de aire frío permite enfriar rápidamente el cabello y fijar el peinado. Para anular esta selección, basta con soltar la tecla ❄ y la secadora volverá al ajuste de calor seleccionado anteriormente, tal y como muestra el color de la luz indicadora.

**Boquilla concentradora**

Se puede acoplar al secador una boquilla concentradora para obtener un flujo de aire más rápido y aerodinámico para peinar y alisar el cabello rizado, el cabello más corto y el flequillo.

**¡IMPORTANTE!** Utilice la boquilla concentradora únicamente con el calor y el caudal más bajos.

**Difusor**

El gran difusor para rizos proporciona un secado rápido y sin encrepamiento, realizando las ondas, rizos y bucles naturales y creando volumen.

**¡IMPORTANTE!** Utilice el difusor únicamente con el calor y el caudal más bajos.

**Limpeza y mantenimiento**

Para manter el aparato en las mejores condiciones, tenga en cuenta lo siguiente:

- General**
- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo junto al aparato.
- No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
- Desenchúfelo siempre después de usarlo.

**Limpeza del filtro**

- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado.
- Sujetando firmemente el aparato por el mango, gire el filtro trasero hacia la izquierda para extraerlo.
- Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.
- Vuelva a colocar el filtro trasero alineando las ranuras y girando hacia la derecha hasta que encaje en su sitio.

Para más información sobre este aparato, visite www.babyliss.com

## PORTUGUÊS

**D6050DSE**

Leia as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho!

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Seque o cabelo com uma toalha e desembarace-o bem.
- Ligue o aparelho a uma tomada de corrente compatível.
- Selecione os modos de calor e velocidade desejados.
- Após a utilização, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada de corrente.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de o guardar.

**IMPORTANTE!** Durante a utilização, mantenha sempre a parte traseira do aparelho afastada dos cabelos para evitar que estes sejam aspirados pelo filtro de ar traseiro.

**Modos de calor e velocidade**

Este aparelho dispõe de 3 modos de calor e 3 modos de caudal de ar e também de uma posição de jato de ar frio. As temperaturas são indicadas pela luz situada mesmo por cima do botão de calor: verde para temperatura baixa, amarelo para temperatura média e vermelho para temperatura alta.

A luz indicadora do caudal de ar encontra-se mesmo por cima do botão de velocidade e é branca, mudando de intensidade consoante o modo de velocidade selecionado. Uma luz branca fraca corresponde a uma velocidade baixa, uma luz média corresponde a uma velocidade média e uma luz brilhante corresponde à velocidade mais elevada.

Utilize os modos mais elevados de calor e velocidade para a secagem inicial e os modos mais reduzidos de calor e velocidade para pentear e secar com ondulação à medida que o cabelo começa a secar.

Para ativar o botão de jato de ar frio, prima continuamente o botão marcado ❄. A luz indicadora de calor muda para azul. Utilize o jato de ar frio para arrefecer rapidamente o cabelo e definir o penteado. Para desativar esta função, basta deixar de premir o botão marcado ❄ e o secador voltará ao modo de calor previamente selecionado, conforme assinalado pela luz indicadora de calor

**Bocal concentrador**

Pode encaixar o bocal concentrador no secador para proporcionar um fluxo de ar mais rápido e aerodinâmico a fim de modelar e alisar o cabelo encaracolado, comprimentos mais curtos e franjas.

**IMPORTANTE!** Utilize o bocal concentrador apenas no modo de calor/caudal de ar mais baixo.

**Difusor**

O difusor de caracóis grande proporciona uma secagem rápida e sem frisados e permite a criação de caracóis soltos e ondas naturais, e ainda volume.

**IMPORTANTE!** Utilize o difusor apenas no modo de calor/fluxo de ar mais baixo.

**Limpeza e manutenção**

Para manter o aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:

**Geral**

<

NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKY	РУССКИЙ	TÜRKÇE	ROMÂNĂ	عربي
D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE	D6050DSE

Les disse sikkerhetsforholdsreglene nøye før du bruker enheten! Dette apparatet skal bare brukes slik det står beskrevet i denne bruksanvisningen. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

**BRUKSANVISNING**

- Tørk håret med å håndkle, og gre det før å fjerne floker.
- Stikk støpselet til apparatet inn i en egnet stikkontakt.
- Velg ønsket varme- og hastighetsinnstilling.
- Etter bruk må du skru av apparatet og trekke ut støpselet fra stikkontakten.
- Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.

**VIKTIG!** Husk at bakenden av apparatet alltid skal være vendt bort fra håret under bruk, slik at håret ikke kan bli sugd inn i filteret på bakenden.

**Temperatur- og luftstrømninstillinger**

Det er tre temperaturinnstillinger og tre luftstrømninstillinger i tillegg til kaldluftinnstillingen. Temperaturene indikerer av lampen like over varme-knappen: grønt lys for lav temperatur, gult for middels og rødt for høy.

Indikatorlampen for luftstrømmen er like over hastighetsknappen, og den vil vise et hvitt lys om vil endre styrke avhengig av det valgte hastighetsnivået. Et svakt hvitt lys indikerer lav hastighet, middels styrke indikerer middels hastighet, og et skarp hvitt lys indikerer den høyeste luftstrømninstillingen.

Bruk høyere varme- og hastighetsinnstilling for den innledende føningen, og bruk deretter lavere varme- og hastighetsinnstilling for stylingen og den siste føningen når håret begynner å bli tørt.

Hvis du ønsker å bruke kaldluft, må du trykke på og holde inne knappen merket med ❄️. Temperaturindikatorlampen vil skifte farge til blå. Bruk kaldluft for å kjøle ned håret før å få stylingen til å sette seg og få bedre holdbarhet. Hvis du ønsker å velge bort denne innstillingen, slipper du helt enkelt knappen merket med ❄️. Da vil hårføneren skifte tilbake til varmeinnstillingen som indikerer av fargen på varmeindikatorlampen.

**Konsentratormunnstykke**

Konsentratormunnstykket kan monteres på føneren for å gi raskere, mer konsentrert luftstrøm for styling eller glatting av krøllete hår, kortere lengder og pannelugger.

**VIKTIG!** Bruk konsentratormunnstykket bare med laveste varme- og luftstrømninstilling.

**Spredere**

Sprederen for store krøller gir rask torking uten krus og fremhever naturlige bølger, krøller og korketrekkere i tillegg til å gi volum.

**VIKTIG!** Bruk sprederen bare med laveste varme- og luftstrømninstilling.

**Rengjøring og vedlikehold**

For å holde apparatet i best mulig stand bør du følge trinnene beskrevet nedenfor:

**Generelt**

- Forsikre deg om at apparatet er skrudd av, støpselet er trukket ut av stikkontakten og at apparatet er avkjølt. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre de utvendige overflatene på apparatet. Vær påpasselig med å unngå å vann trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før du tar det i bruk.
- Unngå å vikle ledningn rundt apparatet. Vikle den i stedet løst sammen, og la den ligge ved siden av apparatet.
- Ikke strekk ledningn fra stikkontakten når du bruker apparatet.
- Trekki alltid støpselet ut av stikkontakten etter bruk.

**Rengjøring av filteret**

- Forsikre deg om at apparatet er skrudd av, støpselet er trukket ut av stikkontakten og at apparatet er avkjølt.
- Hold i håndtaket på føneren, og vri filteret på bakenden mot venstre for å fjerne det.
- Bruk en myk kost for å fjerne hår og annet smuss fra filteret.
- Sett tilbake filteret på bakenden slik at sporene passer sammen, og vri filteret mot høyre til du hører at det klikker på plass i riktig posisjon.

Du kan finne mer informasjon om dette apparatet på www.babyliss.com.

SUOMI
D6050DSE

Lue turvallisuuohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä! Tätä laitetta tulee käyttää vain tässä käyttöoppaassa kuvattulla tavalla. Säilytä myöhempää tarvetta varten.

**KÄYTTÖOHJEET**

- Selvitä pyyhkeikuivat hiukset takuista.
- Kytke laite sopivaan pistorasiaan.
- Valitse haluamasi lämpö- ja nopeusasetukset.
- Käynnöt jälkeen sammuta laite ja kytke irti verkkovirrasta.
- Aina laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

**TÄRKEÄÄ!** Pidä laitteen takaosa aina kaukana huikisista käytön aikana, jotta hiukset eivät jää kiinni takaimmuodattimeen.

**Lämpö- ja ilmavirtausasetukset**
Laitteessa on 3 lämpöasetusta ja 3 ilmavirtausasetusta ja viileä asetus. Lämpöpainikkeen yläpuolella oleva valo ilmaisee lämpötilat: vihreä tarkoittaa matalaa, keltainen keskitasoista ja punainen korkeaa lämpötilaa.

Ilmavirtauksen merkkivalo on aivan nopeuspainikkeen yläpuolella. Se palaa valkoisena ja vaihtaa kirkkauta ja kirkkaan valitusta nopeustasosta. Himmeä valkoinen valo tarkoittaa alaista nopeutta, keskitasoinen kirkkaus keskitasoista nopeutta ja kirkas valkoinen valo korkeinta ilmavirtausasetusta.

Käytä korkeampia lämpö- ja nopeusasetuksia hiusten alustavaan kuivaukseen, ja alhaisempaa lämpö- ja nopeusasetusta hiusten muotoiluun ja rustamiseen kuiviksi kuivauksen alkuvaiheissa.

Käytä viileä asetus -painiketta painamalla tauotta ❄️-painiketta. Lämpötilan merkkivalo muuttuu siniseksi. Käytä viileää asetusta hiusten nopeaan viilentämiseen ja muotoilun asettamiseen. Poista tämä asetus käytöstä vapauttamalla ❄️-painiketta, ja hiustenkuivain palautuu aiemmin valittuun lämpöasetukseen, kuten lämmön merkkivalon väri osoittaa.

**Keskittinsuulake**
Keskitinsuulake voidaan liittää kuivaimeen, kun haluat nopeamman ja suoravivaisemman ilmavirtauksen kiharien hiusten, lyhyempien hiusten ja otsatukan muotoilemisen ja silottamiseen.

**TÄRKEÄÄ!** Käytä keskitinsuulaketta vain alhaisimmalla lämpö- ja ilmavirtausasetuksella.

**Volymyisuutuin**

Levä kiharioiden volymyisuutin kuivattaa nopeasti ja vähentämättä hiuksia liikaka parantaa aaltoilevien ja kiharioiden hiusten muotoa ja luoden volymia.

**TÄRKEÄÄ!** Käytä volymyisuutuinta vain alhaisimmalla lämpö- ja ilmavirtausasetuksella.

**Puhdistus ja huolto**
Laitteesi säilyvät parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa, kun noudatat alla olevia ohjeita:

**Yleistä**

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen ulkokuori pyyhkimällä sitä vasemmalta puolelta.
- Alä kierrä johtoa laitteen ympäri, vaan aseta se löysälle kerälle laitteen viereen.
- Älä käytä laitetta niin, että johto on tiukkan vedetty pistorasiasta.
- Kytke laite aina irti pistorasiasta käytön jälkeen.

**Suodattimen puhdistus**

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä.
- Pidä laitteen kahvasta tiukasti kiinni, irrota takasuodatin kiertämällä sitä vasemmalta puolelta.
- Poista hiukset ja muut roskat suodattimesta pehmeällä harjalla.
- Aseta takasuodatin paikoilleen hoidistamalla urat ja kääntämällä sitä oikealle, kunnes suodatin napsahtaa takaisin paikoilleen.

Löydät lisätietoja laitteesta sivustolta www.babyliss.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
D6050DSE

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλείσθε να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Τορίβει με τα μαλλιά με μια πιεστέα και ξεμηρέψετε τα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη πρίζα δικτύου.
- Επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφίστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευσετε.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Κρατάτε πάντα το πίσω μέρος της συσκευής μακριά από τα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης, για να αποφεύγετε την απορρόφηση τους από το πίσω φίλτρο αέρα.

**Ρυθμίσεις θερμοκρασίας και Ροής Αέρα**

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας / 3 ρυθμίσεις ροής αέρα καθώς και η ρύθμιση cool shot. Οι θερμοκρασίες εμπεριλαμβάνονται από τη φωτεινή ένδειξη ακριβώς πάνω από το κουμπί θερμοστος: πράσινο για χαμηλή, κίτρινο για μεσαία και κόκκινο για υψηλή θερμοκρασία.

Η λυχνία ένδειξης ροής αέρα βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κουμπί ταχύτητας και εμφανίζει μια λευκή λυχνία η οποία αλλάζει σε φωτεινότερη ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο ταχύτητας. Μια αμυδρή λευκή φωτεινή ένδειξη είναι η χαμηλή ταχύτητα, η μεσαία φωτεινότητα για τη μεσαία ταχύτητα και η έντονη λευκή φωτεινή ένδειξη για την υψηλότερη ρύθμιση ροής αέρα.

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υψηλότερης θερμότητας και υψηλότερης ταχύτητας για το αρχικό στέγνωμα και χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις χαμηλότερης θερμότητας και ταχύτητας για το styling και το στέγνωμα καθώς τα μαλλιά αρχίζουν να στεγνώνουν.

Για να ενεργοποιήστε το κουμπί κρού αέρα, πατήστε συνεχώς με το κουμπί με την ένδειξη ❄️. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα αλλάξει σε μπλε. Χρησιμοποιήστε τον κρού αέρα για να κρυσώσει γρήγορα τα μαλλιά και να σταθεροποιήστε το χτένισμα. Για να απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση, απλώς αφήστε το κουμπί ❄️ και ο στεγνωτήρας θα πάψει να επιστρέφει στο προηγούμενο ρύθμιση θερμότητας, όπως υποδεικνύεται από το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας θερμότητας.

**Στενό Στόμιο Κατεύθυνσης Αέρα**

Το στενό στόμιο μπορεί να συνδεθεί στο πιστολάκι για να προσφέρει ταχύτερη, βελτιωμένη ροή αέρα για το styling και το ίσιωμα των σγουρών μαλλιών, των κοντύτερων μηκών και της φροντίδας.
**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Χρησιμοποιείτε το στενό στόμιο μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας/ροής αέρα.

**Φυσούνα**

Η μεγάλη φυσούνα για μικρότερο προσφύρεο γρήγορο στέγνωμα χωρίς φριξάρισμα, ενισχύοντας τους φυσικούς κυματισμούς και τις μπούκλες και δημιουργώντας όγκο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Χρησιμοποιείτε τη φυσούνα μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας/ροής αέρα.

**Καθαρισμός & Συντήρηση**

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

**Γενικά**

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και δροσερή. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη συσκευή και ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως τυλίξτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση από το σημείο τροφοδοσίας.
- Βγάζετε πάντα το φς από την πρίζα μετά τη χρήση.

**Καθαρισμός Φίλτρου**

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και δροσερή.
- Κρατώντας σταθερά τη λαβή της συσκευής, περιστρέψτε το πίσω φίλτρο προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε.
- Χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τυχόν τρίχες και άλλα υπολείμματα από το φίλτρο.
- Αντικαταστήστε το πίσω φίλτρο ευθυγραμμίζοντας τις αυλακώσεις και στρέφοντας προς τα δεξιά μέχρι το φίλτρο να ασφαλισί με κλικ στη θέση του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συσκευή επικοινωνήστε τη διεύθυνση www.babyliss.com.

MAGYAR
D6050DSE

A készülék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági előírásokat! Ezt a készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Kérjük, őrizze meg későbbi felhasználásra.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

- Törőlj meg és fésülje ki a haját.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóhoz.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és sebességet.
- Használat után kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt eltesszi.

**FONTOS!** A készülék hátsó részét mindig tartsa távol a hajtól használat közben, hogy a hátsó levegősűrő ne szívja be a hajszálakat.

**Hőmérséklet és légáramlás beállítások**

3 hőmérséklet / 3 légáramlási beállítás, valamint hideg levegő beállítás van. A hőmérsékleteket a hőfokszabályozó gomb körülül fényjel; zöld az alacsony, sárga a közepes és a piros a magas hőmérsékletet jelzi.

A légáramlás jelző lámpa közvetlenül a sebesség gomb felett található, és egy fehér fényt jelent meg, amelynek fényereje a kiválasztott sebességfokozattól függően változik. A halvány fehér fény az alacsony sebességet, a közepes fényerő a közepes sebességet, az élénk fehér fény pedig a legnagyobb légáramlási fokozatot jelzi.

A szárítás kezdetén használonj magasabb hő- és sebességfokozatot, a formázáshoz és gondrítéshez használjon alacsonyabb hő- és sebességfokozatot, amikor a haj már száradni kezd.

A hideg levegő gomb működéséhez folyamatosan tartsa lenyomva a ❄️ jelzésű gombot. A hőmérsékletjelző lámpa kékre változik. A hideg levegő használatá lehetővé teszi a haj gyors lehűtését és a frizura rögzítését. A beállítás megszüntetéséhez egyszerűen csak engedje fel a ❄️ gombot, és a hajszárító visszatér a korábban kiválasztott hőfokbeállításához, amit a hőmérsékletjelző lámpa színe jelez.

**Szűkítő**

A szűkítő fúvóka a hajszárítóhoz csatlakoztatható, hogy gyorsabb, áramvonalas légáramlást biztosítson a gondór haj, a rövidébb haj és a frufuk formázáshoz és simtásához.
**FONTOS!** A szűkítőit csak a legalacsonyabb hő- és sebességfokozattal használja.

**Difúzor**

A nagyméretű gondórított difúzor gyors, sima szárítást biztosít, fokozza a természetes hullámokat, fűrtöket és tiszteket, valamint a volumet.
**FONTOS!** A difúzort csak a legalacsonyabb hő- és sebességfokozattal használja.

**Tisztítás és karbantartás**
A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében kérjük, tartsa be a következő lépéseket:

**Általános tudnivalók**

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt. A készülék külsejét nedves törölkendővel tisztítsa. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékre, és teljesen száraz legyen a használat előtt.
- Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán hajtás össze a készülék mellett.
- Ne használja a készüléket a hálózati csatlakozótól távol.
- Mindig húzza ki használat után.

**A szűkítő tisztítása**

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt.
- A készülék markolatát erősen tartva forgassa balra a hátsó szűrőt, majd vegye le.
- Puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajmaradványoktól és egyeb szennyeződésekétől.
- A hátsó szűrő visszahelyezéséhez illesse egymáshoz a hornyokat, majd forgassa addig, amig a szűrő a helyére nem kattan.

A készülékelk kapcsolatos további információkért látogasson el a www.babyliss.com weboldalra.

POLSKI
D6050DSE

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wskazanymi w niniejszym dokumencie! Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Osuszyc włosy rzcznikiem i rozczesze je.
- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Ustawić odpowiednią temperaturę i poziom mocy.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed przechowywaniem urządzenia należy zczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

**WAŻNE!** Podczas użytkowania zawsze utrzymywac tylną stronę urządzenia z dala od włosów, aby zapobiec ich zasypaniu przez tylny filtr powietrza.

**Ustawienia temperatury i przepływu powietrza**
Urządzenie posiada 3 tryby temperatury/3 tryby przepływu powietrza oraz funkcję chłodnego nawiewu powietrza. Temperatury wskazywane są przez diodę umieszczoną tuż nad przyciskiem nawiewu ciepłego powietrza: zielona – niska temperatura, żółta – średnia temperatura, czerwona – wysoka temperatura.

Dioda wskaźnika przepływu powietrza znajduje się tuż nad przyciskiem prędkości i będzie świecić na biało, a jej jasność ulega zmianie w zależności od wybranego poziomu prędkości. Słabe białe światło – niska prędkość, średnia jasność – średnia prędkość, jasne białe światło – najwyższy poziom ustawienia przepływu powietrza.

A szarítás kezdetén használonj magasabb hő- és sebességfokozatot, a formázáshoz és gondrítéshez használjon alacsonyabb hő- és sebességfokozatot, amikor a haj már száradni kezd.

A hideg levegő gomb működéséhez folyamatosan tartsa lenyomva a ❄️ jelzésű gombot. A hőmérsékletjelző lámpa kékre változik. A hideg levegő használatá lehetővé teszi a haj gyors lehűtését és a frizura rögzítését. A beállítás megszüntetéséhez egyszerűen csak engedje fel a ❄️ gombot, és a hajszárító visszatér a korábban kiválasztott hőfokbeállításához, amit a hőmérsékletjelző lámpa színe jelez.

Aby uruchomić funkcję zimnego nawiewu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk oznaczony symbolem ❄️. Po jego naciśnięciu kontrolka temperatury zmieni kolor na niebieski. Zimny nawiew pozwoli szybko schłodzić włosy i utrwalić fryzurę. Aby wyłączyć to ustawienie, zwolnij przycisk ❄️ – suszarka powróci do wcześniej wybranego ustawienia temperatury (zostanie to zasygnalizowane odpowiednim kolorem diody temperatury).

**Dysza koncentratora**
Dyszę koncentratora można zamocować do suszarki, aby uzyskać szybszy i bardziej opływowy przepływ powietrza do stylizacji i wygładzania kręconych włosów, krótszych włosów i grzywek.

**WAŻNE!** Używać dyszy koncentratora wyłącznie przy najniższym ustawieniu temperatury/przepływu powietrza.

**Dyfuzor**

Duszy dyfuzor do loków zapewnia szybkie suszenie bez puszenia się włosów, podkreśla naturalne fale, loki i skręty oraz nadaje włosom objętość.

**WAŻNE!** Używać dyfuzora wyłącznie przy najniższym ustawieniu temperatury/przepływu powietrza.

**Tisztítás és karbantartás**
A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében kérjük, tartsa be a következő lépéseket:

**Általános tudnivalók**

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt.
- A készülék markolatát erősen tartva forgassa balra a hátsó szűrőt, majd vegye le.
- Puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajmaradványoktól és egyéb szennyeződésekétől.
- A hátsó szűrő visszahelyezéséhez illesze egymáshoz a hornyokat, majd forgassa addig, amig a szűrő a helyére nem kattan.

A készülékelk kapcsolatos további információkért látogasson el a www.babyliss.com weboldalra.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wskazanymi w niniejszym dokumencie! Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Osuszyc włosy rzcznikiem i rozczesze je.
- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Ustawić odpowiednią temperaturę i poziom mocy.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed przechowywaniem urządzenia należy zczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

**WAŻNE!** Podczas użytkowania zawsze utrzymywac tylną stronę urządzenia z dala od włosów, aby zapobiec ich zasypaniu przez tylny filtr powietrza.

**Ustawienia temperatury i przepływu powietrza**
Urządzenie posiada 3 tryby temperatury/3 tryby przepływu powietrza oraz funkcję chłodnego nawiewu powietrza. Temperatury wskazywane są przez diodę umieszczoną tuż nad przyciskiem nawiewu ciepłego powietrza: zielona – niska temperatura, żółta – średnia temperatura, czerwona – wysoka temperatura.

Dioda wskaźnika przepływu powietrza znajduje się tuż nad przyciskiem prędkości i będzie świecić na biało, a jej jasność ulega zmianie w zależności od wybranego poziomu prędkości. Słabe białe światło – niska prędkość, średnia jasność – średnia prędkość, jasne białe światło – najwyższy poziom ustawienia przepływu powietrza.

A szarítás kezdetén használonj magasabb hő- és sebességfokozatot, a formázáshoz és gondrítéshez használjon alacsonyabb hő- és sebességfokozatot, amikor a haj már száradni kezd.

ČESKY
D6050DSE

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní upozornění! Tento spotřebič se musí používat pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Uchovejte prosím k budoucímu použití.

**POKYNY K POUŽÍTÍ**

- Ručníkem osušte vlasy a rozčešte je.
- Připojte spotřebič ke vhodnému síťovému napájení.
- Zvolte požadované nastavení teploty a výkonu.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

**DŮLEŽITÉ!** Během používání vždy udržujte zadní část spotřebiče mimo dosah vlasů, aby nedošlo k jejich vtážení skrz zadní vzduchový filtr.

**Nastavení teploty a síly proudění vzduchu**
Spotřebič má nastavení 3 stupňů teploty a 3 stupně proudění vzduchu a tlačítko na studený vzduch (Cool shot). Teploty jsou indikovány kontrolkou těsně nad tlačítkem ohřevu: zelená pro nízkou, žlutá pro střední a červená pro vysokou teplotu.

Kontrolka proudění vzduchu se nachází těsně nad tlačítkem rychlosti a svítí bílým světlem, jehož zář se mění v závislosti na zvolené úrovni rychlosti. Tlumené bílé světlo znamená nízkou rychlost, střední jas pro střední rychlost a jasné bílé světlo pro nejvyšší nastavení proudění vzduchu.

Pro počáteční vysoušení použijte vyšší teplotu a vyšší nastavení rychlosti a jakmile začnou vlasy schnout, zvolte nižší teplotu a nastavení rychlosti pro styling a vysoušení vlasů proamčkáváním.

Chcete-li ovládat tlačítko funkce cool shot, vyberte tlačítko označené ❄️. Kontrolka teploty se změní na modrou. Pomocí funkce cool shot rychle ochladíte vlasy a zafixujete účes. Chcete-li toto nastavení zrušit, jednoduše znovu stiskněte tlačítko ❄️ a vysoušeč se vrátí k drive zvolenému nastavení teploty, jak ukazuje barva kontrolky teploty.

**Koncentrátor vzduchu**
K vysoušeči je možné připojit koncentrátor vzduchu, který zajistí rychlejší začleně proudění vzduchu pro styling a vyhlazení kudrnatých vlasů, vlasů kratších délek či ofín.

**DŮLEŽITÉ!** Koncentrátor vzduchu použijte pouze při nejnižším nastavení teploty a proudu vzduchu.

**Difúzor**

Velký difúzor na kudrlny poskytuje rychlé vysoušení bez křepatění, čímž zvyšuje přirozené vlny, kudrny a lokny a vytváří objem.

**DŮLEŽITÉ!** Difúzor používejte pouze při nejnižším nastavení teploty a proudu vzduchu.