



Made in China

Fabriqu  en Chine

ST242E - C182e

FRANAIS

ST242E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

Avertissement ! Veillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou. **AVERTISSEMENT !** Ne touchez pas les plaques chaudes lorsque l'appareil est allum .

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement d m l s. Divisez la chevelure en m ches pr tes    tre mises en forme.
- Pour allumer l'appareil, r glez l'interrupteur sur la temp rature adapt e   votre type de cheveux. Le voyant lumineux clignote jusqu'  ce que la temp rature souhait e soit atteinte. Une fois la temp rature atteinte, le voyant reste allum  en continu.
- Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.
- Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Apr s utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d' teindre l'appareil. Ensuite, d branchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

R glages de temp rature

Si vous avez des cheveux d licats, fins, d color s ou color s, utilisez les r glages de temp rature plus bas. Pour des cheveux plus  pais, utilisez les r glages de temp rature plus  lev s. On conseille de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature appropri e pour le type de cheveu. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtention du r sultat souhait .

Voici un guide des r glages de temp rature :

0 = ARR T
I = 200  C
II = 230  C

Multitension

Cet appareil est con u pour s'adapter automatiquement aux diff rents niveaux de tension, il peut donc  tre utilis  dans de nombreux pays. Vous pouvez d s lors emporter votre appareil en voyage ou l'utiliser au quotidien   la maison. Il se peut n anmoins que vous ayez besoin d'un adaptateur de prise  tant donn  les diff rents types de prises utilis es dans les diff rents pays. L'adaptateur n'est pas fourni.

Remarque : l'utilisation d'un adaptateur de prise peut avoir un impact sur le temps de chauffe de l'appareil, mais pas sur les performances.

Arr t automatique

Cet appareil est dot  d'une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 60 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil plus longtemps, il vous suffit de mettre l'interrupteur sur la position « 0 », puis de choisir le r glage souhait  pour remettre l'appareil en marche.

Tapis thermor sistant

L'appareil est fourni avec un tapis thermor sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la temp rature, m me quand vous utilisez le tapis thermor sistant fourni. Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Enroulez imm diatement l'appareil dans le tapis thermor sistant fourni et laissez-le refroidir compl tement. Laissez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud encore pendant plusieurs minutes.

Nettoyage et entretien

Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veillez respecter les consignes ci-dessous :

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- D branchez-le toujours apr s utilisation.

ENGLISH

ST242E

Read the safety instructions first.

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the ears, eyes, face and neck. **WARNING!** Do not touch the hot plates when the appliance is switched on.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Slide the switch to the heat setting suitable for your hair type to turn the appliance on. The indicator light will flash until the desired heat setting has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid in colour.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
- Repeat for each section of hair.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:
0 = OFF
I = 200  C
II = 230  C

Multi-voltage

This appliance is designed to automatically adjust to different voltage levels, so it can be used in many countries. You can take your appliance with you when traveling or use it at home as part of your daily routine. You may still need a plug adaptor to fit the different plug types used in different countries. This is not supplied. **Please note:** When using a plug adaptor, this may impact the heat up time of the appliance, but it will not impact the performance.

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply slide the switch to the '0' setting, then slide the switch to the relevant setting to turn the power on again.

Heat Mat

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

Cleaning and Maintenance

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

ST242E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

Achtung! Achten Sie darauf, dass die hei e Ger teoberfl che nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt. **VORSICHT!** Nicht die hei en Heizplatten ber hren, wenn das Ger t eingeschaltet ist.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und gut durchgek mmt ist, so dass es keine Kn tchen mehr enth lt. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Stylen vorzubereiten.
- Den Regler auf die f r Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe schieben, um das Ger t einzuschalten. Die Anzeigeleuchte blinkt, bis die gew nschte Temperatureinstellung erreicht ist. Sobald die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Anzeige ununterbrochen in der entsprechenden Farbe.
- Eine Haarstr hne nahe am Haaransatz zwischen die Gl tplatten legen.
- Die Str hne gut zwischen den Gl tplatten festhalten und das Ger t vom Haaransatz bis an die Spitzen am Haar entlanggleiten lassen.
- Diesen Vorgang f r jede Haarstr hne wiederholen.
- Das Haar abk hlen lassen, bevor Sie es durchk mmen.
- Nach dem Gebrauch den Schalter wieder auf '0' schieben, um das Ger t auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Das Ger t vor dem Verstauen abk hlen lassen.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. F r dickeres Haar verwenden Sie die h here Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuf hren, um sicherzustellen, dass die f r den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erh hen Sie die Temperatur, bis Sie das gew nschte Ergebnis erreicht haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe f r die Temperatureinstellungen:

0 = OFF
I = 200  C
II = 230  C

Mehrfachspannung

Dieses Ger t ist so konstruiert, dass es sich automatisch an verschiedene Spannungsniveaus anpasst und somit in vielen L ndern verwendet werden kann. Sie k nnen Ihr Ger t mit auf Reisen nehmen oder es zu Hause als Teil Ihrer t glichen Routine verwenden. M glicherweise ben tigen Sie noch einen Steckadapter f r die unterschiedlichen landesb ulichen Steckertypen. Diese werden nicht mitgeliefert. **Anmerkung:** Wenn Sie einen Steckadapter verwenden, kann sich dies auf die Aufheizzeit des Ger ts auswirken, hat aber keinen Einfluss auf die Leistung.

Abschaltautomatik

Dieses Ger t verf gt  ber eine automatische Abschaltfunktion, die Ihnen noch mehr Sicherheit bietet. Wenn das Ger t l nger als 60 Minuten kontinuierlich eingeschaltet bleibt, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Ger t nach dieser Zeit weiter verwenden m chten, schieben Sie einfach den Temperaturregl器 auf '0' und dann wieder auf die gew nschte Stufe, um das Ger t erneut einzuschalten.

Hitzeschutzmatte

Dem Ger t liegt eine Hitzeschutzmatte f r den Einsatz w hrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Ger t w hrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfl che, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Ger t ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Ger t sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abk hlen. Bewahren Sie es weiterhin au erhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten hei  bleibt.

Reinigung & pflege

Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern locker neben dem Ger t aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkebel.
- Nach Gebrauch Stecker aus der Steckdose ziehen.

NEDERLANDS

ST242E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

Waarschuwing! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek. **WAARSCHUWING!** Raak de hete platen niet aan als het apparaat aan staat.

INSTRUCTIES

- Zorg ervoor dat het haar droog is en klitvrij is doorgeskamd. Verdeel het haar in plukken om te stylen.
- Verschuif de schakelaar naar de geschikte instelling voor uw haartype om het apparaat aan te zetten. Het controlelampje zal knipperen totdat de gewenste warmtestand is bereikt. Zodra deze temperatuur is bereikt, zal het controlelampje blijven branden.
- Plaats een haarlok tussen de platen, dicht bij de haaraanzet.
- Klem het haar stevig vast tussen de platen en glijd omlaag langs het haar, van de haaraanzet tot de punten.
- Herhaal dit voor elke haarlok.
- Laat het haar eerst afkoelen voordat u het gaat doorkammen.
- Schuif na gebruik de schakelaar naar stand '0' om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Temperatuurstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder staat een richtlijn voor de temperatuurstellingen:
0 = UIT
I = 200  C
II = 230  C

Multi-voltage

Dit apparaat past zich automatisch aan verschillende spanningsniveaus aan, zodat hij in veel landen kan worden gebruikt. U kunt het apparaat dus meenemen op reis of gewoon dagelijks thuis gebruiken. Mogelijk hebt u echter nog wel een steekkeradapter of reiskleefnet nodig voor de verschillende stopcontacten die in de verschillende landen worden gebruikt. Deze wordt niet meegeleverd.

Let op: Wanneer u een steekkeradapter gebruikt, kan dit invloed hebben op de opwarmtijd van het apparaat, maar het heeft geen invloed op de prestaties.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat meer dan 60 minuten aaneengesloten aan staat, schakelt hij automatisch uit. Als u het apparaat langer wilt blijven gebruiken, schuift u de schakelaar eerste even naar de '0'-stand en vervolgens weer naar de gewenste stand, zodat hij weer aan gaat.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat voor gebruik tijdens en na het stylen. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen omdat het nog een aantal minuten warm blijft.

Reinigung & onderhoud

Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:

- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strakgespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

ITALIANO

ST242E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

Avvertenza! Evitare attentamente che la superficie calda dell'apparecchio si trovi a diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo. **AVVERTENZA!** Non toccare le piastre calde quando l'apparecchio   acceso.

UTILIZZO

- I capelli devono essere asciutti, pettinati e senza nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per lo styling.
- Far scorrere l'interruttore sulla regolazione di calore adatta al proprio tipo di capelli per accendere l'apparecchio. La spia luminosa lampeggia fino al raggiungimento del calore desiderato. Una volta raggiunta la temperatura, la spia luminosa resta accesa fissa.
- Posizionare una ciocca fra le piastre liscianti, vicino alle radici.
- Tenere i capelli fermamente fra le piastre liscianti, quindi far scorrere lungo i capelli, dalle radici alle punte.
- Ripetere il processo per ogni ciocca di capelli.
- Lasciar raffreddare i capelli prima di pettinarli.
- Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore "0" per spegnere, quindi staccare dalla corrente elettrica.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli pi  spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione pi  bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito   riportata una guida alle impostazioni di temperatura:
0 = OFF
I = 200  C
II = 230  C

Multi-tensione

Questo apparecchio   progettato per adattarsi automaticamente a vari livelli di tensione, in modo da poter essere utilizzato in pi  paesi. L'apparecchio pu  essere portato in viaggio o usato a casa come parte della routine quotidiana. Potrebbe comunque essere necessario usare un adattatore per attaccare l'apparecchio ai diversi tipi di presa elettrica usati nei vari paesi. L'adattatore non   fornito in dotazione.

Nota: l'uso di un adattatore potrebbe incidere sul tempo di riscaldamento, ma ci  non influisce sulle prestazioni dell'apparecchio.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio   dotato della funzione di spegnimento automatico per maggiore sicurezza. Se resta acceso per oltre 60 minuti di fila, l'apparecchio si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a usare l'apparecchio oltre questo tempo, far scorrere semplicemente su "0", quindi reinserire l'impostazione desiderata per riaccendere l'apparecchio.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un involucro termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la funda t rmica suministrada. Tras usar el aparato, ap guelo y desench felo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda t rmica suministrada y deje que se enfrie por completo. Deber  permanecer fuera del alcance de los ni os, ya que permanecer  caliente durante varios minutos.

Limpeza y mantenimiento

Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:

- No envuelva el cable alrededor del aparato; enr llelo de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
- Desench felo siempre tras el uso.

Pulizia e manutenzione

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:

- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma attorcigliarlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

ESPA OL

ST242E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

 advertencia! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los o dos, el rostro y el cuello. **ATENCI N!** No toque las placas calientes cuando el aparato est  encendido.

MODO DE EMPLEO

- El cabello debe estar seco y peinado para eliminar cualquier enredo. Divida el pelo en mechones para moldearlo.
- Para encender el aparato, coloque el selector en el ajuste de calor adecuado para su tipo de cabello. El indicador luminoso parpadear  hasta que se alcance la temperatura seleccionada. Una vez se haya alcanzado la temperatura, el piloto dejar  de parpadear.
- Coloque un mech n entre las placas, cerca de las ra ces.
- Sujete el pelo firmemente entre las placas y deslicelas a lo largo del mech n, desde la ra z hasta la punta.
- Repita la operaci n con cada mech n.
- Deje que el pelo se enfrie antes de peinarlo.
- Despu s de su uso, coloque el interruptor en la posici n «0» para apagar el aparato y desench felo.
- Deje que se enfrie antes de guardarlo.

Ajustes de calor

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o te ido, use el ajuste de temperatura baja. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura elevada. Se recomienda siempre realizar una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elecci n de la temperatura correcta en funci n del tipo de cabello. Comience con el ajuste m s bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuaci n, le indicamos una gui  de ajustes de temperatura:
0 = OFF
I = 200  C
II = 230  C

Multivoltaje

Este aparato est  dise ado para ajustarse autom ticamente a diferentes niveles de voltaje, por lo que puede utilizarse en muchos pa ses. Puede llevarse el aparato de viaje o utilizarlo en casa como parte de su rutina diaria. Es posible que necesite un adaptador en los pa ses en los que se utilice un tipo de clavija diferente. No se suministra. **Atenci n:** Si se utiliza un adaptador de enchufe, esto puede afectar al tiempo de calentamiento del aparato, pero no a su rendimiento.

Apagado autom tico

Este aparato cuenta con una funci n de apagado autom tico para su seguridad. Si no utiliza el aparato durante m s de 60 minutos, se apagar  autom ticamente. Si desea seguir usando el aparato, simplemente deslice el interruptor a la posici n «0» y luego vuelva a encenderlo.

Funda t rmica

El aparato viene con una funda t rmica para usar durante y despu s del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la funda t rmica suministrada. Tras usar el aparato, ap guelo y desench felo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda t rmica suministrada y deje que se enfrie por completo. Deber  permanecer fuera del alcance de los ni os, ya que permanecer  caliente durante varios minutos.

Limpeza y mantenimiento

Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:

- No envuelva el cable alrededor del aparato; enr llelo de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
- Desench felo siempre tras el uso.

PORTUGU S

ST242E

Leia primeiro as instru  es de seguran a.

Aviso! Tome as devidas precau  es de modo a evitar que a superf cie quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pesco o. **ATEN  O!** N o toque nas placas quentes quando o aparelho estiver ligado.

COMO UTILIZAR

- Certifique-se de que o cabelo est  seco e desembara ado. Divida o cabelo em madeixas prontas para modelar.
- Deslize o interruptor para o n vel de temperatura adequado ao seu tipo de cabelo para ligar o aparelho. A luz do indicador fica intermitente enquanto n o   atingida a temperatura pretendida. Uma vez atingida a temperatura, a luz do indicador fica fixa.
- Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas alisadoras, perto das ra zes.
- Segure o cabelo firmemente entre as placas alisadoras e  a as deslize ao longo do cabelo, das ra zes at   s pontas.
- Repita para cada madeixa de cabelo.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Ap s a utiliza  o, deslize o interruptor para a posi  o '0' para desligar o aparelho e retire a ficha da tomada el ctrica.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.

Modos de calor

Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utiliza  o inicial para garantir que   utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na defini  o mais baixa e aumente a temperatura at  alcan ar o resultado desejado.

Abaixo est  um guia das defini  es de temperatura:

0 = DESLIGADO
I = 200  C
II = 230  C

Multit ns o

Este aparelho foi concebido para se ajustar automaticamente a diferentes n veis de tens o, pelo que pode ser utilizado em muitos pa ses. Pode levar o seu aparelho consigo quando viaja ou utiliz -lo em casa como parte da sua rotina di ria. Poder  mesmo assim necessitar de um adaptador de tomada para ligar o aparelho aos diferentes tipos de tomadas utilizados em diferentes pa ses. Este n o   fornecido. **N.B.:** A utiliza  o de um adaptador de tomada pode afetar o tempo de aquecimento do aparelho, mas n o o seu desempenho.

Extin  o autom tica

Este aparelho tem uma fun  o de extin  o autom tica para maior seguran a. Se o aparelho ficar ligado continuamente durante mais de 60 minutos, ser  desligado automaticamente. Se quiser continuar a utilizar o aparelho passado este tempo, basta deslizar o interruptor para a posi  o '0' e depois para a posi  o relevante para voltar a ligar o aparelho.

Tapete de prote  o

O aparelho inclui um tapete de prote  o para utilizar enquanto penteia e ap s pentear. Durante a utiliza  o, n o coloque o aparelho em nenhuma superf cie sens vel ao calor, mesmo utilizando o tapete de prote  o fornecido.

Ap s a utiliza  o, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada el ctrica. Enrole imediatamente o aparelho no tapete de prote  o fornecido e deixe-o arrefecer completamente. Continue a mant -lo fora do alcance das crian as, pois permanecer  quente durante v rios minutos.

Limpeza e manuten  o

Para manter o seu aparelho na melhor condi  o poss vel, siga os procedimentos indicados abaixo:

- N o enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrol -lo sem apertar ao lado do aparelho.
- N o utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada el ctrica.
- Desligue sempre a ficha da tomada el ctrica depois de utilizar.

DANSK

ST242E

L s f rst sikkerhedsanvisningerne.

Advarsel! S rg for at undg , at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navnlig  jne,  rer, ansigt og hals. **ADVARSEL!** R r ikke ved de varme plader, n r apparatet er t ndt.

S DAN BRUGES PRODUKTET

- S rg for, at h ret  r t rt og redt igennem, s  det ikke er filret. Opdel h ret i sektioner, der er klar til styling.
- T nd for apparatet ved at indstille knappen p  den varmeindstilling, der passer til din h rt pe. Indikatorlampen blinker, indtil den  nskede varmeindstilling er n et. N r temperaturen er n et, lyser indikatorlampen kontinuerligt.
- Placer en h rsektion mellem varmepladerne, t et ved h rrodderne.
- Hold h ret fast mellem pladerne, og k r

