

FRANÇAIS	
ST918PE / ST918PU	
Consultez au préalable les consignes de sécurité.	
CONSUMMATION EN VILLE	<0,5 W

AVERTISSEMENT ! Veuillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre **pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.**

AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ni les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout nœud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.
- Appuyez sur le bouton '1/0' pour allumer l'appareil.
- Tournez la molette de température pour sélectionner la température de lissage souhaitée. Le voyant lumineux rouge clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte.
- Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.
- Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'à la pointe.
- Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
- Après utilisation, appuyez sur le bouton '1/0' pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez refroidir avant de le ranger.

Réglaages de température

Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez le réglages de température le plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez le réglage de température le plus élevé. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température adéquate à son type de cheveu. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Voici un guide des réglages de température :
1-3 = 170 °C - 180 °C
4-8 = 185 °C - 205 °C
9-13 = 210 °C - 235 °C

Advanced Ceramics™

Le système de chauffe Advanced Ceramics™ est un élément composé d'une combinaison de matériaux métalliques et céramiques. La conception plus fine, la densité de puissance élevée et le temps de réponse rapide rendent ce système plus performant que les systèmes de chauffe traditionnels.

Arrêt automatique

Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste inactif pendant plus de 20 minutes en continu, il s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton '1/0' pour remettre l'appareil sous tension.

Tapis thermorésistant

L'appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermorésistant fourni. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Enroulez immédiatement l'appareil dans le tapis thermorésistant fourni et laissez-le refroidir complètement. Continuez à le maintenir hors de portée des enfants car il restera très chaud encore pendant plusieurs minutes.

IMPORTANT ! Le matériau extérieur en satin n'est pas thermorésistant ; ne placez donc jamais l'appareil dessus tant qu'il est chaud.

Nettoyage et entretien

- Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plutôt sur le côté, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

ST918PE / ST918PU	
Read the safety instructions first.	
STANDBY MODE CONSUMPTION	<0,5 W

WARNING: Hot surface! When in use, the appliance must never come into contact with the scalp, face, ears, and neck.

WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.

HOW TO USE

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press the button marked '1/0' to switch the appliance on.
- Rotate the temperature dial to select the desired straightening temperature. The red indicator light will blink until the selected temperature has been reached.
- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
- Repeat as necessary.
- Allow the hair to cool before combing through.
- After use, press the button '1/0' to switch off and unplg the appliance.
- Allow to cool before storing away

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:

1-3 = 170°C-180°C
4-8 = 185°C-205°C
9-13 = 210°C-235°C

Advanced Ceramics™

Advanced Ceramics™ heating system is an element comprised from a combination of metal and ceramic materials. Featuring a thinner design, high powered density and a fast response time provides better performance when compared to traditional heating systems.

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is idle for more than 20 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the '1/0' button to turn the power on again.

Heat Wrap

The appliance comes with a heat wrap for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat wrap provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat wrap provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

IMPORTANT! The outer satin material is not heat resistant and the appliance should not be placed on this material whilst hot.

Cleaning and Maintenance

- To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

ST918PE / ST918PU	
Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.	
VERBRAUCH IM STANDBYMODUS	<0,5 W

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.

VORSICHT! Die Heizplatten oder Metallteile des Gerätes nicht berühren, während sie noch heiß sind.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Drücken Sie zum Einschalten die Taste '1/0'.
- Drehen Sie den Temperaturregler, um die gewünschte Temperatur zum Glätten einzustellen. Das rote Anzeiglicht blinkt solange, bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde.
- Legen Sie eine Haarsträhne nahe am Haaransatz zwischen die Glättplatten.
- Halten Sie die Strähne zwischen den Glättplatten fest und lassen Sie das Gerät vom Haaransatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
- Gegebenenfalls wiederholen.
- Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es durchkämmen.
- Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät durch Drücken auf die Taste aus '1/0' und ziehen Sie den Stecker.
- Vor dem Verstauen das Gerät auskühlen lassen.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperaturstufe. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperaturstufe. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe für die Temperatureinstellungen:
1-3 = 170 °C - 180 °C
4-8 = 185 °C - 205 °C
9-13 = 210 °C - 235 °C

Advanced Ceramics™

Das Advanced Ceramics™-Heizsystem ist ein Element, das aus einer Kombination von Metall- und Keramikmaterialien besteht. Das dünnere Design, die hohe Leistungsdichte und die schnelle Reaktionszeit sorgen für eine bessere Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.

Abschaltautomatik

Dieses Gerät bietet zusätzliche Sicherheit über eine Abschaltautomatik. Wenn das Gerät länger als 20 Minuten nicht verwendet wird, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie Ihr Gerät über diesen Zeitraum hinaus weiter verwenden möchten, drücken Sie einfach die Taste '1/0' um es wieder einzuschalten.

Hitzeschutzhülle

Dem Gerät liegt eine Hitzeschutzhülle für den Einsatz während und nach dem Styling bei. Legen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzhülle verwenden. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzhülle und lassen Sie es abkühlen. Bewahren Sie es weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten heiß bleibt.
WICHTIG! Die Außenseite aus Satin ist nicht hitzebeständig und das Gerät sollte im heißen Zustand nicht darauf abgelegt werden.

Reinigung & pflege

- Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel.
- Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

ST918PE / ST918PU	
Lees eerst de veiligheidsinstructies.	
VERBRUIK IN STAND-BY MODUS	<0,5 W

WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.

WAARSCHUWING! Raak de hete platen of metalen delen van het apparaat niet aan zolang deze nog heet zijn.

INSTRUCTIES

- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door op de '1/0'-knop te drukken.
- Draai aan de temperatuurknop om de gewenste temperatuur voor het stylen te kiezen. Het rode indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur bereikt is.
- Klem een streng haar tussen de platen van de straightener, dicht bij de haarwortels.
- Houd het haar stevig vast tussen de platen van de straightener en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.
- Herhaal zo vaak als nodig is.
- Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.
- Druk na gebruik op de '1/0' -knop om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Temperatuurinstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder staat een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:
1-3 = 170 °C - 180 °C
4-8 = 185 °C - 205 °C
9-13 = 210 °C - 235 °C

Advanced Ceramics™

Het Advanced Ceramics™-verwarmingssysteem is een element dat bestaat uit een combinatie van metaal en keramische materialen. Dankzij het dunner ontwerp, de hoge vermogensdichtheid en de snelle reactietijd zijn de prestaties beter dan bij traditionele verwarmingssystemen.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat langer dan 20 minuten achter elkaar ongebruikt aan staat, schakelt hij automatisch uit.Om het apparaat toch langer te blijven gebruiken, drukt u op de knop '1/0' om het weer aan het zetten.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het helemaal afkoelen. Houd het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

BELANGRIJK! Het satijnen materiaal aan de buitenkant is niet hittebestendig en het apparaat mag niet op dit materiaal worden geplaatst terwijl het nog heet is.

Reiniging & onderhoud

- Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:
- Wikkelt het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strakgespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

ST918PE / ST918PU	
Leggere innanzitutto le istruzioni per la sicurezza.	
CONSUMO IN MODALITÀ STANDBY	<0,5 W

AVVERTENZA! Prestare attenzione per evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.

AVVERTENZA! Non toccare le piastre riscaldanti o le parti metalliche dell'apparecchio quando sono caldi.

UTILIZZO

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Premere il pulsante '1/0' per accendere.
- Ruotare il selettore della temperatura per selezionare la temperatura di liscitura desiderata. La spia rossa lampeggia fino al raggiungimento della temperatura selezionata.
- Prendere una ciocca di capelli tra le piastre tiranti, all'altezza delle radici.
- Tenere saldamente i capelli tra le piastre stiranti e farle scorrere lungo la lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta.
- Ripetere se necessario.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.
- Dopo l'utilizzo premere il pulsante '1/0' per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciarlo raffreddare prima di conservarlo

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli più spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione ridotta e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito è riportata una guida alle impostazioni di temperatura:
1-3 = 170 °C - 180 °C
4-8 = 185 °C - 205 °C
9-13 = 210 °C - 235 °C

Advanced Ceramics™

Il sistema di riscaldamento Advanced Ceramics™ include un elemento composto da una combinazione di materiali in metallo e ceramica. Grazie al disegno più sottile, all'elevatissima densità e alla rapidità del tempo di risposta, il sistema offre prestazioni migliori rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio è dotato della funzione di spegnimento automatico, per maggiore sicurezza. Se resta inattivo per oltre 20 minuti di fila, l'apparecchio si spegne automaticamente.Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio oltre questo tempo, è sufficiente premere il pulsante '1/0' per riaccendere l'apparecchio.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un involucro termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarrà caldo per diversi minuti.

IMPORTANTE! Il materiale satinato esterno non è resistente al calor y el aparato no debe colocarse sobre este material mientras esté caliente.

Pulizia e manutenzione

- Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

ST918PE / ST918PU	
Lea primero las instrucciones de seguridad.	
CONSUMO EN MODO DE ESPERA	<0,5 W

¡ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los oídos, el rostro y el cuello.

¡ATENCIÓN! No toque los tubos o las partes metálicas del aparato cuando están calientes.

MODO DE EMPLEO

- Asegúrese de que el cabello esté seco e cepillado para para remover cualquier emaranhado. Divida o cabelo em seções prontas para pentear.
- Prima o botão com a marca '1/0' para ligar.
- Ajuste o regulador de temperatura para seleccionar a temperatura de alisado deseada. La luz indicadora roja parpadeará hasta que se alcance la temperatura seleccionada.
- Ponga una sección de cabello entre las planchas alisadoras, cerca de las raíces.
- Segure o cabelo com firmeza entre as placas de alisamento e faça deslizar para baixo todo o cabelo, da raiz hasta la punta.
- Repita tantas veces como sea necesario.
- Deixe que el cabello se enfrie antes de peinarlo.
- Tras el uso, presione el botón '1/0' de apagado y desenchufe el aparato.
- Deje que se enfrie antes de guardarlo

Ajustes de temperatura

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o teñido, use el ajuste de temperatura baja. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura elevada. Al principio, se recomienda realizar siempre una prueba de uso para asegurarse de que se vaya a usar la temperatura correcta en el tipo de cabello. Empezce con el ajuste más bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuación se muestra una guía de los ajustes de temperatura:
1-3 = 170 °C-180 °C
4-8 = 185 °C-205 °C
9-13 = 210 °C-235 °C

Advanced Ceramics™

El sistema de calor Advanced Ceramics™ es un elemento compuesto por una combinación de materiales metálicos y cerámicos. Con un diseño más fino, densidad de alta potencia y tiempo de respuesta rápido, mejora el rendimiento en comparación con los sistemas de calor tradicionales.

Apagado automático

Este aparato tiene una función de apagado automático para mayor seguridad. Si deja aparato encendido durante más de 20 minutos, se apagará automáticamente. Para seguir usando el aparato después de este tiempo, simplemente pulse el botón '1/0' para encenderlo otra vez.

Funda térmica

El aparato viene con una funda térmica para usar durante y después del peinado. No coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se usa la funda térmica suministrada. Tras usar el aparato, apáguelo y desenchúfelo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda térmica suministrada y deje que se enfrie por completo. Siga manteniéndolo fuera del alcance de los niños, ya que permanecerá caliente durante varios minutos.

¡IMPORTANTE! El material satinado exterior no es resistente al calor y el aparato no debe colocarse sobre este material mientras esté caliente.

Limpeza y mantenimiento

- Siga los pasos que se indican a continuación para mantener su aparato en las mejores condiciones posibles:
- No enrolle el cable alrededor del cuerpo principal del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato conectado a un alargador de cable.
- Desenchúfelo siempre tras el uso.

ST918PE / ST918PU	
Leia primeiro as instruções de segurança.	
CONSUMO EM MODO DE ESPERA	<0,5 W

AVISO! Tome as devidas precauções de modo a evitar que a superfície quente do aparelho entre em contacto directo com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pescoço.

ATENÇÃO! Não toque nas placas ou peças metálicas do aparato enquanto este estiver quente.

COMO UTILIZAR

- Certifique-se de que o cabelo está seco e bem penteado para remover qualquer emaranhado. Divida o cabelo em seções prontas para pentear.
- Prima o botão com a marca '1/0' para ligar.
- Ajuste o regulador de temperatura de modo a seleccionar a temperatura de alisamento desejada. O indicador de luz vermelha piscará intermitentemente até que a temperatura seleccionada seja atingida.
- Coloque uma secção de cabelo entre as placas de alisamento, perto das raízes.
- Segure o cabelo com firmeza entre as placas de alisamento e faça deslizar para baixo todo o cabelo, da raiz à ponta.
- Repita conforme necessário.
- Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Após a utilização, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica '1/0'.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar

Modos de calor

Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na definição mais baixa e aumente a temperatura até alcançar o resultado desejado.

Abaixo está um guia das definições de temperatura:

1-3 = 170 °C-180 °C
4-8 = 185 °C-205 °C
9-13 = 210 °C-235 °C

Advanced Ceramics™

O sistema de aquecimento Advanced Ceramics™ é um elemento composto por uma combinação de metal e materiais cerâmicos. Com um formato mais fino, uma elevada densidade de potência e um tempo de resposta rápido, proporciona um melhor desempenho em comparação com os sistemas de aquecimento tradicionais.

Extinção automática

Este aparelho dispõe de uma função de extinção automática para maior segurança. Se o aparelho estiver em pausa durante mais de 20 minutos ininterruptos, desliga-se automaticamente. Para continuar a utilizar o aparelho após este período, basta premir o botão '1/0' para voltar a ligá-lo.

Isolamento térmico

O aparelho inclui um isolamento térmico para utilizar enquanto penteia e após pentear. Durante a utilização, não coloque o aparelho em nenhuma superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o isolamento térmico fornecido. Após a utilização, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica. Enrole imediatamente o aparelho no isolamento térmico fornecido e deixe-o arrefecer completamente. Continue a mantê-lo fora do alcance das crianças, pois permanecerá quente durante vários minutos.

IMPORTANTE! O material acetinado exterior não é resistente ao calor e o aparelho não deve ser colocado sobre este material enquanto estiver quente.

Limpeza e manutenção

- Para manter o seu aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:
- Não enrolle o fio em torno do aparelho, deve antes enrolá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada elétrica.
- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica depois de utilizar.

ST918PE / ST918PU	
Læs først sikkerhedsanvisningerne.	
FORBRUG I STANDBYLTILSTAND	<0,5 W

ADVARSEL! Sørg for at undgå, at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navnlig øjne, ører, ansigt og hals.

ADVARSEL! Rør ikke ved de varme plader eller apparats metaldele, når apparatet er varmt.

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

- Sørg for, at håret er tørt og gennemredt for at fjerne eventuelt filtringer. Opdel håret i sektioner, så de er klar til styling.
- Tryk på knappen mærket '1/0' for at tænde for apparatet.
- Drej temperaturknappen for at vælge den ønskede glattetemperatur. Den røde indikator vil blinke, indtil den ønskede temperatur er nået.
- Anbring en hårsektion mellem glattepladerne, tæt på rødderne.
- Hold håret fast mellem glattepladerne og skub ned langs hårets længde, fra rod til spids.
- Gentag om nødvendigt.
- Lað håret afkøle helt inden, du røder det.
- Tryk på knappen efter brug '1/0' for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af kontakten.
- Lað apparatet køle af, inden du lægger det væk.

Varmeindstillinger

NORSK
ST918PE / ST918PU
Les sikkerhetsinstruksjonene først. FORBRUK VED STANDBY <0,5 W

ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, er, ansikt og nakke. **ADVARSEL!** Ikke berør de varme platene eller metalldelene på apparatet mens det er varmt.

BRUK AV APPARATET

- Sorg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner og er klare for styling.
- Trykk på knappen merket '1/0' for å slå apparatet på.
- Trei på temperaturbryteren for å velge ønsket temperatur for retting. Det røde indikatoryslet vil blinke til den valgte temperaturen er nådd.
- Plasser en sekasjon med hår mellom retteplatene og nær hårtøtten.
- Hold håret fast mellom retteplatene, og la tangen gli nedover hårets lengde fra rot til tupp.
- Gjenta så mye du ønsker det.
- La håret kjøle seg ned for det gres ut.
- Etter bruk, trykk på knappen '1/0' for å slå av og trekk ut støpslet.
- La apparatet kjøle seg ned for det pakkes vekk.

Varmeinnstillinger

Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du bruke høy varmeinnstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:

1-3 = 170 °C–180 °C
4-8 = 185 °C–205 °C
9-13 = 210 °C–235 °C

Advanced Ceramics™ Varmesystemet Advanced Ceramics™ er et element som er laget av en kombinasjon av metall- og keramiske materialer. Den tynner utformingen, høy effektivitet og en raske responsid, gir bedre ytelse sammenlignet med tradisjonelle varmesystemer.

Apparatet skurr seg av automatisk

Dette apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som gjør at det skurr seg av automatisk. Hvis apparatet er inaktivt i mer enn 20 minutter, slås det av automatisk. Hvis du ønsker å bruke apparatet etter dette, trykker du bare på 1/0'-knappen for å slå det på igjen.

Varmeomslag

Apparatet leveres med et varmeomslag for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke plassere apparatet på en flate som ikke tåler varme, selv om du bruker varmeomslaget. Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut kontakten. Legg apparatet øyeblikkelig i varmeomslaget som følger med, og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns rekkevidde, da apparatet vil være varmt i flere minutter.

VIKTIG! Det utvendige satengmaterialet er ikke varmebestandig, og apparatet må ikke plasseres på dette materialet mens det er varmt.

Rengjøring og vedlikehold for holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett opp.
- Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkkontakten.
- Trekk alltid ut kontakten etter bruk.

SUOMI
ST918PE / ST918PU
Lue turvallisuuohjeet ensin. KULUTUS VALMIUSTILASSA <0,5 W

VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraan kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa. **VAROITUS!** Älä koske laitteen kuumiin levyihin ja metallisiin osiin.

KÄYTTÖ

- Varmista, että huukset ovat kuivat ja takut on poistettu kampamaalla huukset kauttaaltaan. Jaa huukset osioihin, jotka ovat valmiit tuotoiliin.
- Käynnistä painamalla 1/0'-painiketta.
- Käännä lämpötilan säädintä valitaksesi haluamasi suoritustempötilan. Punainen merkivalo välkkyi, kunnes valittu lämpötila on saavutettu.
- Aseta hiusosio suoritustslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.
- Pidä huukset tiukasti suoritustslevyjen välissä ja liu'uta levyjä alas hiusksia pitkin juurista latvoihin.
- Toista sama tarvittaessa.
- Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampamaista.
- Käytön jälkeen sammuta laite painamalla painiketta '1/0' ja kytke laite irti verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä

Lämpöasetukset

Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos huiksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätty. Jos sinulla on paksum huukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä aina käyttötötesti ensimmäisen käytön aikana varmistuaksesi, että käytät huistyyppille sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.

Alla näet lämpöasetusoppaan:
1-3 = 170 °C–180 °C
4-8 = 185 °C–205 °C
9-13 = 210 °C–235 °C

Advanced Ceramics™ Advanced Ceramics™ -lämmitysjärjestelmä on osa, joka koostuu metalli- ja keramiikkamateriaalien yhdistelmästä. Malliitaan kapeamman järjestelmän korkea tehotoheys ja nopea vastausaika tarjoavat paremman suorituskyvyn verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin.

Automaattinen sammutus Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka lisää käyttöturvallisuutta. Jos laitetta ei käytetä yhtäjaksoisesti yli 20 minuuttin, se sammuu automaattisesti.Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän ajan kuluttua, käyttöä tämän jälkeen, kytke virta takaisin päälle painamalla 1/0'-painiketta.

Lämpösuoja

Laitteen mukana toimitetaan lämpösuoja, jota käytetään hiusten tuotoiliin aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit mukana toimitettavaa lämpösuojava. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Kiedo laite välittömästi mukana toimitettavaan lämpösuojaa, ja anna laitteen jäähtyä. Pidä läide kaukana lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usean minuutin ajan käytön jälkeen.

TÄRKEÄÄ! Ulompi satiinimateriaali ei kestä lämpöä. Kuumaa laitetta ei saa asettaa tämän materiaalin päälle.

Puhdistus ja huolto

- pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen viereen.
- Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liikaa.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ST918PE / ST918PU
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας. ΚΑΤΑΛΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ <0,5 W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό. **ΠΡΟΟΧΗ!** Μην αγγίζετε τις καυτές πλάκες ή τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όσο είναι ακόμα ζεστά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενιστεί τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.
- Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη 1/0' για ενεργοποίηση.
- Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ισώματος. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισώματος, κοντά στη ρίζα.
- Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες ισώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν πριν να τα χτενίσετε.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί 1/0' και αποσυνδέστε τη.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυσώσει πριν την αποθήκευση

Ρυθμίσεις θερμότητας

Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Εκκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:
1 - 3 = 170 °C–180 °C
4 - 8 = 185 °C–205 °C
9 - 13 = 210 °C–235 °C

Advanced Ceramics™

Το σύστημα θέρμανσης Advanced Ceramics™ είναι ένα στοιχείο που αποτελείται από ένα συνδυασμό μεταλλικών και κεραμικών υλικών. Διαθέτει λεπτότερο σχέδιασμό, υψηλή πυκνότητα ισχύος και γρήγορο χρόνο απόκρισης και παρέχει καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για επιπλέον προστασία. Εάν η συσκευή παραμείνει σε αδράνεια για περισσότερα από 20 λεπτά συνεχώς, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το διάστημα, πατήστε απλώς το κουμπί 1/0' για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Αντιθερμικό κάλυμμα

Με τη συσκευή παρέχεται ένα αντιθερμικό κάλυμμα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυσώσει εντελώς. Τα φύλλα σε της συσκευή μακριά από τα παιδιά, καθώς παραμένει ζεστή για αρκετά ώρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το εξωτερικό σατέν ύφασμα δεν είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε αυτό το ύφασμα όταν είναι ζεστή.

Καθαρισμός & συντήρηση

- για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

MAGYAR
ST918PE / ST918PU
Először olvassa el a biztonsági utasításokat! FOGYASZTÁS KÉSZENLETI ÜZEMMÓBAN <0,5 W

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borításra ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fülre, arcra és nyakra. **FIGYELEM!** Ne érintse meg a forró fűtőlapokhoz vagy a készülék fémrészeihez, ha meleg.

HASZNÁLAT

- Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt, és kifestülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a hajformázás megkezdéséhez.
- Nyomja meg az 1/0' jelzéssel ellátott gombot a bekapcsoláshoz.
- A hőfokválasztó gomb elforgatásával válassza ki a hajvaszlás során alkalmazni kívánt hőmérsékletet. A jelzőfény a kiválasztott hőmérséklet eléréséig pirosan villog.
- Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a haját közelében.
- Tartsa szilárdan a haját az egyenesítőlapok között, és húzza le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől indulva a hajvégek felé.
- Szükség esetén ismételje ezt meg.
- Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átfésüli.
- Használat után a 1/0' gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozóból.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

Hőmérséklet-beállítások

Ha Önnek erősebb, vékonyzálu, szókített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagzálu haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasolt, hogy mindig végezzen egy tesztet az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtipushoz megfelelő hőmérséklet-beállítást használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt hatás eléréséig.

Az alábbiakban iránymutatást talál a hőmérséklet-beállításokra vonatkozóan:
1 - 3 = 170 °C–180 °C
4 - 8 = 185 °C–205 °C
9 - 13 = 210 °C–235 °C

Advanced Ceramics™

Az Advanced Ceramics™ fűtőrendszer fém és kerámia anyagok kombinációjából álló elem. Vékonysabb kialakítás, nagy teljesítménysűrűség és gyors válaszidd a hagyományos fűtési rendszerekhez képest jobb teljesítményt biztosít.

Automatikus kikapcsolás

A fokozott biztonság érdekében a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha a készülék 20 percnél tovább nincs használatban, automatikusan kikapcsol.Ha tovább szeretné használni a készüléket, egyszerűen nyomja meg az 1/0' gombot a bekapcsoláshoz.

Hővédő pólya

A készülék egy hővédő pólyával is elláták a formázás alatt és utáni használatához. A használat során ne helyezze a készüléket semmilyen hőérzékeny felületre, még a mellékelt hővédő pólya használatra során sem. Használat után kapcsolja ki a készüléket, egyszerűen nyomja meg az 1/0' gombot a bekapcsoláshoz.

Hővédő pólya A készülék egy hővédő pólyával is elláták a formázás alatt és utáni használatához. A használat során ne helyezze a készüléket semmilyen hőérzékeny felületre, még a mellékelt hővédő pólya használatra során sem. Használat után kapcsolja ki a készüléket, egyszerűen nyomja meg az 1/0' gombot a bekapcsoláshoz.

FONTOS! A kűlő szétárananyag nem hőálló, és a készülék tilos erre az anyagra helyezni forró állapotban.

Tisztítás és karbantartás

- ahy utnyrhać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwijń go luźno z boku.
- Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas używania urządzenia.
- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego.

POLSKI
ST918PE / ST918PU
Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA <0,5 W

UWAGA! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z oczami, uszami, twarzą i szyją. **OSTRZEŻENIE!** Nie dotykaj gorących płytek ani metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA

- Upewnij się, że włosy są suche i dokładnie rozczesane. Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
- Naciśnij przycisk oznaczony 1/0', aby uruchomić urządzenie.
- Przekręć pokrętko, aby wybrać odpowiednią temperaturę prostowania. Czerwona kontrolka będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie wybranej temperatury.
- Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi tuż przy nasadzie.
- Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi, przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po końcówki.
- Powtórz czynność, jeśli to konieczne.
- Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.
- Po użyciu wyłącz urządzenie przy użyciu przycisku 1/0' i odłącz je od gniazdka.
- Przed schowaniem urządzenie powinno wystygnąć.

Ustawienia temperatury

Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca się przeprowadzenie testu pierwszego użycia, aby upewnić się, że wybrano temperaturę odpowiednią do typu włosów. Zaczniń od najniższych ustawień i zwiększaj temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
1-3 = 170°С–180°С
4-8 = 185°С–205°С
9-13 = 210°С–235°С

Advanced Ceramics™ System nagrzewania Advanced Ceramics™ to element składający się z połączenia metalu i materiału ceramicznego. Dzięki cieńszej konstrukcji, dużej gęstości mocy i szybkemu czasowi reakcji system ten zapewnia lepszą wydajność w porównaniu z tradycyjnymi systemami nagrzewania.

Funkcja automatycznego wyłączania

Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Jeśli urządzenie będzie bezczynne przez ponad 20 minut, wyłącz się automatycznie. Aby po upływie tego czasu nadal używać urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk 1/0', aby ponownie włączyć zasilanie.

Termoodporne etui

Do zestawu dołączone jest termoodporne etui do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania urządzenia nie kładz go na powierzchni wrażliwej na ciepło, ani pokud používate teplu odolné pouzdro. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolného pouzdra a nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.

DŮLEŽITÉ! Vnější saténový materiál není teplu odolný a nevychladlý spotřebič by neměl být umístěn na tomto materiálu, zatímco je horký.

Čištění a údržba

pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle kroků níže:

- Podívejte se na pokyny k omytí.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být přilísť napnutý.
- Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.

ČESKY
ST918PE / ST918PU
Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny. SPOTŘEBA V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU <0,5 W

UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti očí, uší, obličje a krku. **VAROVÁNÍ!** Nedotýkejte se horkých ploten nebo kovových částí spotřebiče.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročešejte je, aby nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly připravené k úpravě.
- Pro zapnutí stiskněte tlačítko označené jako 1/0'.
- Otočením kolečka nastavte požadovanou teplotu pro narovnávání. Červený indikátor bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty.
- Část vlasů umistěte mezi žehlicí plotny blízko ke kořinkám.
- Držte vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte vlasy od kořínků ke konečkům.
- V případě potřeby opakujte.
- Před pročešáním nechte vlasy vychladnout.
- Po použití spotřebič tlačítkem 1/0' vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Před uložením nechte vychladnout.

Nastavení ohřevu

Pokud máte slabé, jemné, odfarbené nebo barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou teplotu. Při prvním použití se doporučuje vždy provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Niže naleznete průvodce nastavením teploty:
1-3 = 170 °C–180 °C
4-8 = 185 °C–205 °C
9-13 = 210 °C–235 °C

Advanced Ceramics™

Topný systém Advanced Ceramics™ je tvořen z kombinace kovových a keramických materiálů. Díky tenčí konstrukci, koncentrovanému výkonu a rychlé odezvě poskytuje lepší výkon ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Automatické vypnutí

Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí pro zvýšení bezpečnosti. Pokud je spotřebič nečinný déle než 20 minut, automaticky se vypne. Pokud chcete po uplynutí této doby pokračovat v používání spotřebiče, stisknutím tlačítka se symbolem 1/0' jednoduše znovu zapněte napájení.

Teplu odolné pouzdro

Součástí spotřebiče je i teplu odolné pouzdro, které můžete používat během nebo po úpravě vlasů. Zapnutý přístroj nepokládejte na povrch citlivý na teplo ani pokud používáte teplu odolné pouzdro. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Spotřebič okamžitě zabalte do teplu odolného pouzdra a nechte jej zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.

DŮLEŽITÉ! Vnější saténový materiál není teplu odolný a nevychladlý spotřebič by neměl být umístěn na tomto materiálu, zatímco je horký.

Čištění a údržba

- pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu, postupujte podle kroků níže:
- Podívejte se na pokyny k omytí.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš napnutý.
- Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.

РУССКИЙ
ST918PE / ST918PU
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ <0,5 W

ВНИМАНИЕ! Тщательно избегайте непосредственного контакта горячей поверхности прибора с кожей, в особенности это относится к глазам, ушам, лицу и шее. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!** Не прикасайтесь к горячим пластинам или нагретым металлическим частям прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Убедитесь, что волосы сухие и тщательно и аккуратно расчесаны, чтобы устранить спутанные пряди. Разделите волосы на пряди, подготовленные для укладки.
- Нажмите кнопку, обозначенную 1/0', чтобы включить прибор.
- Поворачивая регулятор температуры, выберите желаемую температуру для выпрямления волос. Красный индикатор продолжает мигать, пока не будет достигнута выбранная температура.
- Отделите прядь волос и поместите ее между выпрямляющими пластинами, близко к корням волос.
- Крепко удерживая волосы между выпрямляющими пластинами, скользите вниз по всей длине волос от корней до кончиков.
- Повторите эту процедуру необходимое количество раз.
- Подождите, пока волосы остынут, прежде чем расчесать их.
- После использования нажмите кнопку 1/0', чтобы выключить устройство, и отключите прибор от сети.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.

Регулировка температуры Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или осветленные волосы, используйте более холодный температурный режим. Для более густых волос используйте более горячий температурный режим. Рекомендуется протестировать прибор перед первоначальным использованием, чтобы выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос. Начните с низких температурных настроек и повышайте температуру, пока не будет достигнут нужный результат.

Далее вы найдете справочную информацию о температурных настройках прибора:
1-3 = 170 °C–180 °C
4-8 = 185 °C–205 °C
9-13 = 210 °C–235 °C

Advanced Ceramics™ Система нагрева Advanced Ceramics™ представляет собой элемент, сочетающий в себе металлические и керамические материалы. Благодаря более тонкой конструкции, высокой удельной мощности и быстрому времени отклика обеспечивается улучшенная производительность данной системы нагрева по сравнению с традиционными.

Автоматическое выключение Для обеспечения дополнительной безопасности в данном приборе предусмотрена функция автоматического выключения. Если включенный прибор не используется в течение 20 минут, он автоматически выключается.Если вы хотите продолжить использование прибора, просто нажмите кнопку 1/0', чтобы включить прибор еще раз.

Термостойкий коврик Прибор поставляется вместе с термостойким ковриком для использования во время и после укладки волос. Во время использования не кладите включенный прибор на поверхность, чувствительную к нагреванию, даже если вы используете термостойкий коврик. После использования выключите прибор и выдерните вилку из розетки. Затем немедленно оберните прибор имеющимся термостойким ковриком и дайте ему полностью остыть. Держите прибор вне пределов досягаемости детей, т.к. он будет оставаться горячим в течение нескольких минут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Внешний атласный материал не является термостойким, поэтому прибор нельзя класть на этот материал, пока он остается горячим.

Очистка и обслуживание чтобы прибор прослужил как можно дольше, следуйте приведенным ниже инструкциям:
• Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо этого сверните его свободными петлями и положите рядом с прибором.
• Не пользуйтесь прибором на значительном удалении от розетки.

Термостойкий коврик Прибор поставляется вместе с термостойким ковриком для использования во время и после укладки волос. Во время использования не кладите включенный прибор на поверхность, чувствительную к нагреванию, даже если вы используете термостойкий коврик. После использования выключите прибор и выдерните вилку из розетки. Затем немедленно оберните прибор имеющимся термостойким ковриком и дайте ему полностью остыть. Держите прибор вне пределов досягаемости детей, т.к. он будет оставаться горячим в течение нескольких минут.

Чистění и обслуживание