

RECTO



FR - MANUEL D'UTILISATION LISSEUR BOUCLEUR PRO CERAMIC

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant utilisation, lire attentivement la notice et respecter les recommandations. la conserver pour un usage ultérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ref 957202 - 110/240V - 50/60Hz - 45W CLASS II - Made in China

A Plaques céramiques - B Interrupteur marche/arrêt et contrôle de température - C Vermouillage des plaques

D Cordon rotatif - E Extremes froides (pour manipuler le fissuré sans se brûler)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs et dénudés avant utilisation.

• Déroulez complètement le câble sans tension.

• Appuyez de manière prolongée sur le bouton interrupteur pour ajuster la température. Il change alors de couleur selon la température souhaitée : vert à 120°C, bleu à 180°C et rouge à 230°C.

Temps recommandés pour les cheveux :

120°C (lumière verte)	Cheveux fins et/ou lissés
180°C (lumière bleue)	Cheveux moyens et/ou ondulés
230°C (lumière rouge)	Cheveux épais et/ou crépus

• Attendez 1 à 2 minutes que l'appareil atteigne sa température de fonctionnement.

• Divisez les cheveux en sections et travaillez une mèche à la fois, de la racine vers la pointe, en commençant par le pourtour du visage et la longueur des cheveux sans s'arrêter pour les lisser. Pour les boucler, placer la mèche dans l'appareil et effectuez une dévissade avec une aiguille ou de la pince pour dénuder le cheveu.

• Rincer les doigts à l'extreme de l'appareil pour faciliter la mise en place.

• Après une coiffure terminée, appuyez 3 secondes sur l'interrupteur marche/arrêt afin d'éteindre l'appareil.

• Débrancher.

• Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Ne pas utiliser l'appareil si l'appliance est au bord de la plaque et laisser refroidir.
• Utiliser un chiffon humide pour nettoyer les plaques et la boîtier.
• Attention : ne pas utiliser de détergents, de savants ou de produits d'entretien abrasifs. Ne pas plonger le fissuré.
• Bien sècher avant utilisation.

NIVES EN GARDE IMPORTANTES

Les mesures de sécurité suivantes doivent être appliquées pour réduire les risques d'électrocution, de blessure ou d'incendie. Il est important de lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser le produit et de les conserver pour référence future ou pour les remettre aux utilisateurs ultérieurs.

• ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil si l'appliance est au bord de la plaque et laisser refroidir.

• Ne pas utiliser l'appareil si la corde d'alimentation ou la prise est endommagée.

• Si l'appareil émet de façon inattendue ou semble mal fonctionner, couper l'alimentation, débrancher le secteur et attendre immédiatement. Contacter le service consommateur le plus proche pour obtenir de l'aide.

• Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ou d'un objet chaud.

• S'assurer que l'appareil est entièrement débranché.

• lors de l'utilisation, placer l'appareil sur une surface résistante à la chaleur, car celle-ci peut chauffer.

• Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un endroit où il est branché.

• lors de l'utilisation, éviter tout contact entre le fissuré et le poitrail, en particulier des cuisses, du visage et du cou.

• Plus largement, ne pas utiliser les plaques de l'appareil lorsqu'il est allumé ou juste après l'avoir utilisé, mais lorsque l'appareil est complètement refroidi.

• Ranger l'appareil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

• Cel l'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ne pas essayer de monter l'appareil sur la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer d'ajuster la température de la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer de recouvrir le fissuré avec une serviette, etc.

• toujours assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou de déformations de la plaque de cuisson.

• Couper l'interrupteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et débrancher le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Un appareil est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants et de la vue des enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, ou qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ne pas essayer de monter l'appareil sur la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer d'ajuster la température de la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer de recouvrir le fissuré avec une serviette, etc.

• toujours assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou de déformations de la plaque de cuisson.

• Couper l'interrupteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et débrancher le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Un appareil est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants et de la vue des enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, ou qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ne pas essayer de monter l'appareil sur la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer d'ajuster la température de la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer de recouvrir le fissuré avec une serviette, etc.

• toujours assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou de déformations de la plaque de cuisson.

• Couper l'interrupteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et débrancher le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Un appareil est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants et de la vue des enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, ou qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ne pas essayer de monter l'appareil sur la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer d'ajuster la température de la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer de recouvrir le fissuré avec une serviette, etc.

• toujours assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou de déformations de la plaque de cuisson.

• Couper l'interrupteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et débrancher le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Un appareil est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants et de la vue des enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, ou qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ne pas essayer de monter l'appareil sur la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer d'ajuster la température de la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer de recouvrir le fissuré avec une serviette, etc.

• toujours assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou de déformations de la plaque de cuisson.

• Couper l'interrupteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et débrancher le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Un appareil est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants et de la vue des enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, ou qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ne pas essayer de monter l'appareil sur la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer d'ajuster la température de la plaque de cuisson.

• Ne pas essayer de recouvrir le fissuré avec une serviette, etc.

• toujours assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou de déformations de la plaque de cuisson.

• Couper l'interrupteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et débrancher le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Un appareil est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants et de la vue des enfants.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissance, ou qui n'ont pas été placées sous surveillance ou qui ont reçu des consignes de la part de la personne assurant leur sécurité, afin d'utiliser le fissuré pour une utilisation courante de cause et sécurité.

• Ne pas utiliser l'appareil pour la préparation ou la conservation ou la purification de l'eau.

• Ne pas toucher un appareil tombé dans l'eau. Couper immédiatement le courant et débrancher l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil a été égaré ou endommagé, fat a son anomalie lors de l'utilisation ou si l'aient anormalement chaud.

• Ne pas essayer de démonter ou de réparer le fissuré.

• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.