



FR

- Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le: une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

Consignes de sécurité

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance; sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

S'il cable d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas!

Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged.

The power cord must be replaced by the manufacturer, its after-service service or similarly qualified persons in order to avoid danger.

Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 2000 m.

Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.

This appliance is intended for household use only.

It is not intended to be used in the following cases, which are not covered by the guarantee: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.

Always follow the cleaning instructions to clean your appliance;

Do not clean the appliance while hot.

Clean with a damp cloth or sponge.

Never immerse the appliance in water or any other liquid, or put it under running water.

WARNING: Risks of injuries if you do not use this appliance correctly.

WARNING: During and after use, do not touch the heating plate, subjected to residual heat.

Be sure to manipulate only the handle of the glass jug during evaporation of kennis hebben, op voorwaarde dat ze onder toeziicht van een volwassen staan.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden of die een gebrek aan ervaring en Kenntnis mangel, benutzen, sofen sie beaufsichtigt werden en in die sicere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die Gefahren verstehen.

Kinder solten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Die zugänglichen Oberflächen des Geräts können heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts.

Dies Gerät darf zum Betrieb nicht in einem Schrank gestellt werden.

Halte das Gerät mit einer Steckdose verbunden, stellen Sie bitte sicher, dass sein Strombedarf mit Ihrem Stromversorgungsvertrag übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist.

Nutzung des Gerätes nach dem Abstellen auf eine Temperatur unterhalb von 0°C ist verboten.

Gebruik niet de stekker uit de stopcontact.

Verwijder de stopcontact.

Gebruik niet de stopcontact.

<p

