

**FR**  
• Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

## Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000 m.
- Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique seulement.
- Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - Dans des coins de cuisines réservés au personnel, dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ; dans des fermes ; par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ; dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :
  - Débrancher l'appareil.
  - Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
  - Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
  - Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- AVERTISSEMENT :** après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, sourisso à une chaleur résiduelle.
- Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse verre pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- ⚠** \*La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être placé dans un placard lorsqu'il est utilisé.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation de votre installation correspond à celle de l'appareil et que la prise de courant comporte bien la terre.
- Toute défaillance du branchement annule la garantie.
- Débrancher l'appareil lors d'une absence prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser à un centre service agréé.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Le câble d'alimentation doit donc être à peu près en état et être adapté à une prise de courant de 16 ampères.
- Pour votre sécurité, n'utiliser que des accessoires et des pièces détachées adaptées à votre appareil.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser la verseuse dans un four à micro-ondes.
- Ne pas remettre l'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Tous les éléments sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

Participez à la protection de l'environnement !

• Votre appareil contient des matériaux valorisables ou recyclables. Confiez-le dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

**FR** Cet appareil, ses accessoires, et ses déchets, doivent être recyclés.

Points de collecte pour les déchets électroniques et les appareils électriques et électroniques (DEEE), exigé que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

\* Soin modèle

EN

Please read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time and retain them for future reference. In case of professional use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

## Safety Instructions

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger.
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 2000 m.
- Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.
- This appliance is intended for household use only.
- It is not intended to be used in the following cases, which are not covered by the guarantee:

staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.

- Always follow the cleaning instructions to clean your appliance;
- Unplug the appliance.
- Do not clean the appliance while hot.
- Clean with a damp cloth or sponge.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, or put it under running water.
- WARNING:** Risks of injuries if you do not use this appliance correctly.
- WARNING:** During and after use, do not touch the heating plate, subjected to residual heat.
- Be sure to manipulate only the handle of the glass jug during heating until it has completely cooled down.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.

This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have received instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should not use the appliance as a toy.
- \* The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- This appliance must not be placed in a closet when it is in use.**

Before plugging the appliance in, make sure that the power it uses corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.

Any error in the electrical connection will negate your guarantee.

Unplug the appliance during extended periods of absence.

Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.

Always keep the power cord clean and dry.

The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.

For your safety, only use the manufacturer's accessories and spare parts designed for your appliance.

Do not pull on the cord to unplug the appliance.

Do not fill the appliance with water if it is still hot.

All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any traces of use.

Environment protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), stipulates that used household appliances must not be disposed of in normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately to optimise the sorting and recycling of their parts and to reduce the impact on human health and the environment.

Depending on model

**NL**

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door voordat u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor latere raadpleging. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat.

## Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Laat het snoer vervangen door de fabrikant, klantenservice of gelijksoortig gekwalificeerd persoon om elk gevaar te vermijden.
- Uw apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis tot op een maximale hoogte van 2000 m.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.
- Dit apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het is niet bestemd voor gebruik in de volgende gevallen, deze vallen niet onder garantie:  
Kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere types van huisvesting.

• Volg altijd de schoonmaak-instructies om uw apparaat schoon te maken;

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

- Maak het apparaat niet schoon als het nog warm is.

- Maak schoon met een vochtige doek of spons.

- Dompel het apparaat nooit in water en plaats het nooit onder stromend water

• WAARSCHUWING: Risico op letsel als dit apparaat verkeerd wordt gebruikt.

• Kinderen sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

**⚠** \*Die zugänglichen Oberflächen des Geräts können heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts.

• Dieses Gerät darf zum Betrieb nicht in einen Schrank gestellt werden.

• Bewahren Sie das Gerät mit einer Steckdose verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass sein Stecker in Ihrem Stromversorgungsnetz überreinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.

• Jegliche Fehler beim elektrischen Anschluss setzen Ihre Garantie außer Kraft.

• Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht benutzt werden soll.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Reparaturwerkstatt.

• Alle Eingriffe, außer der Reinigung und der täglichen Wartung durch den Benutzer, müssen von einer autorisierten Reparaturwerkstatt vorgenommen werden.

• Das Netzteil darf niemals in der Nähe der heißen Teile Ihres Gerätes oder einer Wasserpumpe liegen oder diese berühren. Das Kabel darf nicht über schwache Kanten hängen.

• Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit nur Zubehör und Ersatzteile vom Hersteller, die für Ihr Gerät entwickelt sind.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu entfernen.

• Benutzen Sie die Kanne nicht in einem Mikrowellenofen.

• Füllen Sie kein Wasser in das Gerät, wenn es noch heiß ist.

• Alle Geräte unterliegen strengen Qualitätskontrollverfahren. Dazu gehören stichprobenartige Gebrauchstests, die etwaige Nutzungssprüche erklären würden.

• Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

**⚠** \*Tijdens de werking van het apparaat kan de temperatuur van de toegankelijke oppervlakken hoog oplopen. Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan.

• Plaats dit apparaat niet in een kast wanneer in werking.

• Voordat de stekker in het stopcontact steekt, zorg dat de spanning vermeld op het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw woning en dat het stopcontact goed is.

• Elke fout in de elektrische verbinding maakt uw garantie ongeldig.

• Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken.

• Gebruik het apparaat niet als deze niet juist werkt of beschadigd is. Als dit zich voordoet, neem contact op met een bevoegd servicecentrum.

• Laat elke tussenvloer, uitgezonderd de reiniging en dagelijks onderhoud van het apparaat, door een bevoegd servicecentrum.

• Leg het snoer nooit in de buurt van of rond het stopcontact.

• Voor de veiligheid, gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die specifiek voor het apparaat zijn ontworpen.

• Trek niet aan het snoer om het stopcontact uit het stopcontact te halen.

• Gebruik de schenktank niet in een magnetronoven.

• Vul het apparaat niet met water als het apparaat nog warm is.

• Alle apparaten zijn onderhevig aan strikte kwaliteitscontroleprocedures. Deze omvatten effectieve gebruikstesten op willekeurig geselecteerde apparaten. Het is mogelijk dat u sporen van gebruik op uw apparaat aantreft.

• De wegwerpverpakking moet worden gerecycled.

• De Europese Richtlijne 2012/19/EU over elektrische en elektronische apparaten (WEEE) vermeldt dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalkuil mogen worden meegegeven. Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden ingezoomd om het recyclen en herwinnen van de daarin gebruikte materialen te optimaliseren en potentieel schade voor de menselijke gezondheid in het milieu te voorkomen.

\* Afhankelijk van model

• Wees vriendelijk voor het milieu !

Lever het in bij de milieustichting in uw gemeente of bij onze technische dienst.

• De Europese Richtlijne 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) vermeldt dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale afvalkuil mogen worden meegegeven. Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden ingezoomd om het recyclen en herwinnen van de daarin gebruikte materialen te optimaliseren en potentieel schade voor de menselijke gezondheid in het milieu te voorkomen.

\* Afhankelijk van model

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e conservare per riferimento futuro. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per un uso non conforme alle istruzioni.

IT

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e conservare per riferimento futuro. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per un uso non conforme alle istruzioni.

## Norme di sicurezza

• Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

• **AVVERTENZA:** Rischio di ferite in caso di mala utilizzazione del dispositivo.

• **AVVERTENZA:** Despues de utilizarlo, no toque la placa de mantenimiento en caliente, ya que quedará calor residual.

• Durante el calentamiento y hasta que el aparato se enfrie por completo, toque únicamente el mango de la jarra de cristal.

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, siempre que sea bajo supervisión

o que hayan recibido instrucciones sobre la utilización del dispositivo en condiciones de seguridad y que entiendan bien los peligros que entraña. Los niños no han de encargarse de la limpieza ni del mantenimiento que ha de realizar el usuario a no ser que tengan 8 años como mínimo y que estén bajo la supervisión de un adulto.

• Questo apparecchio è destinato all'uso domestico ed esclusivamente a un'altitudine inferiore a 2000 m.

• Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.

• Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico.

• Non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambiti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto e altri ambienti analoghi.

• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.

