

Scholl

④ Première utilisation:

1. Enlever le socle de l'appareil à la base du manche.
2. Appuyer sur le capuchon pour ouvrir le compartiment à piles.
3. Insérer les 4 piles AA dans les directions indiquées sur le compartiment.
4. Refermer le capuchon.
5. Remettre le socle de l'appareil à la base du manche.

Utilisation régulière des Rouleaux Exfoliant et Extra Exfoliant contre les callosités sur les pieds :

1. Vérifiez que le rouleau est bien enfoncé dans l'appareil. Ne pas utiliser sans avoir fixé le rouleau.
2. Allumez/Eteignez l'appareil en appuyant sur ①. Utilisez ② pour passer à la vitesse de votre choix. Passez doucement le rouleau sur les callosités et continuez jusqu'à obtenir le niveau de douceur souhaitée. N'appuyez pas trop fort, sinon l'appareil s'arrêtera.
3. Eteignez l'appareil et vérifiez si vous avez obtenu la douceur désirée. Attention : ne passez pas sur la même zone plus de 3-4 secondes d'affilée. Arrêtez-vous en cas d'irritation ou d'inflammation de la peau.
4. Essayez ou rincez vos pieds afin d'éliminer les résidus de peaux mortes.
5. Séchez soigneusement vos pieds et appliquez une crème hydratante pour des pieds parfaitement doux.

Utilisation régulière du Rouleau Gommant contre la peau sèche des pieds et des jambes :

1. Vérifiez que le rouleau est bien enfoncé dans l'appareil. Ne pas utiliser sans avoir fixé le rouleau.
2. Allumez/Eteignez l'appareil en appuyant sur ①. Utilisez ② pour passer à la vitesse de votre choix. Passez doucement le rouleau sur vos pieds et vos jambes pour faire disparaître la peau morte progressivement. Continuez mais n'appuyez pas trop fort, sinon l'appareil s'arrêtera.
3. Attention : ne pas utiliser plus de 2 fois par semaine. Arrêtez-vous en cas de douleur ou d'inflammation de la peau.
4. Essayez ou rincez vos pieds afin d'éliminer les résidus de peaux mortes.
5. Séchez soigneusement vos pieds et appliquez une crème hydratante pour une peau à l'aspect visiblement plus jeune et éclatant.

Nettoyage après utilisation :

Cet appareil ne résiste pas à l'eau. Eteignez l'appareil avant de le nettoyer. Détachez et rincez le rouleau pour nettoyer la surface.

1. Retirez doucement le rouleau de l'appareil en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté. Rincez le rouleau sous le robinet.
2. Nettoyez le corps de la râpe avec un chiffon propre et humide.
3. Séchez le rouleau et la râpe avec un chiffon propre et sec.
4. Remettez en place le rouleau.

Remplacer le rouleau :

Remplacer le rouleau lorsque vous estimez que la râpe devient moins efficace. Suivez les indications ci-dessous en vous assurant que la râpe est bien éteinte. N'utilisez que les rouleaux de remplacement Scholl Velvet Smooth™ avec cette râpe électrique.

1. Retirez doucement le rouleau de l'appareil en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté.
2. Introduisez le rouleau neuf dans l'appareil en commençant par un côté, puis l'autre jusqu'à entendre un déclic.



Remplacer les piles:

Attention: ne mélangez pas des piles déjà utilisées et des neuves, ni des piles alcalines avec des piles classiques. N'utilisez pas de piles rechargeables, les piles utilisées doivent être recyclées.

1. Enlever le socle de l'appareil à la base du manche.
2. Appuyer sur le capuchon pour ouvrir le compartiment à piles et retirer les piles usagées.
3. Insérer les 4 piles AA dans les directions indiquées sur le compartiment.
4. Refermer le capuchon.
5. Remettre le socle de l'appareil à la base du manche.

Reckitt Benckiser France,
38 rue Victor Basch, CS 11018, 91305 Massy Cedex,
Tel. : +33(0)1 69 93 17 00

RB Belgium,
Researchdreef 20 Allée de la Recherche,
B-1070 Bruxelles/Brukselles
Tel. BE : +32 (0)2 456 99 61

RB Netherlands,
Siriusdreef 14, 2132 WT Hooftdorp
Tel. NL : +31 (0)23 558 45 00