

BALANCE CULINAIRE

Montage : Votre balance est livrée en 3 parties à assembler : le corps de la balance, le plateau et son socle.

Retirez les 2 vis situées sur le dessus du corps de la balance afin de les utiliser pour fixer le socle du plateau sur le corps de la balance.

Fixez le socle du plateau au corps de la balance avec les 2 vis précédemment citées.

Retirez la cale en carton située sous le socle du plateau.

Placez le plateau sur son socle.

Votre balance est prête à être utilisée.

Mode d'emploi : Avant toute pesée, ajustez l'aiguille de votre balance sur zéro (trait rouge) à l'aide de la molette située au dessus du cadran. Posez l'aliment sur le plateau. Son poids est indiqué par l'aiguille.

Fonction tare : Vous pouvez faire des pesées successives en ajustant l'aiguille sur zéro entre chaque pesée.

Entretien : Votre balance ne nécessite aucun entretien particulier. Pour son nettoyage, utiliser exclusivement une éponge et de l'eau savonneuse tiède.

Important : Ne pas plonger la balance dans l'eau. Ne pas mettre dans un lave-vaisselle ou dans un four à micro-ondes.