





**UZMANIBU:** Predižite tym je životost. Pristroj održavajuje u suhu.

- Tento pristroj sa nemie pouzivat' v blizkosti vani, spich, umyvadel ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
- Pri pouzivaní pristroja v kúpeľni, pristroj po použití odpojte z elektrickej siete, pretože blízkost vody môže predstavovať nebezpečenstvo a/je pripadne, že je pristroj vyzrušaný.
- Tento pristroj nesmú pouzivat' osoby (vrátane detí, ktoré majú zníženú fyzickú, senzoričnú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosť alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto pristroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby si boli istí, že sa v túmo pristrojom nehrajú.
- Pristroj je potrubný odpojč' z elektrickej siete: pred čistením a održubou, elektrickej siete, pretože blízkost vody môže predstavovať nebezpečenstvo a/je pripadne, že dôjde k prevádzkovému poruchám a keď ste ho prestali pouzívať.
- Pristroj nepouzívajte, ak je poškodény napájací kábel.
- Nepoužívajte ho do vody, ani ak by ste ho chceli očistiť.
- Nepouzívajte ho vlnými rukami.
- Pristroj nechytajte za tvrdý časť, ale za rukočiat.
- Pri odpaní z elektrickej siete netahajte za napájací kábel, ale za zástrčku.
- Nepouzívajte elektrickú predlžovaciu šnúru.
- Nechytajte ho dvojručne ani prostredkami.
- Nepouzívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.
- Pristroj nepouzívajte a obrabte sa na autorizovanú servisnú stredisko, ak: pristroj spadol, ak nepoužívate nefunguje.

## ZÁRUKA

Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa pristroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

**PRISPEJME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!**

-  Tento pristroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
-  Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak takéto miesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

**Tieto inštrukcie sú dostupné aj na našich webostránkach [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

<b>BG</b>	Прочетете указанията, преди да използвате уреда. За да работите възможно най-добре, предпазвайте от неправилна употреба.
-----------	--

## Машинака за подстригване

### СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на децствата нормативна уредба (Нисколтовата директива, директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).

- Проверете дали захранването на уреда отговора на електрическата им мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранцията.
- Инструкциите на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.

- **Машинаката за подстригване може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, а са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите.** С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почитстване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

- Ако захранваият кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиса за гаранционно обслужване или от лица със сходна квалификация.
- **ВНИМАНИЕ:** По този начин ще удължите живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява сух.



Не използвайте уреда в близост до вани, душ-кабини, мивки, басейни или други съдове с хвърляещи вода. Ако използвате уреда в банята, изключете го от мрежата веднага след употреба, защото близостта с вода може да предствалва опасност дори когато уредът не е включен.
- Уредът не е предназначен за бързо излизане от лица (включително от деца), чийто физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лично наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда.
- **Неработете с децата, за да се уверите, че не играят с уреда.**
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването: протр почиставне и вскакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като прочитате рубрика "с не".

- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден
- Не потапяйте и не мийте с вода дори при почистване.
- Не хвърчайте с мокри ръце.
- Не хвърчайте за корпуса, който се нагрява, за дръжката.
- Не дръпайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.
- Не използвайте абразивни или корозионни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниско от 0 °C и по-високо от 35 °C.
- Не използвайте уреда и се съхраняте с добрият сервисен център, в слу-чай че уредът е паднал или не работи нормално.

### ГАРАНЦИЯ

Този уред е предназначен само за домашна употреба.
Не е предназначен за професионални цели.
Гаранцията се обхватва при неправилна употреба.

**ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛИНАТА СРЕДА!**

-  Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предават на вторични суровини или да се рециклират.
-  Предплате го с специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервис, за да бъде преработен.

**Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

<b>RO</b>	Citii instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare necorespunzătoare.
-----------	---

## Mašinã de pãrul

### INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediul înconjurător, etc.).
- Verificați ca tensiunea instalatelor dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.
- Instalațea aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumneavoastră.

- Aparatul de tuns părul poate fi folosit de copii cu vârsta peste 3 ani sub supraveghere.

- Acest aparat poate fi supus de copiii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupraveheați.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.

- **ATENȚIONARE:** Păstrați aparatul într-un loc uscat

- Nu utilizați acest aparat în apropierea unor căzi de baie, căzi de duș, chiuvete sau a altor recipiente care conțin apă.

- Când utilizați aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare, pentru că apropierea de apă poate reprezenta un pericol chiar și când aparatul este oprit.

- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care acestea sunt supravegherate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandat supravegherea copiilor, pentru a vă asigură că acesta nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul trebuie scoasă din priză înainte de operare și curățare și întreținere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce ați terminat utilizarea acestuia.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat
- Nu scufundați aparatul în apă și nu-l treceți sub apă nici măcar pentru curățare.
- Nu întreți aparatul cu mâinile ude.
- Nu apucați corpul aparatului care este cald, ci mânerul acestuia.
- Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți de cablul de alimentare, ci apucați fișă.

- Nu utilizați un prelungitor electric.
- Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
- Nu utilizați aparatul la o temperatură sub 0°C și peste 35°C.
- Nu utilizați aparatul dumneavoastră și contactați un centru de servcie autorizat dacă: aparatul dumneavoastră a căzut, dacă acesta nu funcționează normal.

### GARANȚIE

Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale.

Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

### SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI

-  Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.
-  Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de servcie autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

**Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

<b>BS</b>	Pročitajte instrukcije prije upotrebe aparata, u cilju izbjegavanja svake moguće opasnosti od nepravilne upotrebe.
-----------	--

## Aparat za šišanje

### SIGURNOSNI SAVJETI

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).

- Provjerite da li napon vaše električne instalacije odgovara naponu vašeg aparata. Svaka greška prilikom priključivanja, može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.

- Instalacija aparata i njegova uporaba moraju u svakom slučaju biti sukladni s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.

- Aparat za šišanje smiju koristiti djeca stariose dobi od 3 godine pod nadzorom.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili detaljna uputstva kako da koriste aparat na siguran način i ako shvataju opasnosti do kojih bi moglo da dođe. Djeca ne smiju da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

- Ako je priključni vod oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.

- **Ako je kabl za napajanje oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.**



- **BUĐITE OPREZNI: Držite aparat na suhom.**

- Ne koristite aparat u blizini kada, tuševa, lavaboa i drugih prijemnih posuda koje sadrže vodu. Kad se aparat koristi u kupatilu, isključite ga iz mreže nakon upotrebe, jer blizina vode može predstavljati opasnost čak i kada je aparat isključen.
- Nije predviđeno da aparat koriste deca, hendikepirane osobe,kao ni lica koja nisu iskustvena ili mentalno sposobnija od strane osobe bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu koristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
- Aparat mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
- Ne koristiti ako je kabl oštećen.
- Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni prilikom čišćenja.
- Aparat mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
- Ne koristiti ako je kabl oštećen.
- Ne držite za kućište, koje je vruće, već za dršku.
- Ne isključujte iz mreže povlačenjem za učitnicu.
- Ne koristite električni produžni kabl.
- Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
- Ne koristite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.
- Ne koristite svoj uređaj i obrabite se ovlaštenom servisnom centru ako; je vaš uređaj doživio pad, ako ne funkcioniira normalno.

### GARANCIJA

Vaš aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u profesionalne svrhe. U slučaju neispravne upotrebe, garancija se poništava.

**ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE JE NA PRVOM MJESTU!**

-  Vaš aparat sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovo koristiti ili reciklirati.
-  Aparat odložite na lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.

**Ove instrukcije jsou k nahlédnutí také na našich stránkách [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

<b>HU</b>	Használat előtt olvassa el az utasításokat, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból adódó veszélyeket.
-----------	--

## Hajnyíró

### BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTÓ

- Az Ön biztonságá érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabványozásoknak (biztonsági, elektromágneses kompatibilitásra, környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
- Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatainak feszültsége megegyezik a készülék tápellátásával. Mindenképp kikérkezzen valamilyen javítástól kárment okozhat, amelyeket a garancia nem fed.
- Ugyanakkor a készülék beszerelése és használati eleget kell tyezzen az országában hatályos szabványoknak.

- Ez t a hajnyíró gépét 3 éves vagy annál idősebb gyermekek felügyelet alatt használhatják.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakorlati és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megismerték a velük járó veszélyeket. A gyerekek soha ne játszanak a készülékkel! A gyerekek felügyelet nélküli soha ne végezzenek takarítást vagy karbantartást a készüléken!

- Abban az esetben, ha a tápkábel meg van sérülve, ezt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának, vagy egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie, minden veszély elkerülése érdekében.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék száraz helyen tartolendő

Ne használja a készüléket fürdőszkő, zuhanyzó, mosdókagyló vagy egyéb víztároló mellett. Amikor fürdőszobában használja a készüléket, használja után azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt, mert a víz károsíthatja a készülék jelölt, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességei korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlati vagy ismeretekkel. Kívételt képeznek azok a személyek, akik egy biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használati utasításait.
- Ajánlott a gyerekek felügyelése, annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékek.



- Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt,működési rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
- Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
- Ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne a bortsánál (amely felmelegedhet), hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
- Arantálantáskor ne a kábelnél fogva, hanem a dugaszánál fogva húzza ki a készüléket.

- Ne használjon elektromos hosszabbítót.
- Ne használja a készüléket vagy más tápegységeket.
- Ne használja 0°C alatt vagy 35°C feletti hőmérséklet esetén.
- A következő esetekben ne használja a készüléket e vesegy fel a kapcsolattal egy hivatalos szervizközponttal: a készülék leseett, rendellenesen működik.

### GARANCIJA

A készülék kizárólag otthoni használata alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

### VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVEDELMBEN!

-  Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagra készül.
-  A megfelelő kezelést végezt, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.

**Ezen útmutatások weboldalunkon is elérhetők: [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

<b>HR</b>	Prigje uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih.
-----------	--

## Šišać za kosu

### SIGURNOSNI SAVJETI

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladn s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).

- Provjerite odgovora li napon vaše električne instalacije naponu vašeg uređaja. Svaka greška u priključivanju može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.

- Instalacija uređaja i njegova uporaba moraju u svakom slučaju biti sukladni s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.

- Uređaj smiju koristiti djeca dobi od 3 godine pod nadzorom.

- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca starosti 8 i više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili im se daju upute za rad s uređajem na siguran način te razumiju s time povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

- Ako je priključni vod oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.



- **BUĐITE OPREZNI: Čuvajte uređaj na suhom.**

- Ne rabite uređaj u blizini kada, tuševa, lavaboa i drugih prijemnih posuda koje sadržavaju vodu.
- Kad se uređaj koristi u kupatilu, isključite ga iz mreže nakon upotrebe, jer blizina vode može predstavljati opasnost čak i kad je uređaj isključen.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
- Uređaj mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju nepravilnog funkcioniranja, čim ste ga prestali rabiti.
- Ne rabiti ako je kabl oštećen.
- Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni kod čišćenja.
- Ne držite vlačnim rukama.
- Ne držite za kućište, koje je vruće, nego za ručku.
- Ne isključujte iz mreže povlačenjem za priključni vod, nego povlačenjem za utikač.
- Ne rabite elektrčni produžni priključni vod.
- Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
- Ne rabite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.
- Ne rabite svoj uređaj i obrabite se ovlaštenom servisnom centru ako; je vaš uređaj doživio pad, ako ne funkcioniira normalno.

### JAMSTVO

Vaš je uređaj namijenjen samo za uporabu u kućanstvu. On se nemže rabiti u profesionalne svrhe. U slučaju neispravne uporabe, jamstvo se poništava.

**ZASTITA OKOLIŠA NA PRVOM JE MJESTU!**

-  Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovno koristiti ili reciklirati.
-  Uređaj zbrinite na lokalno sabirno mjesto za otpad iz kućanstva.

**Ove upute dostupne su i na našoj web stranici [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

<b>SR</b>	Pročitajte uputstvo prije korištenja uređaja da biste spriječili sve opasnosti nastale zbog nepravilne upotrebe.
-----------	--

## Aparat za šišanje

### BEZBEDNOSNI SAVJETI

- U cilju Vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).

- Provjerite da li napon u Vašem domaćinstvu odgovara naponu aparata. Svaka greška kod priključivanja može da izazove nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.

- Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju da budu u skladu sa propisima koji važe u Vašoj zemlji.

- Aparat za šišanje smēju da koriste deca uzrasta od 3 godine pod nadzorom.

- Aparat mogu da koriste deca sa navršenih 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

- Ako je napajanje oštećen, mora ga zamieniti

kvalifikovana osoba u ovlaštenom servisu da bi se izbegla eventualna opasnost.



- **BUĐITE OPREZNI: držite aparat na suvom.**

- Ne koristite aparat u blizini kada, tuša i drugih izvora vode.
- Ako aparat koristite u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe, jer blizina vode može da predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.
- Nije predviđeno da aparat koriste deca, hendikepirane osobe,kao ni lica koja nisu iskustvena ili mentalno sposobnija od strane osobe bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu koristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
- Aparat mora biti isključen iz struje: pre čišćenja, ako aparat nepravilno funkcioniše i odmah nakon upotrebe.
- Ne koristite ako je kabl oštećen.
- Ne uranjajte niti stavljajte pod vodu, čak ni kod čišćenja.
- Aparat mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
- Prilikom isključivanja iz struje, ne vučite aparat za kabl, već za utikač.
- Ne koristite električni produžni kabl.
- Ne držite vlačnim rukama.
- Ne držite za kućište, koje je vruće, nego za dršku.
- Prilikom isključivanja iz struje, ne vučite aparat za kabl, već za utikač.
- Ne koristite električni produžni kabl.
- Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
- Ne koristite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.
- Ako je aparat pao ili ne funkcioniše propisno, ne koristite ga već odmah kontaktirajte ovlašćen servis.

### GARANCIJA

Vaš aparat namijenjen je samo za upotrebu u domćinstvu. On ne može da se koristi za profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

**ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE JE NA PRVOM MESTU!**

-  Vaš uređaj sadrži vredne materijale koji mogu ponovo da se koriste ili recikliraju.
-  Odložite otpad na lokalno mesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.

**Ove instrukcije nalaze se i na našoj web stranici [www.rowenta.co.rs](http://www.rowenta.co.rs)**

<b>ET</b>	Lugete gjithëjetid eedne sname kasutimit libë, et vëndta valesit kasutimit tulesnda vëndad oshuolukordi.
-----------	--

## Juukselöökur

### TURVANOUEDET

- Tee turvallisesti tagamiseksi vastab seade sellele kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpingesagedaste, Elektromagnetilise Ühendluse ja Keskkonnakaitse kohta käivade direktiivid).
- Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesel vooluvõrgu ühendamine võib seadme rikkuada ning sellisel vigastusel ei kä garantiit alla.

- Ärge kasutage seadet paljajalada ja seda kasutada koolkõlas kasutamisiirgiga kehtiva suadandusena.

- Vähemalt 3-aastased lapsed võivad kasutada juukseelõukuri täiskasvanu järelevalve all.

- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast või vähenenud füüsiliste, sensoorste või mentaalsete võimetega isikud, samuti isikud kelle puuduvad kogemused ja teadmised, juhul kui neid on seadme ohutu kasutamise osas eelnevalt juhendatud või koolitatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadet kasutada kogenud ja teadmised, juhul kui neid on seadme ohutu kasutamise osas eelnevalt juhendatud või koolitatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

- Kui toitejuhe on katki, tuleb oshuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügi- jaargse teenindusel või vastavalt kvalifikatsiooni omaval isikul vahetada.

- **ETTEVAATUST:** Seadme hoiukoht peab olema kuiv.