

MODE D'EMPLOI

Plancha
Electric 2 XD



Plancha
Electric 2 EXD



MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de marque Campingaz®, conçu afin de vous offrir la meilleure expérience de cuisson en toute simplicité et en toute convivialité avec vos proches.

Nous vous invitons à lire attentivement ce document avant sa mise en service et son utilisation, et de le conserver. Il est également disponible sur www.campingaz.com.

Cet appareil est conçu pour un usage privé ordinaire, et non pour un usage professionnel.

SOMMAIRE

1/	Descriptif technique.....	3
2/	Avertissements.....	4
3/	Pour votre sécurité.....	5
4/	Lieux d'utilisation.....	8
5/	Avant la mise en marche: Installation et branchement	8
6/	Utilisation.....	9
7/	Tableau des températures et temps de cuisson.....	10
8/	Nettoyage et entretien.....	11
9/	Stockage.....	13
10/	Accessoires.....	13
11/	Protection de l'environnement.....	13
12/	Déchets électriques et électroniques.....	14

1/ DESCRIPTIF TECHNIQUE

Puissance : 3400W

Appareil certifié IP24

Alimentation monophasée 230V

Surface de cuisson : 60x40cm

2 zones de cuisson indépendantes disposant chacune d'un bouton de réglage de température.

Commande des boutons de réglage par thermostat électronique et voyant de température.

Contacteur de sécurité en cas de surchauffe.

Plaque de cuisson en fonte émaillée.


Tasse amovible pour la récupération des graisses.

Avant de procéder au branchement de l'appareil, veuillez à contrôler les éléments suivants :

- La puissance de votre installation doit être suffisante au fonctionnement de l'appareil.
- Votre installation doit être conforme aux normes en vigueur (section des câbles, protections) et en bon état.
- La prise murale utilisée pour le branchement doit être pourvue de la terre.
- L'appareil doit être branché sur une prise 230-240V 50-60Hz de 15 à 20 Ampères.

2/ AVERTISSEMENTS

Lire attentivement toutes les instructions.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Eloigner les jeunes enfants.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lors de son utilisation.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique, ou analogue à celui-ci, et non intensif.
- L'appareil s'utilise en intérieur sous une hotte aspirante.
- L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Les surfaces peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation.
- L'appareil ne doit pas être déplacé lors de son fonctionnement.
- Le symbole  signifie « Attention : surface chaude ».

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des accidents.
- L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) , de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil avec du charbon de bois ou avec un combustible similaire.

3/ POUR VOTRE SÉCURITÉ

Avant de procéder au branchement de l'appareil, veuillez à contrôler les éléments suivants :

- Utiliser des gants protecteurs lors de manœuvres des éléments chauds.
- La puissance de votre installation doit être suffisante au fonctionnement de l'appareil.
- Votre installation doit être conforme aux normes en vigueur (section des câbles, protections) et en bon état.
- L'appareil doit être branché sur une prise 230-240V 50-60Hz de 15 à 20 Ampères.

- En cas d'utilisation d'un prolongateur, il doit impérativement être déroulé en entier pour éviter toute surchauffe du câble.
- Toujours brancher et débrancher le cordon électrique lorsque le réglage des boutons de commande sur la position arrêt « O ».
- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas les manipuler avec des mains humides.
- Ne pas laisser pendre le cordon du bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas mettre l'appareil et son cordon sur ou près d'une surface pouvant devenir chaude (plaque électrique, brûleur à gaz, four...).
- Placer l'appareil sur une surface stable et sèche, légèrement éloigné du bord et à plus de 20cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur.
- Si une rallonge électrique doit être utilisée : elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée. Prendre les précautions nécessaires pour que personne ne s'entrave dedans.
- Attention : Ne pas intercaler de feuille d'aluminium ou tout autre matériau ou objet entre la plaque et le bâti (zone de ventilation).
- Ne pas obstruer les trous de ventilation de la tôle de fond sous le bâti.
- Ne pas obstruer les ouïes de ventilation du châssis.
- Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Ne pas manipuler l'appareil lorsqu'il est chaud.

- L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet d'eau haute ou basse pression.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger à l'abri dans un endroit sec.
- Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine pour ranger l'appareil.
- En cas de panne, l'examen et la réparation doivent être réalisés par le service après-vente agréé du fabricant.
- Toutes opérations de maintenance doivent être réalisées par le service après-vente agréé du fabricant.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne pas modifier l'appareil : toute modification peut se révéler dangereuse.
- Ne pas déposer et ne pas utiliser de matière plastique sur la zone de cuisson.
- Ne pas laisser votre surface de cuisson en fonctionnement sans aliments à cuire, en dehors de la préchauffe de la plaque.
- Ne jamais déposer d'objets métalliques sur la surface tels que couteaux, fourchettes et cuillères lors du fonctionnement de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le cordon. Ne pas mettre l'appareil au lave-vaisselle (sauf récupérateur de graisses).
- Ne jamais utiliser l'appareil comme moyen de chauffage.

4/ LIEUX D'UTILISATION

- L'appareil s'utilise en intérieur sous une hotte aspirante.
- L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur.

Placer l'appareil sur une surface plane et rigide. Pour le bon fonctionnement de l'appareil il doit être posé sur un support horizontal.

Ne pas l'utiliser sur un support sensible à la chaleur. Choisir une surface facile d'entretien sur laquelle on posera l'appareil à une distance minimum de 20cm de toute paroi pour atténuer le rayonnement de la plaque.

5/ AVANT LA MISE EN MARCHÉ: INSTALLATION ET BRANCHEMENT

Brancher l'appareil à la source électrique appropriée la plus proche (voir paragraphe 3 « Pour votre sécurité »).

Attention, lorsque vous branchez l'appareil, il s'allume automatiquement.

Après utilisation, tourner les volants de contrôle sur O et débrancher l'appareil.

Attention, la manipulation de la tasse de récupération des graisses ne doit se faire qu'à froid.

6/ UTILISATION

Attention : en fonctionnement ne pas toucher la zone de chauffe, risques de brûlures.

La position « arrêt » est repérée par le chiffre « 0 ».

La position « MAX » correspond à la température de cuisson la plus élevée.

Première utilisation : nettoyer la plaque avec de l'eau savonneuse et rincer à l'eau, puis faire fonctionner votre plancha à vide pendant 15 minutes. Une légère odeur peut alors se dégager durant quelques instants.

Préchauffage : nous vous recommandons une préchauffe de la plaque durant 15 minutes environ afin d'optimiser la qualité de cuisson.

Cuisson : tourner le ou les volants pour sélectionner la température souhaitée sur chaque demi-surface de la plaque. Le voyant de chauffe reste allumé jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. La chauffe fonctionne ensuite de manière cyclique pour maintenir la température sélectionnée.

Si besoin, badigeonner la plaque avec de l'huile à l'aide d'un pinceau.

Disposer les aliments et réaliser la cuisson à votre convenance. Il est possible de réduire la température afin de maintenir les aliments au chaud.

Lors de la cuisson :

- Ne pas laisser d'ustensiles de cuisine en contact avec la plaque tels que couverts, ustensiles en bois ou plastique.

Attention, la manipulation de la tasse de récupération des graisses ne doit se faire qu'à froid.

7/ TABLEAU DES TEMPÉRATURES ET TEMPS DE CUISSON

- Retrouvez le tableau des temps et températures de cuisson sur notre site internet : www.campingaz.com.
- Ce tableau vous permettra de savoir quelle température choisir selon vos types d'aliments (bœuf, poulet, poissons, légumes...) et pour quelle durée afin de maîtriser vos cuissons.

En manque d'inspiration ? Retrouvez toutes les recettes Campingaz® sur le site internet Campingaz.com/FR dans l'onglet recettes.

8/ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La plaque de votre appareil n'est pas amovible.

Afin de maintenir votre appareil en parfait état de fonctionnement, il est recommandé de le nettoyer après chaque utilisation. Nettoyer également périodiquement les parois et le fronton de votre appareil à l'aide d'une éponge additionnée de produit vaisselle. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Important : Toujours préalablement débrancher l'appareil avant nettoyage.

Nos conseils pour le nettoyage de votre appareil :

La façon la plus efficace et la plus facile de nettoyer la plaque est de le faire lorsqu'elle est encore tiède après utilisation. Il est aussi possible de la faire légèrement et faiblement chauffer pendant quelques minutes.

Commencer par vider la tasse de récupération des résidus si celle-ci est remplie, puis la remettre en place.

Grâce à la qualité des revêtements de nos planchas, le nettoyage de la plaque est simple et rapide.

Il suffit de verser un peu d'eau à température ambiante ou du vinaigre blanc sur votre plaque encore tiède. Le fait que l'eau boue sur la plaque va faire décoller les résidus et graisses, ce qui facilite la suite de l'opération de nettoyage. Il suffit ensuite de diriger les résidus et reste de gras vers la tasse de récupération des graisses à l'aide d'une spatule. Surveiller le niveau de la tasse de récupération tout au long du process

de nettoyage pour prévenir son débordement. L'ajout d'autres liquides de nettoyage (eau, vinaigre, etc...) peut considérablement accélérer le remplissage du récupérateur de graisse.

Vider le récupérateur et le remettre en place si nécessaire. Il est recommandé de le vider après chaque utilisation, et de le passer au lave-vaisselle si possible.

Terminer le nettoyage en lavant la plaque avec une éponge et du produit de vaisselle, rincer à l'eau claire, sécher la plaque.

Attention:

Ne pas utiliser de glaçons sur la plaque encore chaude car le choc thermique risquerait d'abimer l'émaillage de la surface. Nous vous conseillons également de ne pas utiliser de papier essuie-tout ou d'éponge abrasive : étant donné leur forte agressivité pour la peinture, ils peuvent les rayer, laisser des traces, voire endommager les marquages. Un chiffon doux en microfibre est tout aussi efficace et évite les dommages.

9/ STOCKAGE

- Il est fortement conseillé d'entreposer votre appareil à l'abri des intempéries après avoir débranché l'alimentation électrique.
- En cas de durée prolongée sans utilisation, il est fortement recommandé d'entreposer l'appareil dans un endroit sec et abrité (ex : garage).
- Le carton d'emballage peut être conservé pour le stockage.

Dans tous les cas, conserver le mode d'emploi et attendre le refroidissement complet de l'appareil avant de le ranger.

10/ ACCESSOIRES

ADG (Campingaz®) recommande l'utilisation systématique de ses planchas avec des accessoires et pièces de rechange de la marque Campingaz®. ADG (Campingaz®) décline toute responsabilité en cas de dommages ou de mauvais fonctionnement survenant du fait de l'utilisation d'accessoires et/ou de pièces de rechange de marque différente.

11/ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pensez à la protection de l'environnement ! Votre appareil contient des matériaux qui peuvent être récupérés ou recyclés.

Remettez-le au service collecte des déchets de votre commune et triez les matériaux d'emballage.

12/ DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole signifie que le système électrique de l'appareil fait l'objet d'une collecte sélective. Au terme de sa durée de vie, le système électrique de l'appareil doit être correctement mis au rebut. La plancha électrique ne doit pas être mise avec les déchets municipaux non triés. La collecte sélective de ces déchets favorisera la réutilisation, le recyclage ou autres formes de revalorisation des matériaux recyclables contenus dans ces déchets. Déposer la plancha électrique dans un centre de revalorisation des déchets prévu à cet effet (déchetterie). Renseignez vous auprès des autorités locales. Ne pas jeter dans la nature, ne pas incinérer : la présence de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut être nuisible à l'environnement, et avoir des effets potentiels sur la santé humaine.

Maintenant que vous avez pris connaissance du mode d'emploi, c'est parti, vous pouvez commencer à cuisiner et profiter de votre plancha en toute sécurité.



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



