

CONSIGNES DE SECURITE

PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Les dessins explicatifs sont imprimes sur la boite d'emballage du produit.
- Utilisation, entretien, nettoyage et installation du produit; pour votre securite, merc de vous referer aux differents paragraphe de cette notice ou aux pictogrammes correspondants.
- Cet appareil est uniquement destine à un usage domestique.
- Il n'a pas été conçu pour être utilise dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:

- Dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- Dans les fermes;

- Pour les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

- Dans les environnements de type chambres d'hôtes.

- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu être bénéficié, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne doivent pas jouer avec l'appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.

• La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

• Enlever tous les embalages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

• Détourler entièrement le cordon.

• Si une ligne électrique est utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avoir de prise de terre incorporée.

• Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.

• Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.

• Cet appareil est mis à la terre pour assurer un fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

• Produit avec cordon amovible : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.

• Produit avec cordon fixe. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Cet appareil ne doit pas être immergé.

• N'importe quel liquide ou gaz dans l'eau peut plonger l'appareil dans l'eau.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

• Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

• Pour les appareils avec pierre:

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

Ne pas éteindre l'appareil du côté où sont rangées les préparations nécessaires afin de ne pas gâcher l'ensemble de la préparation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

• FAIRE ATTENTION

- S'assurer que toutes les parties de l'appareil sont parfaitement sèches et propres avant d'utiliser. Ne pas utiliser un système de vaporisation particulièrement sensible, comme le gaz, nos conseils aux propriétaires d'oeufs de dinde ou de canard.

- Vérifier que la pierre fournit directement sur un support fixe (table en verre, nappe, meuble ver...) ou sur un support en bois.

- Ne pas immerger la pierre dans l'eau pour le nettoyage.

Utiliser un chiffon sec pour le sécher pour le faire émerger de l'eau ou une plaque électrique.

- Produits avec plaques revêtues, vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.

• Afin de préserver l'appareil, ne pas le débrancher de la prise de courant.

• Pour les appareils avec pierre :

- Précaution pour le nettoyage de la pierre :

Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.

Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.

Evitez les détergents.

Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.

Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

