

ECLAIRAGE LED DIRECTIONNELLES POUR VÉLO. SIGNALEZ-VOUS AVEC CE PACK LED DIRECTIONNELLES ET SA



Barre de LED directionnelles avec système de fixation tubulaire à placer sous la selle de votre vélo.

Ce système de signalisation LED est doté de 3 modes :

- Flèche Gauche pour annoncer un virage à gauche.
- Flèche Droite pour annoncer un virage à droite
- SOS (Barre LED centrale rouge) pour annoncer votre position ou un éventuel problème.

Doté d'une télécommande se fixant sur votre guidon, vous contrôlez les signaux lumineux en toute sécurité lors de vos déplacements à vélo.

Annoncez votre position & votre direction



ECLAIRAGE LED DIRECTIONNELLES POUR VÉLO.



Caracteristiques

Caractéristiques : Résistant à l'eau

Collection : Urban Moov

Compatibilité : Universel

Contenu : Télécommande + câble micro USB

Type de pile/batterie : Barre de LEDs : Batterie Lithium-Ion 800mAh /

Télécommande : 1 Pile CR2025 3V (fournie)

Contenu de la boîte

- 1 lampe LED
- 1 télécommande avec 1 pile CR2025
- 1 notice d'utilisation

Couleur : Noir

Colisage : 3

Garantie : 2 an(s)

