

PT

COMO SUBSTITUIR A BATERIA:

PASSO 1: Remova o controlo remoto bluetooth da vara de selfie.

PASSO 2: Remova a tampa da caixa de bateria.

PASSO 3: Mude a bateria com outra da mesma especificação.

PASSO 4: Feche a tampa da caixa de bateria.

PASSO 5: Coloque o controlo remoto novamente na vara de selfie.

Importante:
Mantenha baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.
Se o compartimento da bateria não fechar bem, deixe de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
Se achar que baterias possam ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer cavidade corporal, procure ajuda médica de imediato.

EMPARELHAMENTO E UTILIZAÇÃO DO COMANDO BLUETOOTH

Retire o comando Bluetooth da sua localização na vara de selfie e ative o Bluetooth no seu smartphone.
Pressione o botão no comando Bluetooth durante 3 segundos para o ligar. O LED fica intermitente em cor branca, indicando que a função Bluetooth está ativada.

CARACTERÍSTICAS:

Comando Bluetooth – funciona com uma pilha CR1620 (incluída)
Alcance: 10 metros
Altura dobrado: 29,5cm
Altura máx.: 100cm
Largura máx. da mandíbula: 9 cm

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

Sobre o controlo remoto: Este produto contém uma bateria tipo moeda / botão. Se a bateria tipo moeda / botão for ingerida, a mesma pode causar queimaduras internas graves e apenas 2 horas e pode conduzir à morte.

Corrente contínua
Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.

DE

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Stap 1: Verwijder de bluetooth-afstandsbediening uit de Selfie-Stick.

Stap 2: Verwijder de afdekkap van de batterijfach.

Stap 3: Vervang de batterij met de specifieke batterij.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

KOPPLUNG UND VERWENDUNG DER BLUETOOTH-FERNBEDIENUNG

Nehmen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick und aktivieren Sie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
Drücken Sie auf den Knopf der Bluetooth-Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um diese einzuschalten. Wenn die LED-Leuchte weiß blinkt, ist die Bluetooth-Funktion aktiviert.

EIGENSCHAFTEN

Die Bluetooth-Fernbedienung funktioniert mit einer CR1620-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

DEUTSCH

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

DE

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Verwijder de bluetooth-afstandsbediening uit de Selfie-Stick.

Step 2: Verwijder de afdekkap van de batterijfach.

Step 3: Vervang de batterij met de specifieke batterij.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

DE

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

ДЕ

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet in de nabijheid van deze uitrinstungen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BLUETOOTH SELFIE-STICK

Perche à selfie Bluetooth®

BG

КАК ДА ПОДМЕНЯТЕ БАТЕРИЯТА

Сътвърдява се на покупка, благодарим за доверието към T'nB.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШАТА ПОКУПКА, БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО КЪМ T'NB.

DE

SO TAUSCHEN SIE DIE BATTERIE AUS:

HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN?

Step 1: Entfernen Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus dem Selfie-Stick.

Step 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 3: Tauschen Sie die Batterie mit derselben Spezifikation aus.

Step 4: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Step 5: Setzen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder in den Selfie-Stick ein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.

Wichtig!
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Zuhalten Kontakt auf elektrische Utristungen moet