

## BG - УПОТРЕБА

Първият 4-цифрен код е „0000“.

### За да персонализирате този код:

- Отворете катинара.
- Завъртете колелцето по посока на часовниковата стрелка (следвайки посоката на стрелката).
- Въведете 4-цифрена комбинация по ваш избор..
- Завъртете колелцето обратно на часовниковата стрелка, за да потвърдите тази комбинация.
- Затворете катинара, след което променете поне един номер, за да блокирате катинара.

**За да отключите ключалката, въведете предварително потвърдената комбинация, след което издърпайте главата.**

## RO - UTILIZARE

Primul cod de 4 cifre este „0000“.

### Pentru personalizarea codului:

- Deschideți lacătul.
- Rotiți roțița în sensul acelor de ceasornic (în sensul indicat de săgeată).
- Introduceți combinația din 4 cifre aleasă de dumneavoastră.
- Acum rotiți roțița în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a valida combinația.
- Închideți lacătul la loc, apoi modificați cel puțin o cifră pentru a-l bloca.

**Pentru a deschide sistemul antifurt, introduceți combinația validată anterior apoi trageți de capul acestuia.**

**T'nB** t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence



## ANTIVOL À CODE

### Code lock

### Instructions

Mode d'emploi / Istrucciones / Instruções

UMCODELOCK

## FR - UTILISATION

Le premier code à 4 chiffres est « 0000 ».

### Pour personnaliser ce code :

- Ouvrez le cadenas.
- Tournez la mollette dans le sens des aiguilles d'une montre (en suivant le sens de la flèche).
- Entrez la combinaison à 4 chiffres de votre choix.
- Retournez la mollette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour valider cette combinaison.
- Refermez le cadenas, puis modifiez au moins un chiffre pour bloquer le cadenas.

**Pour déverrouiller l'antivol, entrez la combinaison préalablement validée puis tirez la tête de celui-ci.**

## EN - USE

---

The first 4-digit code is "0000".

### To choose your own code:

- Open the lock.
- Turn the wheel clockwise (in the direction of the arrow).
- Enter the 4-digit code of your choice.
- Turn the wheel anticlockwise to confirm this combination.
- Reclose the lock, then change at least one digit to block the lock.

To unlock the safety lock, enter the combination you validated then pull the head of the lock.

## DE - GEBRAUCH

---

Der erste vierstellige Code ist „0000“.

### Um diesen Code zu personalisieren:

- Öffnen Sie das Vorhängeschloss.
- Drehen Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn (in Pfeilrichtung).
- Geben Sie eine beliebige fünfstellige Kombination ein.
- Drehen Sie das Rädchen gegen den Uhrzeigersinn, um die Kombination zu bestätigen.
- Schließen Sie das Schloss und ändern Sie dann mindestens eine Ziffer, um das Schloss zu sperren.

Um das Schloss zu entsperren, geben Sie die zuvor bestätigte Kombination ein und ziehen Sie den Kopf des Schlosses heraus.

## PT - UTILIZAÇÃO

---

O primeiro código de 4 números é "0000".

### Para personalizar este código:

- Abra o cadeado.
- Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio (seguindo a direção da seta).
- Insira a combinação de 4 números pretendida.
- Rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para validar esta combinação.
- Feche o cadeado e, seguidamente, altere pelo menos um número para bloquear o cadeado.

Para desbloquear o cadeado, insira a combinação previamente validada e puxe a cabeça do mesmo.

## IT - UTILIZZO

---

Il primo codice a 4 cifre è "0000".

### Per personalizzare questo codice:

- Apri il lucchetto.
- Ruota la griglia in senso orario (seguendo la direzione della freccia).
- Immetti la combinazione di 4 cifre desiderata.
- Ruota la manopola in senso antiorario per convalidare questa combinazione.
- Richiudi il lucchetto, quindi modificare almeno un numero per bloccare il lucchetto.

Per sbloccare il lucchetto, inserire la combinazione precedentemente convalidata, quindi tirarne la testa.

## ES - FUNCIONAMIENTO

---

El primer código de 4 números es «0000».

### Para personalizar el código:

- Abra el candado.
- Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj (como indica la flecha).
- Introduzca la combinación de 4 números que desee.
- Vuelva a girar la rueda en el sentido inverso a las agujas del reloj para validar este código.
- Cierre el candado y modifique al menos un número para bloquear el candado.

Para desbloquear el candado, introduzca el código validado previamente y tire.

## NL- WERKWIJZE

---

De eerste 4-cijferige code is «0000».

### Om deze code te wijzigen:

- Open het slot.
- Draai de knop met de wijzers van de klok mee (in de richting van de pijl).
- Voer de 4-cijferige combinatie van uw keuze in.
- Draai de draaiknop tegen de klok in om deze combinatie te bevestigen.
- Sluit het slot en verander vervolgens ten minste één cijfer om het slot te vergrendelen.

Om het slot te ontgrendelen, voert u de eerder bevestigde combinatie in en trekt u vervolgens aan de kop van het slot.