

Informations relatives à la sécurité pour une roulette pour lave vaisselle

1. Informations de sécurité :

1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité** : Assurez-vous que la roulette est adaptée à la marque et au modèle de votre lave-vaisselle (Bosch, Whirlpool, Beko, etc.). Une roulette non compatible pourrait se détacher ou bloquer le panier pendant l'utilisation.
- **Contrôle de l'état de la pièce** : Avant l'installation, vérifiez que la roulette ne présente ni fissures, ni défauts de fabrication, ni déformations.

2. Installation de la roulette :

- **Débrancher l'appareil** : Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle pour éviter tout risque lié à l'eau ou à l'électricité.
- **Utilisation des outils appropriés** : La plupart des roulettes se clipsent sans outils, mais certains modèles peuvent nécessiter un tournevis pour retirer une pièce de retenue.
- **Fixation correcte** : Assurez-vous que la roulette est bien enclenchée sur l'axe du panier. Un mauvais montage peut entraîner son détachement pendant le lavage.

3. Vérification de l'installation :

- **Test du déplacement** : Faites rouler le panier à vide pour vous assurer que la roulette est bien fixée, qu'elle tourne librement et que le panier se déplace sans accroc.
- **Inspection visuelle** : Vérifiez que toutes les roulettes sont bien en place, au même niveau, et solidement attachées.

4. Entretien de sécurité :

- **Nettoyage régulier** : Enlevez les résidus alimentaires, calcaire ou débris coincés autour de la roulette pour éviter l'usure prématurée ou le blocage.
- **Contrôle périodique** : Vérifiez régulièrement que les roulettes ne sont pas usées, cassées ou déboîtées, surtout en cas de résistance au déplacement du panier.

2. Guide d'utilisation :

1. Installation :

- **Retirer l'ancienne roulette** (si remplacement) :
 - Déclipser délicatement la roulette endommagée.
 - Nettoyer l'axe si nécessaire.
 - **Installer la nouvelle roulette** :
 - Aligner correctement la roulette avec son axe ou son logement.

- Clipsez-la fermement jusqu'à entendre un "clic", sans forcer.

2. Vérification post-installation :

- **Essai de roulage** : Faites coulisser le panier plusieurs fois pour vérifier la fluidité et la stabilité.
- **Contrôle à pleine charge** : Testez également le déplacement du panier une fois chargé de vaisselle.

3. Entretien :

- **Nettoyage** : Passez un chiffon humide ou une brosse douce pour retirer les dépôts. Évitez les produits abrasifs.
 - **Détartrage préventif** : Utilisez régulièrement un produit anti-calcaire compatible avec les lave-vaisselle pour préserver les roulettes.
-

3. Caractéristiques supplémentaires :

• Matériaux :

- Plastique renforcé haute température (polypropylène ou ABS)
- Axe en inox ou plastique moulé

• Dimensions :

- Diamètre courant : 20 à 25 mm
- Type d'axe : clipsable, à glissière ou à visser (selon le modèle)

• Position :

- Roulette pour panier supérieur
 - Roulette pour panier inférieur
-

4. Points d'attention :

- **Ne jamais forcer lors du montage** : Un montage sous pression peut casser le clip ou endommager le panier.
- **Remplacer en cas d'usure** : Si la roulette ne tourne plus correctement, présente des à-coups ou du jeu, remplacez-la immédiatement.
- **Vérifier toutes les roulettes** : Si une roulette est cassée, les autres peuvent aussi être fragilisées. Un remplacement en série est parfois recommandé.
- **Surveiller les signes de frottement** : Des traces au fond de la cuve ou un panier difficile à sortir peuvent indiquer une roulette défectueuse.

