

Informations relatives à la sécurité pour un guide de rail pour lave-vaisselle

1. Informations de sécurité :

1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité :**

Assurez-vous que le guide de rail correspond bien au modèle et à la marque de votre lave-vaisselle. Un guide non adapté peut entraîner un mauvais fonctionnement ou endommager le tiroir.

- **Inspection visuelle :**

Contrôlez que le guide ne présente ni fissure, ni déformation, ni rouille. Un guide endommagé peut provoquer des blocages ou une usure prématurée.

2. Installation :

- **Débrancher l'appareil :**

Bien que non électrique, il est conseillé de débrancher le lave-vaisselle avant toute manipulation pour éviter tout accident.

- **Manipulation prudente :**

Manipulez les guides avec soin pour éviter de plier ou casser les parties métalliques ou plastiques.

- **Respect des fixations :**

Installez le guide en respectant les points de fixation d'origine pour garantir un bon maintien.

3. Vérification post-installation :

- **Test de coulissement :**

Faites coulisser le panier sur les rails pour vérifier la fluidité du mouvement et l'absence de blocage.

- **Contrôle de stabilité :**

Assurez-vous que le panier reste bien aligné et ne se déporte pas lors du déplacement.

4. Entretien de sécurité :

- **Nettoyage régulier :**

Nettoyez les rails et guides pour éviter l'accumulation de résidus alimentaires ou calcaire qui peuvent gêner le glissement.

- **Vérification périodique :**

Inspectez les guides tous les 6 mois afin de détecter toute usure ou déformation.

2. Guide d'utilisation :

1. Fonction :

- Le guide de rail permet au panier du lave-vaisselle de coulisser facilement pour faciliter le chargement et déchargement de la vaisselle.

2. Installation correcte :

- Montez les guides selon les repères et vis ou clips d'origine.
- Vérifiez que les roues ou galets des paniers sont en bon état et compatibles avec les rails.
- Assurez-vous que le rail est bien fixé pour éviter tout désalignement.

3. En cas de dysfonctionnement :

- Si le panier bloque ou déraille, vérifiez que le guide n'est pas tordu ou encrassé.
- Remplacez les galets usés pour un coulisserment optimal.

3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Matériau :** Acier inoxydable ou plastique renforcé pour résistance à l'humidité et à la corrosion.
- **Dimensions :** Varient selon modèle, généralement en plusieurs longueurs (entre 30 cm et 60 cm).
- **Compatibilité :** Spécifique à la marque et au modèle du lave-vaisselle (Bosch, Whirlpool, Electrolux, etc.).
- **Fixation :** Vis ou clips d'origine, parfois avec des éléments de fixation supplémentaires.

4. Points d'attention :

- **Ne pas forcer le panier :**
Forcer le panier sur un guide mal installé peut endommager le rail ou le panier.
- **Vérifier l'état des galets :**
Galets cassés ou usés doivent être remplacés pour éviter d'abîmer les rails.
- **Nettoyer régulièrement :**
Éviter l'accumulation de calcaire ou résidus qui gênent le coulisserment.
