

Informations relatives à la sécurité pour Pied Réglable pour Lave-Vaisselle

1. Informations de sécurité :

1.1 Avant utilisation :

• **Vérification de la compatibilité** : Assurez-vous que le pied réglable est compatible avec le modèle de votre lave-vaisselle. Vérifiez les dimensions et le type de pied requis pour assurer une installation stable et sécurisée. • **Contrôle de l'état du pied** : Avant d'installer le pied réglable, inspectez-le pour détecter toute fissure, déformation ou dommage visible. Un pied endommagé peut compromettre la stabilité du lave-vaisselle et entraîner des risques d'instabilité ou de chutes.

1.2 Installation du pied :

• **Sécurisation de l'appareil** : Assurez-vous que le lave-vaisselle est éteint et débranché avant d'ajuster ou de remplacer les pieds. Cela évite tout risque d'accident pendant l'intervention. • **Utilisation des outils appropriés** : Utilisez une clé ou un outil adapté pour ajuster la hauteur du pied sans forcer, afin d'éviter d'endommager le mécanisme de réglage. • **Réglage de la hauteur** : Ajustez chaque pied de manière uniforme pour garantir une stabilité optimale de l'appareil. Vérifiez régulièrement que le lave-vaisselle est bien de niveau pour éviter tout mauvais fonctionnement.

1.3 Vérification de l'installation :

• **Test de stabilité** : Une fois les pieds réglés, vérifiez la stabilité du lave-vaisselle en appliquant une légère pression pour vous assurer qu'il ne bascule pas. Un appareil instable peut causer des vibrations excessives et endommager les composants internes. • **Contrôle des pieds** : Assurez-vous que les pieds sont fermement fixés et que les mécanismes de réglage sont bien en place.

1.4 Entretien de sécurité :

• **Vérification périodique** : Inspectez régulièrement les pieds réglables pour détecter toute usure ou dégradation. Si un pied est endommagé ou si le mécanisme de réglage ne fonctionne plus correctement, remplacez-le immédiatement. • **Ne jamais laisser un pied défectueux** : En cas de pied défectueux, le lave-vaisselle peut se pencher ou ne pas être correctement nivelé, ce qui peut entraîner des fuites d'eau ou un fonctionnement bruyant.

2. Guide d'utilisation :

2.1 Installation des pieds :

- **Éteindre et débrancher l'appareil** : Avant toute manipulation des pieds, assurez-vous que le lave-vaisselle est éteint et débranché pour éviter tout risque d'accident électrique.
- **Retirer les anciens pieds** : Si vous remplacez des pieds existants, dévissez les anciens pieds en utilisant un outil approprié. Conservez les pièces de fixation si nécessaire.
- **Fixer les nouveaux pieds réglables** : Vissez fermement les nouveaux pieds dans les supports prévus à cet effet. Ajustez leur hauteur de manière uniforme pour assurer une base stable et de niveau.

2.2 Réglage de la hauteur :

- **Ajuster la hauteur** : Utilisez un outil pour ajuster la hauteur des pieds de manière uniforme et garantir une bonne stabilité. Ne pas forcer le mécanisme pour éviter d'endommager les fils internes.
- **Niveau de l'appareil** : Après ajustement, utilisez un niveau pour vous assurer que le lave-vaisselle est parfaitement de niveau.

2.3 Entretien et nettoyage :

- **Nettoyage des pieds** : Nettoyez régulièrement les pieds et leurs mécanismes pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté. Utilisez un chiffon doux et sec pour ne pas endommager le matériel.
- **Contrôle des mécanismes de réglage** : Vérifiez périodiquement les vis et mécanismes de réglage pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et fonctionnent correctement. Si des pièces sont usées, remplacez-les rapidement pour maintenir la stabilité.

3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Type de pied** : Pieds réglables en métal ou en plastique, conçus pour s'adapter à la majorité des modèles de lave-vaisselle domestiques.
- **Hauteur réglable** : Plage de réglage de la hauteur des pieds, généralement entre 5 cm et 10 cm, selon le modèle.
- **Matériau** : Pieds en plastique renforcé ou en métal, offrant une résistance accrue à la pression et aux vibrations.
- **Dimensions** : Les pieds sont généralement conçus pour s'adapter aux appareils standard (largeur de 60 cm) mais peuvent être adaptés pour des modèles plus grands.
- **Capacité de charge** : Chaque pied peut supporter un poids maximum de 50 kg, soit un poids total de 200 kg pour un lave-vaisselle standard de 4 pieds.
- **Fixation** : Pieds équipés d'un système de verrouillage pour éviter tout desserrage involontaire.

4. Points d'attention :

- **Manipulation avec soin** : Les pieds sont des éléments clés pour maintenir la stabilité de votre lave-vaisselle. Manipulez-les avec précaution pour éviter d'endommager les

mécanismes de réglage. • **Vérification de l'équilibre** : Assurez-vous que les quatre pieds sont ajustés de manière égale. Un lave-vaisselle mal équilibré peut causer des vibrations excessives et endommager l'appareil. • **Utilisation sur surfaces stables** : Placez toujours votre lave-vaisselle sur une surface stable et plane. Un sol irrégulier ou instable peut entraîner des problèmes de fonctionnement. • **Ne jamais laisser un pied endommagé** : Si un pied est cassé ou mal ajusté, remplacez-le immédiatement pour garantir une bonne stabilité et éviter des risques de dégradation de l'appareil. • **Sécuriser les pieds après chaque ajustement** : Après avoir réglé la hauteur, assurez-vous que chaque pied est bien serré pour éviter tout mouvement intempestif pendant l'utilisation.