

# Informations relatives à la sécurité pour Grille support tasse pour Cafetière

---

## 1. Informations de sécurité :

### 1.1 Avant utilisation :

• **Vérification de la compatibilité** : Assurez-vous que la grille support tasse est compatible avec votre modèle de cafetière. Certaines grilles sont spécialement conçues pour des modèles spécifiques, alors vérifiez les dimensions et les spécifications avant de procéder à l'installation. • **Contrôle de l'état de la grille** : Avant de placer la grille sur la cafetière, inspectez-la minutieusement pour détecter toute fissure, déformation ou signe de dommage. Une grille endommagée pourrait compromettre la stabilité des tasses et risquer de causer des accidents.

### 1.2 Installation de la grille support tasse :

• **Vérification de la cafetière** : Assurez-vous que votre cafetière est éteinte et débranchée avant de manipuler la grille support tasse pour éviter tout risque de choc électrique ou de brûlure. • **Placement de la grille** : Placez la grille support tasse dans le compartiment prévu à cet effet sur la cafetière. Vérifiez que la grille est bien positionnée et stable avant de l'utiliser.

### 1.3 Vérification de l'installation :

• **Contrôle de la stabilité** : Après avoir installé la grille, vérifiez qu'elle est bien stable et qu'elle ne bouge pas lorsqu'une tasse est placée dessus. Une grille mal installée peut entraîner des risques de chute de la tasse. • **S'assurer que la grille est propre** : Avant d'utiliser la cafetière, assurez-vous que la grille support tasse est propre et exempte de résidus de café ou d'autres débris.

### 1.4 Entretien de sécurité :

• **Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état de la grille support tasse pour détecter toute usure, salissure ou déformation. Si la grille est endommagée, remplacez-la immédiatement pour garantir la sécurité. • **Ne pas surcharger la grille** : Evitez de placer des objets trop lourds ou de superposer plusieurs tasses sur la grille. Cela pourrait entraîner une déformation de la grille ou un renversement de tasse.

---

## 2. Guide d'utilisation :

### 2.1 Installation de la grille :

- **Préparer la cafetière** : Éteignez et débranchez la cafetière avant d'installer ou d'ajuster la grille support tasse.
- **Placer la grille correctement** : Insérez la grille dans l'emplacement prévu de la cafetière, en vous assurant qu'elle est bien alignée et stable.
- **Vérifier l'ajustement** : Vérifiez que la grille est bien en place et qu'elle ne peut pas se déplacer une fois la cafetière allumée.

## 2.2 Utilisation de la grille :

- **Positionner les tasses** : Placez vos tasses directement sur la grille, en veillant à ce qu'elles soient bien équilibrées pour éviter qu'elles ne tombent. Ne placez pas plus de tasses que le nombre recommandé par le fabricant.
- **Faire attention à la chaleur** : Si la grille est placée près de la zone chaude de la cafetière, assurez-vous que la tasse est en matériau résistant à la chaleur pour éviter toute brûlure ou déformation de la tasse.

## 2.3 Entretien et nettoyage :

- **Nettoyage quotidien** : Après chaque utilisation, nettoyez la grille support tasse avec un chiffon doux et humide pour éliminer toute trace de café ou de poussière.
- **Nettoyage approfondi** : De temps en temps, démontez la grille et lavez-la à l'eau chaude savonneuse pour éliminer les résidus de café incrustés ou les dépôts.
- **Ne pas utiliser de produits abrasifs** : Évitez les éponges abrasives ou les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la grille.

---

## 3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Matériau** : La grille support tasse est généralement fabriquée en acier inoxydable ou en plastique résistant à la chaleur, ce qui assure une durabilité et une résistance aux températures élevées.
- **Dimensions** : La grille est conçue pour s'adapter à des modèles de cafetières standards. Les dimensions varient selon le modèle, mais elle doit être suffisamment grande pour supporter plusieurs tasses.
- **Facilité d'entretien** : La grille peut être retirée et nettoyée facilement, ce qui permet un entretien rapide et sans tracas.
- **Design** : La grille est souvent conçue avec un design simple et épuré, ce qui lui permet de s'intégrer harmonieusement dans l'esthétique de la cafetière.

---

## 4. Points d'attention :

- **Surcharge de la grille** : Ne surchargez pas la grille support tasse avec trop de tasses ou des objets lourds. Cela pourrait entraîner une instabilité de la grille ou causer des dommages à la structure de la cafetière.
- **Manipulation délicate** : Lorsque vous placez ou retirez des tasses de la grille, faites-le délicatement pour éviter de renverser le café ou de casser la tasse.
- **Emplacement de la grille** : Assurez-vous que la grille est bien positionnée, sans interférer avec les autres parties de la cafetière (comme le bec

verseur ou les boutons de commande). • **Vérification de la stabilité des tasses** : Avant de démarrer la cafetière, assurez-vous que toutes les tasses sont stables sur la grille. Une tasse instable pourrait tomber et se casser sous la pression de l'eau chaude. • **Ne pas laisser de liquide sur la grille** : Si vous renversez du liquide sur la grille, nettoyez-la immédiatement pour éviter l'accumulation de résidus et maintenir son efficacité.