

# Informations relatives à la sécurité pour Support panier à couverts pour Lave vaisselle

---

## 1. Informations de sécurité

### 1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité :**

Assurez-vous que le support ou panier à couverts est adapté à votre modèle de lave-vaisselle (dimensions, type de fixation, emplacement prévu). Vérifiez la compatibilité avec la marque et la série de votre appareil.

- **Contrôle de l'état du panier :**

Avant de le placer dans le lave-vaisselle, inspectez le support pour déceler toute fissure, cassure, ou usure excessive des grilles. Un panier endommagé peut gêner le bon lavage ou rayer la vaisselle.

### 2. Installation du panier :

- **Positionnement correct :**

Placez le panier à couverts dans le compartiment inférieur du lave-vaisselle, à l'endroit prévu à cet effet. Assurez-vous qu'il est bien stable et qu'il ne bloque pas les bras d'aspersion.

- **Séparation des couverts :**

Insérez les couverts dans les compartiments prévus, de préférence manche vers le bas pour un meilleur lavage (sauf objets pointus).

- **Respect de la capacité :**

Ne surchargez pas le panier pour éviter les obstructions du jet d'eau et garantir un nettoyage optimal.

### 3. Vérification de l'installation :

- **Test de rotation des bras :**

Avant de lancer le cycle de lavage, vérifiez que les bras rotatifs peuvent tourner librement sans heurter le panier.

- **Équilibrage de la charge :**

Répartissez uniformément les couverts pour éviter le basculement ou le déplacement du panier pendant le cycle.

### 4. Entretien de sécurité :

- **Nettoyage régulier :**  
Retirez le panier de temps en temps pour le rincer à l'eau claire et éliminer les résidus alimentaires ou le calcaire.
  - **Surveillance des grilles :**  
Contrôlez l'état des séparateurs à l'intérieur du panier (fissures, pièces cassées). Remplacez-les s'ils sont déformés ou endommagés.
  - **Utilisation sécurisée :**  
Ne laissez pas d'objets coupants ou tranchants (comme couteaux) dépasser du panier pour éviter tout risque lors du chargement ou déchargement.
- 

## 2. Guide d'utilisation

### 1. Installation dans le lave-vaisselle :

- **Mise en place :**  
Placez le panier à l'endroit prévu, généralement dans le coin inférieur droit ou gauche du panier inférieur. Il peut être clipsé ou posé librement selon les modèles.
- **Orientation des couverts :**  
Disposez les couverts dans les compartiments du panier, manche vers le bas. Les couteaux et objets tranchants doivent être mis manche vers le haut pour éviter les coupures lors du déchargement.
- **Utilisation des séparateurs :**  
Si le panier comporte un couvercle à fentes ou des compartiments, utilisez-les pour espacer les couverts, améliorer le lavage et éviter qu'ils ne s'imbriquent.

### 2. Utilisation quotidienne :

- **Chargement modéré :**  
N'entassez pas les couverts. Laissez l'eau circuler librement pour un nettoyage efficace.
- **Stabilité des petits ustensiles :**  
Les petits objets comme les cuillères à café doivent être bien calés pour ne pas tomber à travers les grilles ou bloquer les bras.

### 3. Entretien et nettoyage :

- **Rinçage manuel si nécessaire :**  
Si le panier est encrassé, retirez-le et lavez-le à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une brosse douce.

- **Éviter les résidus durs :**

Retirez les restes d'aliments collés ou de calcaire à l'aide de vinaigre blanc ou d'un nettoyant doux.

- **Vérification des fixations :**

Si votre panier est fixé ou clipsé, assurez-vous que les attaches sont toujours en bon état et qu'il ne se détache pas durant le lavage.

---

### 3. Caractéristiques supplémentaires

- **Matériau :** Plastique alimentaire résistant à la chaleur (généralement jusqu'à 70–90 °C).
  - **Dimensions standards :** Varient selon les modèles, typiquement entre 20 et 25 cm de longueur, 10 à 15 cm de largeur.
  - **Compartiments multiples :** Souvent divisés en 6 à 8 sections pour faciliter la séparation des couverts.
  - **Couvercle à fentes amovible :** Permet d'éviter que les couverts ne s'imbriquent, optimisant le lavage.
  - **Fixation universelle ou clipsable :** Selon les modèles, peut être libre, fixé par clips, ou adaptable à différents types de lave-vaisselle.
  - **Résistance au lave-vaisselle :** Toutes les pièces sont conçues pour résister à des cycles fréquents.
- 

### 4. Points d'attention

- **Ne pas surcharger le panier :** Trop de couverts peuvent réduire l'efficacité du lavage ou causer des rayures.
- **Vérifier la compatibilité avec les bras d'aspersion :** Un mauvais positionnement peut bloquer le bras de lavage et nuire au fonctionnement du lave-vaisselle.
- **Éviter les couverts en bois ou manche fragile :** Certains matériaux ne supportent pas la chaleur ou l'humidité prolongée.
- **Nettoyer régulièrement :** Un panier sale peut développer des odeurs désagréables ou accumuler des bactéries.
- **Remplacer en cas de dommage :** Un panier cassé peut rayer la vaisselle, gêner le nettoyage ou présenter un risque de coupure.