

## Informations relatives à la sécurité pour une grille pour cuisinière

### 1. Informations de sécurité :

#### 1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité** : Assurez-vous que la grille est compatible avec votre modèle de cuisinière à deux feux. Une grille inadaptée peut compromettre la stabilité des ustensiles et entraîner des risques de chute ou de renversement.
- **Contrôle de l'état de la grille** : Avant chaque utilisation, inspectez la grille pour détecter toute fissure, corrosion ou déformation. Une grille endommagée peut rendre l'utilisation dangereuse.

#### 2. Installation de la grille :

- **Positionnement correct** : Placez la grille sur les supports prévus sur la surface de cuisson. Elle doit reposer de façon stable et parfaitement horizontale sur les deux feux.
- **Absence d'obstacles** : Vérifiez que rien ne gêne l'installation de la grille (résidus, pièces mal positionnées) et qu'elle ne repose pas sur les brûleurs eux-mêmes.

#### 3. Vérification de l'installation :

- **Stabilité des ustensiles** : Placez un ustensile vide pour tester la stabilité. La grille ne doit pas bouger ou basculer.
- **Alignement avec les foyers** : Assurez-vous que les brûleurs sont bien centrés sous les zones prévues pour les casseroles ou poêles.

#### 4. Entretien de sécurité :

- **Nettoyage fréquent** : Nettoyez régulièrement la grille pour éviter l'accumulation de graisse ou de résidus alimentaires, qui peuvent générer des flammes ou des fumées toxiques.
  - **Vérification périodique** : Remplacez la grille en cas de fissure, d'éclat du revêtement ou de déformation importante. Une grille usée compromet la sécurité de cuisson.
- 

### 2. Guide d'utilisation :

#### 1. Mise en place de la grille :

- **Installation à froid** : Placez la grille uniquement lorsque la cuisinière est éteinte et froide, afin d'éviter les brûlures.
- **Centrage** : Assurez-vous que les deux feux sont bien recouverts et que les supports de la grille s'insèrent correctement dans leurs emplacements.

#### 2. Utilisation pendant la cuisson :

- **Utilisation d'ustensiles adaptés** : Ne posez que des ustensiles compatibles avec la taille des foyers. Évitez de surcharger la grille.
- **Éviter les mouvements brusques** : Ne déplacez pas brusquement les casseroles ou la grille pendant l'utilisation, cela pourrait la déstabiliser.

### 3. Entretien et nettoyage :

- **Laisser refroidir avant nettoyage** : Attendez que la grille soit complètement froide avant de la nettoyer.
  - **Méthode de nettoyage** : Lavez à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle si le matériau le permet. Évitez les produits abrasifs sur les surfaces émaillées ou chromées.
  - **Éviter les chocs thermiques** : Ne plongez jamais une grille chaude dans de l'eau froide : cela peut la fissurer ou la déformer.
- 

### 3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Matériaux courants** :
    - Fonte émaillée : résistante, lourde et stable
    - Acier inoxydable : légère, résistante à la corrosion
    - Acier chromé : esthétique et facile à nettoyer
  - **Dimensions types** :
    - Longueur : 30 à 45 cm
    - Largeur : 20 à 30 cm
    - Hauteur : 2 à 5 cm selon les modèles
  - **Compatibilité** :
    - Spécifiquement conçue pour des cuisinières à deux feux (gaz ou mixtes)
    - Vérifiez les références du fabricant avant achat
  - **Design** :
    - Pieds antidérapants ou picots d'accroche
    - Fentes ou rebords pour améliorer la stabilité des ustensiles
- 

### 4. Points d'attention :

- **Manipulation avec précaution** : Ne jamais déplacer la grille lorsqu'elle est chaude ou que des ustensiles sont posés dessus.
- **Remplacement en cas d'usure** : Une grille endommagée peut provoquer des accidents domestiques (chute d'un récipient, fuite de liquide chaud).
- **Vérification de la stabilité** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que la grille est bien en place.
- **Respect des charges maximales** : Ne surchargez pas la grille avec des ustensiles trop

lourds. Cela pourrait la déformer ou nuire à la stabilité.

- **Utilisation conforme uniquement** : Ne pas utiliser cette grille sur un appareil non prévu à cet effet (ex. : barbecue, feu de camp).