

# BeBop DAB+

RADIO PORTABLE DAB+/FM



## Manuel d'utilisation

# cgv

### Contenu de la boîte

- 1 radio BeBop DAB+
- 1 câble USB-A vers USB-C
- 1 câble audio jack 3,5mm
- 1 manuel d'utilisation

1. 

- Maintenez le bouton enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton pour passer en mode veille et afficher la date et l'heure.
- Quand l'alarme retentit, appuyez sur ce bouton pour l'arrêter.

2. Mode	Appuyez pour changer de mode : DAB+/FM/Bluetooth/AUX/Micro SD/USB
3. Suiv. >	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode BT/Micro SD/USB/DAB+ : Appuyez afin de jouer le morceau/la station de radio suivante.</li> <li>Mode FM : <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez afin d'augmenter la fréquence radio par pas de 50 kHz.</li> <li>Appuyez et maintenez afin de rechercher automatiquement la prochaine station disponible (fréquence ascendante).</li> </ul> </li> <li>Paramètres du menu : Appuyez afin de descendre dans le menu.</li> </ul>
4. Préc. <	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode BT/Micro SD/USB/DAB+ : Appuyez afin de jouer le morceau/la station de radio précédente.</li> <li>Mode FM : <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez afin de diminuer la fréquence radio par pas de 50 kHz.</li> <li>Appuyez et maintenez afin de rechercher automatiquement la prochaine station disponible (fréquence descendante).</li> </ul> </li> <li>Paramètres du menu : Appuyez afin de monter dans le menu.</li> </ul>
5. Bouton multi-fonction ►	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle du volume : Tournez le bouton pour augmenter ou diminuer le volume</li> <li>Navigation dans le menu : Tournez le bouton pour sélectionner et modifier les paramètres.</li> <li>Mode BT/Micro SD/USB/DAB+ : Appuyez afin de mettre en Lecture/Pause.</li> <li>Modes DAB+/FM : Appuyez sur le bouton couper le son.</li> <li>Mode BT : Maintenez le bouton enfoncé pour déconnecter le Bluetooth.</li> <li>Snooze : Appuyez sur le bouton quand l'alarme retentit pour activer la répétition.</li> </ul>
6. Bouton FM 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode radio FM : <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez le bouton enfoncé pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations FM.</li> <li>Tournez le bouton pour augmenter/diminuer la fréquence.</li> </ul> </li> <li>Snooze : Quand l'alarme retentit, appuyez sur le bouton pour activer la fonction snooze.</li> </ul>
7. Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour accéder aux paramètres du menu.</li> <li>Appuyez pour revenir au menu précédent.</li> </ul>
8. Info	En mode DAB+/FM, appuyez sur le bouton pour afficher/désactiver les informations radio.

9. Param.	En mode DAB+/FM: Appuyez pour accéder à la liste des stations préréglées. Appuyez et maintenez pour enregistrer la station manuellement.
10. Scan	En mode DAB+/FM: Appuyez sur le bouton pour lancer un balayage automatique des stations disponibles.
11. Fente pour carte Micro SD	Insérez une carte Micro SD / TF (max. 32 Go) avec fichiers musicaux MP3, WAV, WMA, APE, FLAC.
12. Port USB	Insérez un périphérique USB (max. 32 Go) avec fichiers musicaux MP3, WAV, WMA, APE, FLAC.
13. Entrée AUX	Connectez un câble jack 3,5 mm à l'entrée AUX de l'appareil et à votre source audio.
14. Entrée DC	Pour charger l'appareil, utilisez une alimentation 5V/1A (non incluse).
15. Antenne	Déployez l'antenne télescopique pour une réception radio optimale.

### **Marche/Arrêt/Veille**

- Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la radio. L'écran s'éclaire et affiche "Bienvenue sur la radio numérique".
- Appuyez sur  (radio allumée) pour passer en mode veille.
- En veille, appuyez sur  pour reprendre la lecture.
- Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes (allumée ou en veille) pour éteindre la radio.

### **Mode DAB/DAB+**

La radio en mode DAB/DAB+ reçoit les stations numériques et affiche les informations de la station.

#### **1. Scan automatique**

- 1) Déployez complètement l'antenne télescopique ;
- 2) Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour sélectionner le mode DAB ;
- 3) Appuyez sur le bouton **[SCAN]** pour lancer la recherche automatique de toutes les stations disponibles ;
- 4) Une fois le scan terminé, la radio jouera la première station trouvée dans la liste;
- 5) Si aucune station n'est détectée pendant le scan, l'écran affiche "Aucune station DAB". Utilisez alors les commandes du menu ci-dessous :
  1. Appuyez sur le bouton **[MENU]** pour accéder au menu ;
  2. Naviguez jusqu'à "Scan complet" ;
  3. Sélectionnez "Scan complet".

#### **2. Réglage manuel de la radiodiffusion**

- 1) Appuyez sur le bouton **[MENU]** pour accéder au menu ;
- 2) Tournez le bouton pour sélectionner "Réglage manuel" ;
- 3) Choisissez la fréquence radio.

## Mode FM

### 1. Scan automatique

Le mode FM réceptionne les émissions radio analogiques en bande FM (87.5-108 MHz) et affiche les informations RDS (Radio Data System) de la station (si disponible).

- 1) Déployez complètement l'antenne télescopique ;
- 2) Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour sélectionner le mode FM ;
- 3) Appuyez sur le bouton **[SCAN]** pour rechercher automatiquement toutes les stations disponibles ;
- 4) Une fois le scan terminé, la radio jouera la première station trouvée dans la liste.

### 2. Réglage manuel du tuner

- 1) Appuyez sur les boutons **[Préc.] <** ou **[Suiv.] >** pour diminuer/augmenter la fréquence FM par pas de 50 kHz ;
- 2) Maintenez les boutons **[Préc.] <** ou **[Suiv.] >** enfoncés pour rechercher la prochaine station disponible.

**Remarque : Si la réception est trop faible (bruit), ajustez l'angle de l'antenne pour l'améliorer.**

## Mode Bluetooth

Le Bebop DAB+ permet de se connecter à un appareil Bluetooth.

- 1) Appuyez sur le bouton **[MODE]** et sélectionnez le mode Bluetooth. "Appairage" s'affiche. L'appareil est maintenant détectable ;
- 2) Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile ;
- 3) Sélectionnez "**CGV Bebop DAB+**" dans la liste des appareils disponibles ; Un ap-pairage réussi déclenchera une annonce vocale et l'affichage "Connecté".

#### Notes :

- Un seul appareil peut être connecté à la fois.
- Pour interrompre une connexion existante, maintenez le bouton enfoncé 2 secondes.
- En cas de déconnexion, répétez la procédure d'appairage.

## Mode USB

Lit les fichiers audio (MP3, WAV, WMA, FLAC, APE) depuis un périphérique de stockage USB externe.

- 1) Connectez votre périphérique USB au **Bebop DAB+**;
- 2) Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour sélectionner le mode USB;
- 3) Appuyez sur le bouton **[Préc.] <** ou **[Suiv.] >** Bouton pour passer au morceau précédent/suivant.

## Mode Entrée Audio (AUX)

Lit l'audio d'une source externe (comme un lecteur MP3) via une prise jack 3.5 mm.

- 1) Utilisez le câble audio 3,5 mm fourni et branchez-le à la prise casque ou line out de votre lecteur, puis connectez l'autre extrémité du câble à la prise AUX à l'arrière de la radio;
- 2) Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour sélectionner le mode AUX ;
- 3) Le niveau de volume peut être contrôlé à la fois sur la **Bebop DAB+** et sur votre appareil.

## Mode Micro SD

Lit les fichiers audio (MP3, WAV, WMA, FLAC, APE) depuis une carte Micro SD (TF).

1) Insérez votre carte Micro SD.

2) Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour sélectionner le mode carte Micro SD ;

3) Appuyez sur le bouton **[Préc.] <** ou **[Suiv.] >** pour passer au morceau précédent/suivant.

## Paramètres avancés

Les **paramètres avancés** vous permettent de personnaliser la radio DAB/DAB+/FM avec diverses options selon vos préférences. Pour accéder aux paramètres avancés depuis n'importe quel mode, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

### Radio FM

Utilisez le bouton **[Préc.] <** ou **[Suiv.] >** ou tournez le bouton pour parcourir les différents menus, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner votre option préférée. AMS lance une recherche automatique de toutes les stations, choisissez "oui" ou "non".

Rappel des préréglages	Affiche toutes vos stations favorites enregistrées pour votre sélection.
Paramètres de balayage	Choisissez entre la recherche "Stations fortes uniquement" ou "Toutes les stations".
Paramètres Audio	Choisissez "Stéréo uniquement" ou "Mono".

### DAB/DAB+ mode

Utilisez le bouton **[Préc.] <** ou **[Suiv.] >** ou tournez le bouton pour parcourir les différents menus, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option de votre choix. Les options du menu des paramètres avancés sont :

Liste des stations	Affiche toutes les stations enregistrées pour une sélection pratique.
Recherche complète	La radio scanne automatiquement toutes les stations disponibles.
Rappel des préréglages	Affiche toutes vos stations favorites enregistrées pour votre sélection.

Enregistrement des prérglages	Enregistrez vos stations préférées.
Manual Tune	Vous pouvez régler manuellement une station/ fréquence spécifique.
Suppression des stations invalides	Supprime toutes les stations invalides marquées d'un "?" dans la liste.
DRC (Dynamic Range Control)	Cette fonction réduit l'écart entre les sons les plus forts et les plus faibles diffusés, amplifiant les sons faibles et atténuant les sons forts.

## Paramètres système

Les options du menu système sont :

1. Veille	<p>Vous pouvez sélectionner un minuteur de veille entre 15/30/45/60/90/120 minutes en tournant le bouton, puis appuyez sur le bouton pour confirmer.</p>
2. Alarme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez les alarmes 1 et 2 via les boutons <b>[Préc.] &lt;</b> ou <b>[Suv.] &gt;</b> ou en tournant le bouton, puis appuyez pour confirmer;</li> <li>- Fréquence (Jour, jours travaillés, week-end, tous les jours);</li> <li>- Source de l'alarme (Radio numérique, FM, Buzzer);</li> <li>- Durée (15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes);</li> <li>- Volume (0 à 16).</li> <li>- Snooze : Quand l'alarme retentit, appuyez sur le bouton pour la repousser de 9 minutes.</li> <li>- Arrêter l'alarme : Appuyez sur le bouton  pour l'éteindre.</li> </ul>
3. Heure/Date	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez l'heure et la date via les boutons <b>[Préc.] &lt;</b> ou <b>[Suv.] &gt;</b> ou en tournant le bouton, puis appuyez pour confirmer;</li> <li>- Mise à jour heure/date : Mise à jour depuis Toutes/via radio numérique/via FM/Pas de mise à jour;</li> <li>- Format horaire : 24 heures ou 12 heures;</li> <li>- Format de date : JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA.</li> </ul>
4. Equaliseur (EQ)	<p>Choisissez un prérglage (Normal/Renforcement vocal/Renforcement des basses/Réduction des basses/Renforcement des aigus/Réduction des aigus), puis appuyez sur le bouton pour confirmer.</p>
5. Rétroéclairage	<p>Accédez aux options (Délai d'extinction/Niveau allumé/Niveau veilleuse) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délai d'extinction : Tournez le bouton pour régler (Désactivé/10-180 secondes).</li> <li>- Niveau allumé : Élevé - Moyen - Faible - Désactivé.</li> <li>- Niveau veilleuse : Élevé - Moyen - Faible - Désactivé.</li> </ul>

6. Langue	Sélectionnez dans la liste : Anglais/Allemand/Italien/Français/Néerlandais/Espagnol/Portugais/Suédois/Danois/Norvégien/Finnois/Polonais.
7. Réinitialisation d'usine	Efface tous les réglages utilisateur et les listes de stations DAB+/FM, et restaure les valeurs par défaut.
8. Version logicielle	Affiche la version du logiciel.

## Spécifications

Version Bluetooth	V 5.3
Portée de réception Bluetooth	~ 10m
Puissance de sortie	10 W x2
Capacité de la batterie	2000 mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Autonomie	~ 4 heures
Stations préréglées DAB/FM	40
Disque USB / Carte Micro SD	Prend en charge les formats MP3, WAV, WMA, FLAC, APE (jusqu'à 32 Go).

## Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez-le pour référence future.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs, matériels ou corporels causés par le non-respect des consignes de sécurité ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. • N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Dans ce cas, remplacez-le immédiatement.
- Évitez les lieux humides (salles de bain, piscines) et la proximité de points d'eau.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane, loin de matériaux inflammables.
- Avant nettoyage ou maintenance : Éteignez l'appareil, débranchez la prise secteur et attendez le refroidissement complet.
- Ne tentez pas de réparations. En cas de dysfonctionnement, remplacez l'appareil.
- Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humide, puis séchez soigneusement.

## Sécurité électrique

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien agréé en cas de réparation nécessaire.
- Débranchez immédiatement l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise secteur est endommagé(e). Dans ce cas, faites remplacer ces éléments exclusivement par le fabricant ou un réparateur agréé.
- Vérifiez toujours que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil avant utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Veillez à ce que le câble ne puisse pas s'emmêler.
- Ne plongez jamais l'appareil, son câble d'alimentation ou sa prise secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

## Fabricant / Garantie

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.



CGV, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 - Ostwald Cedex

Site internet : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Service technique :

**0 892 020 009** Service 0,40 € / min  
+ prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie légale : 2 ans.

## Environnement et sécurité



Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE).

Retrouvez la déclaration de conformité sur : <https://go.cgv.fr/doc-13071>

### Déchets d'équipements électriques et électroniques



- ➊ Produits
- ➋ Batterie

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement.

Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)  
D'EMBALLAGE  
& NOTICE



BAC DE TRI

*Séparez les éléments avant de trier*