

Produits inclus

- 1 x commande portable
- 4 fonctions
- 1 x pile CR-2450

Caractéristiques techniques

- Tension 3V - Pile CR-2450
- Autonomie de la pile jusqu'à 2 ans
- Température de fonctionnement : de 0° à 40°C
- Expédition / stockage :
 - Température de -20° à 50°C
 - Plage d'humidité < 90% HR
- Fréquences radio :
 - Plage de fréquences : 2405MHz~2480MHz
 - Puissance max du signal : +3 dBm

Avertissement

Utilisez 1 pile CR-2450 (3V) uniquement. Risque d'explosion en cas d'utilisation d'une pile de type incorrect ou placée dans le mauvais sens.

Vous êtes priés de jeter les piles usagées dans des poubelles prévues à cet effet.

Le produit fonctionne avec des piles qui pourraient contenir des substances polluantes et qui NE doivent donc PAS être jetées avec les ordures ménagères. Il faut les mettre au rebut en adoptant les méthodes de tri sélectif prévues par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Pour tout renseignement, contactez l'assistance Enki au :

0806 800 886 prix d'un appel local

Certificat de conformité

Le fabricant déclare que l'équipement radioélectrique du type télécommande est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.leroymerlin.fr sous la référence 80123662 ou la référence du fabricant 3450-Geu.

Approbations et certifications



Leroy Merlin
Rue Chanzy - Lezennes
59 712 LILLE cedex 9, France



Dessins selon modèle

Télécommande connectée 4 fonctions

Référence 80123662

Télécommande connectée 4 fonctions*

Référence 80123662

Pilotez depuis chez vous et sans smartphone n'importe quel objet associé à votre application ENKI et déclenchez les scénarios que vous aurez créés.

Par exemple : désactiver l'alarme, ouvrir le portail, éteindre toutes les lumières...

Grâce à l'application ENKI, vous serez notifiés à distance du déclenchement des scénarios.

** Nécessite la box ENKI*



Box ENKI



Application ENKI



Téléchargez
gratuitement
l'application

Mise en route

1. Ouvrez l'application ENKI et assurez vous d'avoir installé la box ENKI
2. Dans l'onglet « Mes Objets », ajoutez un objet en cliquant sur le « + » et sélectionnez la marque « EVOLOGY », choisissez dans la liste l'objet correspondant à votre produit
3. Insérez la pile dans la télécommande
4. La box ENKI reconnaît automatiquement votre télécommande. Suivez ensuite les instructions de l'application pour enregistrer l'objet
5. Votre télécommande est maintenant visible dans « Mes Objets »
6. Attribuez un scénario ENKI à chacun des boutons et déclenchez-les d'une simple pression. Grâce à l'application ENKI, vous serez notifiés à distance du déclenchement des scénarios.

En cas de dysfonctionnement

- **Vérifiez l'état de la pile** et remplacez-la le cas échéant par une nouvelle pile CR-2450 (ouvrez et fermez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie)
- **Réinitialisez l'appareil**, si le remplacement de la pile ne résout pas le problème :
 1. supprimez l'objet dans l'application ENKI
 2. retirez la pile
 3. tout en maintenant enfoncé n'importe quel bouton, réinsérez la pile, attendez 2 secondes puis relâchez le bouton
 4. votre commande portable a retrouvé sa configuration d'origine
 5. À partir de l'application ENKI, ré-apparez la commande (voir « mise en route »)