FICHE TECHNIQUE



Détachant encre

- Stylo plume
- Stylo bille
- Surligneur

- · Détachant avant lavage.
- Compatible tous tissus (coton, synthétique, laine, soie)*.

*Sauf contre-indication du fabricant.

MODE D'EMPLOI

Enlever l'excédent de tache. Protéger les supports environnants avec un chiffon absorbant. Appliquer le produit en ciblant, de manière à recouvrir toute la tache. Laisser agir environ 10min, sans jamais dépasser 15min. Froffer la tache tissu contre tissu. Mettre en machine avec votre Jessive habituelle, sur le cycle correspondant au type de tissu. En cas de tache très incrustée ou tenace, recommencer l'opération.

Toujours tester le produit sur une partie cachée du tissu afin de vérifier la tenue de la couleur. Protéger les surfaces environnantes. Respecter les informations présentes sur l'étiquette du vêtement.

COMPOSITION ◀

Agents de surface anioniques : moins de 5%. Agents de surface non ioniques : moins de 5%

PRÉCAUTIONS ◀

Tenir hors de portée des enfants.



0 800 09 2000

Service & appel gratuits

 e_{100m}



365000 004944

Code article: 494

Date: **24 07 2017** FT.01 / Procédure AQ.10