

REVOLUTION

BY **METRONIC**

495327



4 IN 1

TV

SAT

DVD

AUX

REVOLUTION

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un mando a distancia universal METRONIC.

El mando METRONIC REVOLUTION permite controlar hasta 4 aparatos electrónicos entre TV, receptor digital, video, receptor satélite, reproductor DVD, reproductor Blue Ray, dispositivo audio. Insertar las pilas AAA 1.5V (no incluidas) en el compartimento (ver imagen 1), el usuario puede programar el mando para cada aparato utilizando el software. El mando universal METRONIC está pensado para funcionar con dispositivos de cualquier marca.

El alcance del mando es de 7 metros sin obstáculos.

IMPORTANTE : Para instalar el software de programación, debe utilizar el sistema operativo Windows 7 o superior. El software no es compatible con el sistema operativo IOS MAC.

A – INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

- Ir a la web <https://www.metronic.com/index.php?page=produit&idPdt=495327> y hacer clic en "soporte y descargas". Hacer clic en **Software** para descargar el software de programación de su mando. Guardar ahora el archivo *Setupmicrousbremote.exe* en su ordenador.

Instalar el software haciendo doble clic en el archivo guardado previamente y autorizar la instalación del software en su ordenador. Seguir ahora las indicaciones para la instalación del software. Lanzar el software SuperiorUSB cuando está instalado.

- Conectar el mando a su PC mediante el cable USB incluido.

NOTA : la conexión al PC se realiza directamente en el puerto USB, no utilizar un "hub" USB.

- Clic en **OK**. En la pantalla siguiente, clic en "**Click to update the database**" para actualizar la lista completa de aparatos compatibles. Si no, clic en **Skip** para cerrar la pantalla.

B – PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

- Después de la instalación, la tecla **TV** de la izquierda se enciende en azul, indicando que el primer aparato está grabado en el campo **TV** (puede tratarse, por ejemplo, de un receptor digital o de un TV con receptor digital integrado). En este momento, en los campos **Marca/Brand** y **Modelo/Model** seleccionar la marca y el modelo del aparato a memorizar en la base de datos del mando (por ejemplo METRONIC 441614).

NOTA : la base de datos está continuamente actualizada para asegurar una compatibilidad óptima con todos los aparatos.

- Doble clic en el modelo del aparato deseado, en el interior de la lista (subrayado en azul). De esta manera, el aparato será memorizado en la base de datos del mando. La tecla **TV** se volverá gris, esto indica que el aparato está memorizado en este campo. Mientras que el botón **SAT** se vuelve azul para indicar que el próximo aparato se memorizará en el campo **SAT** (por ejemplo, un receptor satélite).

- Repetir las etapas descritas anteriormente para la tecla **TV** para definir el nuevo dispositivo **SAT**.

- El mismo procedimiento para los botones **DVD** (para DVD, blue ray y video) y **Aux** (para aparatos HiFi o home cinema).

Cuando ha seleccionado los aparatos que desea programar en el mando, clic en **Programme**.

Aparece un banner con un mensaje de operación completada en la pantalla. Clic en **Skip** para salir del programa. Ahora, el mando está listo para funcionar, pulsar el botón del aparato a controlar (TV, SAT, DVD, AUX) el LED correspondiente parpadea en rojo, y probar las teclas. Repetir el procedimiento de programación en caso de mal funcionamiento.

NOTA: es posible memorizar un único aparato por campo (**TV, SAT, DVD, AUX**). Pero el nombre del campo es indicativo, es posible programar el mando del televisor en el campo DVD.

Para memorizar nuevos aparatos, repetir el procedimiento de programación.

La extracción de las pilas no borra la memorización de los dispositivos memorizados precedentemente.

TECLAS

TECLA	FUNCIÓN
	ON/OFF
	Activa / desactiva el audio
TV/SAT/DVD/AUX	Para seleccionar el aparato a controlar
MENU	Para acceder al menú
EXIT	Para salir del sub-menú / volver al menú principal
SHIFT	Para activar las funciones secundarias
0-9	Teclas numéricas. Para seleccionar un canal TV o radio.
TV/AV	Para seleccionar la fuente
PVR *	Para acceder a la lista de grabaciones
SIZE *	Para cambiar el formato de pantalla
SETUP *	Para acceder al menú de ajustes
	Para acceder al teletexto
+V / -V	Para aumentar / disminuir el volumen
+P / -P	Para cambiar de canal
	Teclas con flechas. Permiten desplazarse a través de los menús.
OK	Para confirmar una opción
BACK	Para volver atrás
SLEEP	Para seleccionar el tiempo de autoapagado del aparato
TV/DTV	Inutilizado
INFO	Para mostrar las informaciones sobre el programa en curso
EPG	Para acceder a la Guía Electrónica de Programas
FAV	Para acceder a la lista de favoritos
 *	Para abrir/cerrar el cajón de un reproductor DVD / Blue Ray / video
 *	Para entrar en modo Timeshift o pausar la reproducción
 *	Para salir del modo Timeshift, parar la reproducción o parar una grabación en curso
 *	Para parar una grabación
 *	Retroceso rápido
 *	Para iniciar la reproducción
 *	Reproducción rápida

*: estas funciones se activan mediante el uso de la tecla **SHIFT**

INTRODUÇÃO

Agradecemos por ter escolhido um controle remoto universal METRONIC.

O comando METRONIC REVOLUTION lhe permite controlar até 4 aparelhos eletrônicos entre TV, receptor digital, vídeo, receptor satélite, reproduzidor DVD, reproduzidor Blue Ray, dispositivo áudio. Insira as pilhas AAA 1.5V (não incluídas) no compartimento (ver figura 1), o usuário pode programar o controle remoto para cada dispositivo usando o software. O controle remoto universal METRONIC é projetado para funcionar com dispositivos de qualquer marca.

O alcance do comando é de 7 metros sem obstáculos.

IMPORTANTE : Para instalar o software de programação, você deve usar o sistema operacional Windows 7 ou superior. O software não é compatível com o sistema operacional MAC IOS.

A – INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

- Ir até <https://www.metronic.com/index.php?page=produit&idPdt=495327> e clicar em "software y descargas". Clique em **Software** para descarregar o software de programação de seu comando. Salvar arquivo agora *Setupmicrousbremote.exe* em seu computador. Instalar o software clicando duas vezes sobre o arquivo salvo anteriormente e autorizar a instalação de software no seu computador. Agora siga as instruções para instalar o software. Lançar o software SuperiorUSB quando instalado.
- Ligar o comando no seu PC com o cabo USB incluído.
- NOTA** : ligação ao PC é feita diretamente na porta USB, não utilize um USB «hub».
- Clicar em **OK**. No ecrã seguinte, clique em **"Click to update the database"** para atualizar a lista de dispositivos compatíveis. Caso contrário, clique em **Skip** para fechar o ecrã.

B – PROGRAMAÇÃO DO COMANDO A DISTÂNCIA

- Após a instalação, o botão **TV** da esquerda fica azul, indicando que o primeiro dispositivo é registado no campo de **TV** (pode ser, por exemplo, um receptor de TV digital ou com receptor digital integrado). Neste momento, nos campos **Marca/Brand y Modelo/Model** selecionar a marca e modelo do dispositivo para armazenar na base de dados do controle (por exemplo METRONIC 441614).

NOTA : A base de dados é atualizada constantemente para garantir a compatibilidade ideal com todos os dispositivos.

- Clique duas vezes no modelo do dispositivo desejado, dentro da lista (destacado em azul). Assim, o dispositivo vai ser armazenado na base de dados de comando. O botão **TV** fica cinza, indica que o dispositivo é armazenado neste campo. Enquanto o botão **SAT** fica azul para indicar que o dispositivo seguinte é memorizada no campo **SAT** (por exemplo, um receptor de satélite).
- Repetir os passos descritos acima para a tecla **TV** para ajustar o novo dispositivo de SAT.
- O mesmo procedimento para o botão **DVD** (para DVD, blue ray e video) e **Aux** (para aparelhos HiFi ou home cinema).

Quando tiver selecionado os aparelhos que serão programados no comando, clique em **Programme**.

Aparece uma faixa com uma mensagem de operação é concluída no ecrã. Clic em **Skip** para sair do programa. Agora, o controle está pronto para a operação, pressione o botão no dispositivo para controlar (TV, SAT, DVD, AUX) o LED correspondente pisca vermelho, e tentar as chaves. Repita o procedimento de programação em caso de avaria.

NOTA: Você pode armazenar um único dispositivo por campo (**TV, SAT, DVD, AUX**). Mas o nome do campo indica, você pode programar o controle remoto da TV no campo de DVD.

Para memorizar novos dispositivos, repita o procedimento de programação.

Remover as pilhas não apaga a memória dos dispositivos precendentemente armazenados.

TECLAS DESCRIÇÃO

TECLA	FUNÇÃO
	ON/OFF
	Ativa / desativa o áudio
TV/SAT/DVD/AUX	Para seleccionar o aparelho a controlar
MENU	Para aceder ao menu
EXIT	Para sair do sub-menu / voltar no menu principal
SHIFT	Para ativar as funções secundárias
0-9	Teclas numéricas. Para seleccionar um canal TV o rádio.
TV/AV	Para seleccionar a fonte
PVR *	Para aceder a lista de gravações
SIZE *	Para mudar o formato de ecrã
SETUP *	Para aceder ao menu de configurações
	Para aceder ao teletexto
+V / -V	Para aumentar / diminuir o volume
+P / -P	Para mudar de canal
	As teclas de seta. Permite percorrer menus.
OK	Para confirmar uma opção
BACK	Para voltar
SLEEP	Para seleccionar o tempo de auto-desligado do aparelho
TV/DTV	Inoperante
INFO	Para exibir informações sobre do programa em curso
EPG	Para aceder na Guia Electrónica de Programas
FAV	Para aceder na lista de favoritos
 *	Para abrir / fechar o compartimento de um DVD / Blue Ray / Vídeo
 *	Para entrar no modo Timeshift ou pausar a reprodução
 *	Para sair do modo Timeshift, parar a reprodução ou parar uma gravação em curso
 *	Para parar a gravação
 *	Retrocesso rápido
 *	Para iniciar a reprodução
 *	Reprodução rápida

*: estas funções estão ativadas usando a tecla **SHIFT**



FRANCE

0 892 350 315

Service 0,35 € / min
+ prix appel



METRONIC ITALIA 02 94 94 36 91

ESPAÑA / PORTUGAL : (0034) 93 713 26 25

soporte@metronic.com

España/Portugal: distribuido por Lineas Omenex Metronic S.L. - CIF B61357372
C/ Can Vinyalets, 6 - 08130 Sta. Perpètua de la M. (BCN)

METRONIC

Importato da:
Metronic Italia srl
via Marconi 31
20080 Vermezzo (MI) - Italy

Made in PRC