

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage de l'appareil) ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survolage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° 01.60.60.96.70. **le matin uniquement entre 9 et 12 heures**

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit impérativement nous être retourné **propre** (port à vos frais) avec notre accord préalable.

Un N° de retour sera à indiquer en GROS sur votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie (*Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil*). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective. (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances

KitchenChef
PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI APPAREIL A FONDUES

Réf. KCWOOD.FOND.8

édition 07/2019



Modèle	puissance	convives	Poids	Haut.	Long.	Prof.
KCWOOD.FOND.8	1300W	8	4,6 kg	20 cm	42 cm	39 cm

UTILISATION DOMESTIQUE ou SIMILAIRE (voir page 5) **UNIQUEMENT**

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecté à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le câble d'alimentation doit être complètement déroulé

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toute réparation qui nécessite un démontage autre que pour le nettoyage ne doit être effectuée que par un technicien qualifié

1. Il est important de garder propre tout le matériel touchant à la nourriture. Cet appareil doit être nettoyé après chaque utilisation et surtout avant de le ranger
2. Vérifier que l'appareil est arrêté thermostat au minimum
3. Débrancher l'appareil de la prise murale et laisser refroidir complètement votre appareil et son contenu avant de le nettoyer ou de le déplacer
4. Vider le contenu lorsqu'il est froid
5. Votre appareil **doit être nettoyé** avant de le ranger
6. Nettoyer manuellement la base chauffante avec un chiffon légèrement humide puis sécher
7. Ne jamais immerger l'appareil ni même le cordon et la prise dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir tout risque d'électrocution.
8. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
9. Nettoyer manuellement les parties amovibles (fourchettes, support fourchettes, caquelon, coupelles et support coupelles) avec de l'eau savonneuse puis rincer abondamment à l'eau claire potable
10. Si le fond du caquelon est brûlé, le laisser tremper avant de le nettoyer
11. bien sécher chacun des éléments avant rangement et utilisation
12. Ranger l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec
13. La partie chauffante ne se nettoie pas

MONTAGE – UTILISATION de VOTRE APPAREIL

Préalable : Avant la 1^{ère} utilisation, il convient d'enlever toutes les protections d'emballage et faire fonctionner l'appareil "à vide" pendant 30 minutes

1. Positionner la base chauffante sur un emplacement stable
2. Positionner le support coupelles sur la base chauffant et insérer les coupelles dans leur logement (bien vérifier que les 3 pattes métalliques du support coupelles sont correctement positionnées sur la base chauffante, permettant ainsi une rotation pour faire tourner les coupelles sur la base)
3. Positionner le caquelon avec la poignée sur la base en vérifiant qu'il soit bien centré. Ne pas laisser la poignée sur le caquelon afin d'éviter tout risque de chute
4. Mettre l'huile dans le caquelon jusqu'au **niveau minimum (à ne pas dépasser)** (mettre une nouvelle huile pour chaque utilisation et surtout ne pas faire de mélange... huile d'arachide, tournesol etc...)
5. Ou mettre du fromage, du bouillon... sans exagérer la quantité
6. Remplir le caquelon en respectant les niveaux minimum et maximum
7. Positionner le repose fourchettes qui est également une anti-éclaboussure
8. Brancher le cordon électrique dans la prise murale
9. Positionner le thermostat au maximum pour préchauffer l'appareil le voyant rouge s'illumine... il s'illuminera et s'arrêtera régulièrement ... pour le maintien au chaud (laisser préchauffer plusieurs minutes)
10. Avec de l'huile, la température doit constamment être au maximum, pour les autres types de fondues elle doit être inférieure pour éviter l'ébullition
11. Lorsque la température maximum sera atteinte le voyant s'éteindra et se rallumera alternativement
12. Surtout ne pas déplacer l'appareil avec un contenant et un contenu chauds

Fin d'utilisation

- Positionner le thermostat sur OFF (arrêt) et débrancher le cordon du secteur
- Laisser refroidir complètement l'appareil avant de le déplacer

3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
6. Ne pas utiliser à l'extérieur
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillées ou humides
8. Attention, la plaque présente une chaleur résiduelle après utilisation Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre.
9. Si, l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer
10. Si, cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
11. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. En fin d'utilisation, débrancher la prise du secteur et laisser refroidir
12. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et pendant son refroidissement
13. L'appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée
14. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu

15. **Positionnement de l'appareil :** Laisser un espace libre d'au moins 20 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale et non inclinée et qu'elle supporte la chaleur et le poids de l'appareil
16. Ne pas déplacer l'appareil en fonctionnement et lorsqu'il est chaud
17. Ne pas installer l'appareil à proximité de matières et objets inflammables tels que rideaux, voilages, etc...
18. Ne pas poser d'ustensiles sur l'appareil autres que ceux fournis avec l'appareil
19. Veiller à ce que le câble de raccordement, de même que les câbles d'appareils avoisinants ne touchent pas les parties chaudes de l'appareil
20. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil
21. A utiliser uniquement pour faire des fondues alimentaires

LORS DE LA PREMIERE UTILISATION, L'APPAREIL PEUT DEGAGER DE LA FUMEE AINSI QU'UNE MAUVAISE ODEUR. CECI EST NORMAL ET DISPARAITRA APRES QUELQUES MINUTES

CET APPAREIL EST CONCU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE OU SIMILAIRE TELLE QUE :

- coins cuisines, réserves pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- gîtes et « bed and breakfast », dans des fermes
- dans des environnements types chambres d'hôtes et utilisation par des clients d'hôtels, de motels et autres environnements à caractères résidentiel.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

