essentiel

Pointeur laser
OMEGA

Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que ce pointeur laser vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 pointeur laser
- 1 récepteur USB
- 1 sacoche de transport
- 2 piles AAA
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation : 2 piles AAA, 2 x 1,5V
Fréquence du Bluetooth : 2403 - 2474 MHz
Puissance du Bluetooth : < 1 mW EIRP
Portée : 20 mètres
Dimensions : 129 x 38 x 29 (mm)
Poids : 75 g

Description de l'appareil

FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



1	Écran (compte à rebours & état des piles)
2	Timer (cf. page 7)
3	Précédent
4	Mode plein écran
5	Témoin lumineux
6	Activer le laser
7	Suivant
8	Sortir du mode plein écran
9	Récepteur USB
10	Volume +
11	Volume -
12	Activer le laser
13	Sortie du faisceau laser
14	Bouton ON/OFF
15	Compartiment à piles

Compatibilité

Compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows* XP
- Windows* Vista
- Windows* 7
- Windows* 8

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création).

consignes d'usage

Précautions

- Ne démontez jamais le pointeur vous-même.
- Ne placez pas le pointeur près d'une fenêtre où il serait directement exposé à la lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le pointeur.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du pointeur.
- Nettoyez le revêtement extérieur du pointeur en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- **Attention :** Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants, tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans le pointeur.

Radiofréquences

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Ce dispositif et son récepteur ne doivent pas être placés ou exploités ensemble avec un autre récepteur ou émetteur.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Recyclage des piles

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Laser de classe 2

- Ne dirigez jamais le faisceau laser vers les yeux.
- Ne fixez pas et ne regardez pas directement ou à l'aide d'instruments optiques le faisceau laser.

Rayonnement laser : Appareil laser de Classe 2
Ne pas regarder directement dans le faisceau.
Produit conforme aux normes
EN 60825-1 : 2014

utilisation

Insertion des piles

1. Appuyez sur le haut du compartiment à piles puis faites-le coulisser.
2. Installez les piles AAA en vous assurant que la polarité soit respectée.
3. Repoussez ensuite jusqu'en butée le compartiment à piles à l'arrière du pointeur.

Pour préserver les piles, veuillez toujours éteindre complètement le pointeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Installation du pointeur

1. Sortez le récepteur USB de son logement et branchez-le dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Le système d'exploitation détecte automatiquement le pointeur. Quand la fenêtre d'information « Installation du logiciel de pilote. Votre périphérique est prêt à être utilisé » apparaît en bas à droite de votre écran, votre pointeur est prêt à l'emploi.
3. Placez l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté du pointeur sur ON pour l'allumer.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 20 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Utilisation du timer

1. Allumez le pointeur, puis appuyez sur le bouton ⏱ pendant 3 secondes.
2. Les minutes clignotent. Appuyez sur les boutons **Volume +** et **Volume -** pour régler le temps souhaité.
3. Appuyez sur le bouton ‹ pour passer au réglage des heures.
4. Appuyez sur le bouton › pour revenir au réglage des minutes.
5. Appuyez sur le bouton ⏱ pour valider.
6. Le compte à rebours démarre et le pointeur vibrera lorsqu'il restera 5, 1 puis 0 minutes.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Présenteur ESSENTIELB Laser Omega est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel b

Pointeur laser
OMEGA

Protection de l'environnement
Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
Vous avez l' obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Clientèle
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

VERSION 3.0

Art. 1012440
Réf. Omega

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex