

Impossible d'appairer un périphérique à ce produit avec la fonction NFC* :

Vérifiez que votre smartphone est compatible avec la fonctionnalité NFC*.

Vérifiez que l'écran de votre téléphone n'est pas verrouillé.

Vérifiez que la fonctionnalité NFC* est activée sur votre smartphone (consultez le manuel d'utilisation du fournisseur pour plus de détails).

Pour activer la liaison NFC*, veillez à bien poser votre smartphone au centre de l'étiquette NFC* sur le dessus de l'enceinte.

contenu de l'emballage

- 1 enceinte **oglo***
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation
- 1 guide complémentaire

caractéristiques techniques

- Enceinte mobile sans fil
- Technologie Bluetooth* 3.0
- Appairage simplifié NFC*
- Autonomie de la batterie : 7 heures, à un niveau d'écoute moyen (durée moyenne mesurée en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées).
- Connectique :
 - » Entrée auxiliaire jack 3,5mm
 - » Bluetooth* 3.0
- Fonctionne sur batterie et sur adaptateur secteur
 - » Modèle : GPE125-120100-2
 - » Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,4A
 - » Sortie : 12V --- 1A 12W

déclaration de conformité


Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création).

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Protection de l'environnement

 Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Clientèle Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F-59273 - FRETIN

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Art. 1012868
Réf. Oglo#
Lot n°14_WW_1900008

essentiel 



Guide complémentaire

Pour vous aider à bien vivre votre achat

mises en garde

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'ENCEINTE.

Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur, ne tirez pas sur le câble.

- Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié dans la notice d'utilisation. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l'enceinte.
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Recyclage de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte Bluetooth* utilise la technologie Bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte portable Bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Appairage Bluetooth*

- Cette enceinte peut être appairée avec huit appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth* au maximum. Toutefois, elle ne peut être connectée qu'à un seul appareil à la fois.
- Vous pouvez lui associer plus de huit appareils, mais seuls huit d'entre eux sont mémorisés. Lorsque huit appareils sont déjà mémorisés et que vous souhaitez en associer un nouveau, l'enceinte remplace un appareil mémorisé par le nouveau.
- Une fois l'appairage effectué, l'appareil audio Bluetooth* connecté en dernier se reconnecte automatiquement lorsque vous sélectionnez la source Bluetooth*, à condition de se trouver dans le champ d'action de l'enceinte.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de vos appareils audio Bluetooth*. Notez que l'appairage NFC* avec un smartphone désactive automatiquement la connexion Bluetooth* active.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et vos appareils Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Avant de procéder à l'appairage de l'enceinte Bluetooth*, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils Bluetooth* AD2P (Advance Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

guide de dépannage

Avant de contacter le centre de services de votre magasin, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

L'enceinte portable ne s'allume pas ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie.

La batterie intégrée ne se recharge pas :

La prise de l'appareil n'est pas branchée. Branchez l'adaptateur de l'appareil sur une prise secteur.

La prise secteur n'est pas alimentée en électricité. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.

Aucun son n'est émis :

Le volume est réglé au minimum. Ajustez le volume, en appuyant sur les touches Vol+ ou Vol-. Vérifiez également le volume de la source audio.

La fonction MUTE est activée. Appuyez sur la touche MUTE pour activer à nouveau les haut-parleurs.

La source sélectionnée n'est pas correcte. Sélectionnez la source Bluetooth* ou auxiliaire.

L'enceinte fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel :

Débranchez l'enceinte pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau l'appareil en fonction.

Si vous avez branché un câble jack/jack 3,5mm équipé de 4 contacts, débranchez-le pour retrouver une utilisation normale de votre enceinte.

La connexion Bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.