

essentiel 

Lave-vaisselle

ELVSP 473b et is



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE	2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	8
FICHE PRODUIT	9
RACCORDEMENTS	11
1) RACCORDEMENT ELECTRIQUE	11
2) RACCORDEMENT A L'ARRIVEE D'EAU	11
3) RACCORDEMENT A L'EVACUATION D'EAU (VIDANGE)	12
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	13
A. Réglage de l'adoucisseur d'eau	13
B. Remplissage du réservoir de sel régénérant	14
C. Régler le dosage du liquide de rinçage	15
D. Remplissage du distributeur de liquide de rinçage	16
D. Remplissage du distributeur de produit de lavage	17
F. Chargement du lave-vaisselle	18
UTILISATION	22
•Préparation.....	22
•Départ du programme.....	22
•Modifier un programme en cours de lavage	23
•Fonction Pause	23
•La touche « ½ charge »	23
•Comment programmer un départ différé	23
•Fin du programme / déchargement	24
• Tableau des programmes de lavage	25
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	26
•Nettoyage et entretien des filtres	26
•Nettoyage des bras d'aspersion	27
•Nettoyage du lave-vaisselle	27
GUIDE DE DEPANNAGE	28
•Codes erreur	29

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce lave-vaisselle vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Installation et réparation

L'installation du lave-vaisselle (branchement électrique et raccordement à l'arrivée d'eau) doit être effectuée par un personnel qualifié conformément aux normes en vigueur.

En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié.

Les réparations effectuées par une personne non qualifiée peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et entraînent l'annulation de la garantie.

Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.

- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant des jeux de tuyaux neufs. Il convient de ne pas réutiliser des jeux de tuyaux usagés.
- Ne pas installer l'appareil sur un tapis, une moquette, ou des revêtements de sols similaires. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par un tapis.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes.
- Contrôlez que le lave-vaisselle n'a subi aucun dommage durant le transport.
- N'utilisez pas l'appareil :

- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
- en cas de mauvais fonctionnement.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Utilisation du lave-vaisselle

- Après le chargement ou le déchargement de la vaisselle, ne pas laisser la porte du lave-vaisselle ouverte car quelqu'un pourrait la heurter et trébucher. Une porte ouverte représente toujours un danger (risque de basculement). Ne pas s'appuyer et ne pas s'asseoir pas sur la porte ouverte du lave-vaisselle.
- Ne buvez pas l'eau résiduelle éventuellement présente dans la vaisselle ou dans le lave-vaisselle en fin de cycle : des résidus de produits de lavage peuvent subsister.

- N'utilisez que des produits (produit de lavage, liquide de rinçage et sel régénérant) spécifiques pour lave-vaisselle.
- ATTENTION ! Les couteaux et autres ustensiles de cuisine ayant des pointes tranchantes doivent être placés dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale sur les étagères à tasses du panier supérieur.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec les pointes des couteaux et veillez à ce qu'elles ne dépassent pas du panier.
- Ne pas introduire de solvants comme l'alcool ou la térébenthine car ils pourraient provoquer une explosion.
- Ne pas introduire de la vaisselle tachée de cendres, de cire, de peinture ou de vernis.
- Evitez d'ouvrir la porte du lave-vaisselle lors de son fonctionnement car des vapeurs brûlantes peuvent s'en échapper ou de l'eau chaude pourrait vous éclabousser.
- N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C (risque de gel).

Branchement électrique

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre

domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- En cas d'anomalie de fonctionnement, débranchez le lave-vaisselle de la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour raccorder l'appareil.

Sécurité des enfants

- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (risques d'asphyxie).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne

doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.


- Ne laissez pas les produits de lavage à la portée des enfants. Ils peuvent occasionner des brûlures chimiques graves au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez strictement les instructions des fabricants de ces produits.

Mise au rebut


- Mettez hors d'usage les appareils inutilisables en les débranchant de la prise de courant et en sectionnant le cordon d'alimentation.
- Condamnez les parties pouvant être dangereuses pour les enfants (portes, serrure, etc.).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Description de l'appareil



Vue avant




Vue arrière

1. Panier supérieur
2. Bras d'aspersion
3. Panier inférieur
4. Remplissage du sel adoucisseur
5. Filtre principal
6. Distributeur de produit de lavage
7. Panier à verres
8. Panier à couverts
9. Filtre à déchets
10. Distributeur de produit de rinçage
11. Raccord du tuyau d'évacuation
12. Raccord du tuyau d'arrivée d'eau


Description du panneau de commandes



1. Touche marche/arrêt  (avec témoin lumineux au-dessus)
2. Ecran d'affichage
3. Touche départ différé
4. Touche 1/2 charge (avec témoin lumineux au-dessus)
5. Touches des programmes avec témoins lumineux correspondants

FICHE PRODUIT

Désignation	Valeur	Unité
Marque	ESSENTIEL B	
Référence du modèle	ELVSP 473b ou ELVSP 473is	
Capacité nominale	9	Couverts
Nombre de programmes de lavage	7	
Départ différé	Oui	
Durée maximum du départ différé	24	h
Dimensions (L x P x H)	45 x 58 x 85	cm
Poids	41	kg
Classe d'efficacité énergétique	A+	
Consommation d'énergie de 230 kWh par an, sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Consommation d'énergie du cycle de lavage standard	0,802	kWh
Tension et fréquence	220 - 240 V~ 50 Hz	
Puissance	1760 - 2100	W
Consommation d'électricité en mode arrêt	0	W
Consommation d'électricité en mode « laissé sur marche »	0,75	W
Pression d'eau maximum	10 bars / 1 MPa	
Pression d'eau minimum	0,4 bar / 0,04 MPa	
Consommation d'eau de 3052 litres par an, sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Classe d'efficacité de séchage A sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).		
Le « programme standard » est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette énergétique et sur la fiche produit. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.		
Durée du programme standard	159	minutes
Durée du mode « laissé sur marche »	/	minutes
Emissions acoustiques dans l'air	47	dB
Option « ½ charge »	Oui	
Intégrable	Non	




(Dimensions en mm)

Mise à niveau

Une bonne mise à niveau est indispensable pour une parfaite fermeture et étanchéité de la porte. Pour cela, réglez les pieds en les vissant ou les dévissant. Contrôlez la bonne mise à niveau de l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.

Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au sol par des tapis.



RACCORDEMENTS

1) RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Votre appareil ne peut être branché que sur une prise murale alimentée en 220-240 V~ monophasé.

Avant de brancher votre lave-vaisselle, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.



Mise à la terre

- Cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre.
- **Il doit être branché sur une prise murale correctement installée selon les normes en vigueur et équipée d'une prise de terre.**
- **Cette prise doit impérativement rester accessible après l'installation.**
- **ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.**



En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour raccorder l'appareil.

2) RACCORDEMENT A L'ARRIVEE D'EAU

Ce lave-vaisselle est prévu pour être alimenté en eau froide.



Pour le raccordement du lave-vaisselle à l'arrivée d'eau, utilisez exclusivement des tuyaux neufs ; de vieux tuyaux ou des tuyaux usés ne doivent pas être réutilisés.


La pression d'eau doit être comprise entre 0,04 MPa (0,4 bar) et 1,0 MPa (10 bars).

Si la pression est plus basse que le minimum, demandez conseil à un technicien qualifié. Si la pression est trop élevée, veuillez installer un réducteur de pression.

Raccordez le tuyau d'alimentation d'eau froide sur un raccord fileté et vérifiez qu'il est correctement serré.

Si l'appareil est branché à des conduites neuves ou n'ayant pas été utilisées depuis un certain temps, laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.


Vous éviterez ainsi que des dépôts de sable ou de rouille puissent obstruer le filtre placé à l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau.



3) RACCORDEMENT A L'EVACUATION D'EAU (VIDANGE)

Insérez le tuyau de vidange dans un tube de vidange d'un diamètre minimum de 40 mm (C) ou laissez couler l'eau dans l'évier (B), en vous assurant que le tuyau ne soit pas plié ou coincé. Utilisez le coude pour le tuyau de vidange fourni avec l'appareil. L'extrémité libre du tuyau doit être placée à une hauteur comprise entre 400 et 1000 mm et ne doit pas être immergée dans l'eau.

Fixez le tuyau de vidange au point A, B ou C :



ATTENTION ! Le coude du tuyau de vidange doit être attaché correctement pour éviter toute inondation.

Note : Assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange ne soient pas écrasés ou pliés.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la première fois :


- A. Réglez l'adoucisseur d'eau.
- B. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
- C. Réglez le dosage de liquide de rinçage.
- D. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
- E. Remplissez le distributeur de produit de lavage.
- F. Chargement du lave-vaisselle.

A. Réglage de l'adoucisseur d'eau

Afin d'éviter les dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans le lave-vaisselle, la vaisselle doit être lavée avec une eau adoucie, dépourvue de calcaire.

L'eau de distribution dont la dureté dépasse 14 °fH doit être adoucie pour pouvoir convenir au lavage en lave-vaisselle grâce à un sel spécial régénérant.

Pour connaître la dureté de l'eau de votre ville, renseignez-vous auprès de votre compagnie locale des eaux ou déterminez-la à l'aide d'une bande test de mesure de la dureté de l'eau.



1. Dévissez le bouchon du réservoir de sel.
2. Réglez l'adoucisseur suivant le tableau ci-dessous en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Tournez la languette vers le signe « - » ou vers le signe « + ».

DURETE DE L'EAU		Position de la languette	Consommation de sel (gramme/cycle)	Autonomie (cycles/1 kg)
°fH	mmol/l			
0 - 14	0 - 1.4	/	0	/
14 - 39	1.4 - 3.9	-	20	50
39 - 90	3.9 - 8	Médiane	40	25
> 80	> 8	+	60	16

°fH : degré français


mmol/l : millimol par litre, unité internationale pour la mesure de la dureté de l'eau.


B. Remplissage du réservoir de sel régénérant

☞ Le réservoir de sel régénérant se trouve sous le panier inférieur.




Attention ! Utilisez exclusivement du sel spécial régénérant conçu pour lave-vaisselle. Tout autre type de sel non spécifiquement conçu pour une utilisation en lave-vaisselle, comme le sel de table, endommagera l'adoucisseur. L'utilisation d'un sel non adapté annule la garantie.

Vous devez remplir le réservoir de sel lorsque le symbole « manque de sel »  s'affiche à l'écran.



1. Retirez le panier inférieur puis, dévissez le bouchon du réservoir de sel (figure 1).
2. Si vous remplissez le réservoir pour la première fois, remplissez 2/3 du volume avec de l'eau.
3. Placez l'extrémité de l'entonnoir (fourni) dans le trou et versez environ 1,5 kg de sel (figure 2). Il est normal qu'un peu d'eau déborde du réservoir de sel.
4. Revissez soigneusement le bouchon.

Note : Il se peut que le symbole « manque de sel »  reste allumé quelques jours après que le réservoir ait été rempli. Ceci est normal.



Versez uniquement le sel avant de démarrer un programme complet de lavage. Cela évitera que des grains de sel ou de l'eau salée ne restent dans le fond de l'appareil durant une longue période, ce qui pourrait causer de la corrosion.


Note : Si vous renversez du sel dans le fond du lave-vaisselle, effectuez un programme rapide pour rincer la cuve et éviter que de la corrosion ne se forme.

C. Régler le dosage du liquide de rinçage

REMARQUE : Si vous utilisez des détergents/tablettes "2 en 1" ou "3 en 1", vous n'avez pas besoin d'un produit de rinçage supplémentaire. Reportez-vous aux indications spécifiées sur l'emballage du produit lessiviel.

NOTE : Ce lave-vaisselle ne dispose pas de programme "3 en 1".

Pour une efficacité de séchage optimale, il est préférable de privilégier l'utilisation de détergent liquide ou en poudre et de liquide de rinçage plutôt que des tablettes.



Le distributeur de liquide de rinçage se trouve sur la face intérieure de la porte, à côté du distributeur de produit de lavage.

Le liquide de rinçage évite que l'eau ne reste sur la vaisselle sous forme de gouttelettes laissant des taches blanches après séchage.


Le liquide de rinçage est ajouté automatiquement au moment du dernier rinçage.



Attention ! Utilisez exclusivement du liquide de rinçage spécifique pour lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec un autre produit (comme un agent nettoyant ou du détergent liquide) car cela pourrait endommager l'appareil.

Le distributeur de produit de rinçage dispose de 6 niveaux de réglage. (Position 1 = dose minimum, position 6 = dose maximum).

Ajustez la quantité de liquide de rinçage en fonction de la dureté de l'eau. Effectuez un premier cycle de lavage avec le distributeur en position 2. Vous adapterez ensuite le dosage correct pour votre habitation.





- **Augmentez** graduellement la dose de liquide de rinçage s'il y a des gouttes d'eau ou des traces de calcaire sur la vaisselle après le lavage.
- **Réduisez** la quantité s'il y a des traînées blanchâtres et collantes sur la vaisselle ou sur les verres ou les lames de couteaux.

NOTE : Si votre eau est douce, vous n'aurez peut-être pas besoin de produit de rinçage car il pourrait former un voile blanc sur votre vaisselle.

REMARQUE : Si vous utilisez des détergents/tablettes "2 en 1" ou "3 en 1", vous n'avez pas besoin d'un produit de rinçage supplémentaire. Reportez-vous aux indications spécifiées sur l'emballage du produit lessiviel.


- **Quand remplir le distributeur de liquide de rinçage**

Si le voyant « manque de liquide de rinçage »  n'est pas allumé, vous pouvez évaluer la quantité de produit de rinçage selon les indications suivantes :



Le point noir sur le distributeur de produit de rinçage indique la quantité de produit de rinçage disponible dans le distributeur. Plus la quantité de produit de rinçage diminue, plus la taille du point noir se réduit. Le niveau de liquide de rinçage ne doit jamais se situer au-dessous d' 1/4.

D. Remplissage du distributeur de liquide de rinçage




- Pour ouvrir le distributeur, tournez le bouchon vers la gauche dans le sens indiqué par la flèche et soulevez-le (**figure 1**).
- Versez le produit de rinçage dans le distributeur (**figure 2**) jusqu'à ce que l'indicateur de niveau noircisse complètement. **Attention de ne pas trop remplir le distributeur pour ne pas causer un surplus de mousse.** Essayez tout débordement avec un chiffon humide. Le distributeur peut contenir environ 100 ml de liquide de rinçage.
- Remplacez le bouchon et tournez-le vers la droite dans le sens indiqué par la flèche (**figure 3**).

E. Remplissage du distributeur de produit de lavage

↷ Le distributeur de produit de lavage se trouve sur la face intérieure de la porte, à côté du distributeur de liquide de rinçage.





Attention ! Utilisez exclusivement du produit de lavage spécifique pour lave-vaisselle.




Le distributeur de produit de lavage doit être rempli avant chaque programme de lavage.

Le produit de lavage est libéré automatiquement au cours du programme de lavage.

NOTE : Ajoutez toujours le produit de lavage juste avant de démarrer le lave-vaisselle.



1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le compartiment du produit de lavage.
2. Insérez le produit de lavage.



Compartiment A :

- Insérez du produit de lavage en poudre ou liquide dans le compartiment A (voir figure ci-contre).
Le repère « MIN » correspond à environ 20 g de produit de lavage.

Compartiment B :

- Insérez une tablette de lavage ou une dose supplémentaire de produit de lavage qui servira au prélavage si la vaisselle est très sale.

(Capacité de ce compartiment : environ 5 g).

Veillez respecter les recommandations de dosage conseillées par le fabricant et conservez les recommandations mentionnées sur les emballages des produits de lavage.

3. Refermez le couvercle du compartiment du produit de lavage.

REMARQUE :

Les doses seront différentes selon le niveau de saleté de la vaisselle et le degré de dureté de l'eau utilisée.

MISE EN GARDE !

Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont corrosifs ! Veillez à les conserver hors de portée des enfants.

F. Chargement du lave-vaisselle

Pour obtenir les meilleures performances de votre lave-vaisselle, veuillez suivre les indications de chargement indiquées ci-après.

• Recommandations importantes

1) Concernant la disposition des éléments dans les paniers :



Veillez toujours à ce que les couverts ou d'autres objets ne passent pas au travers du panier à couverts et ne gênent pas la rotation des bras d'aspersion.



Attention ! Les longs couteaux de cuisine placés verticalement peuvent être dangereux ! Les longs éléments tranchants comme les couteaux à viande doivent être positionnés horizontalement dans le panier supérieur.



Attention ! Ne placez jamais les lames des couteaux vers le haut.

- Ne surchargez pas votre lave-vaisselle.
- Ne placez pas de plats dont la taille ne convient pas au lave-vaisselle.
- Les petits éléments ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle car ils pourraient facilement tomber des paniers.
- Chargez les éléments creux comme les tasses, les verres, les casseroles etc. avec l'ouverture vers le bas afin que l'eau puisse s'écouler dans le lave-vaisselle lors du séchage.
- Evitez le contact entre les pièces de vaisselle, pour obtenir de meilleurs résultats de lavage. Ceci est particulièrement important concernant le panier à couverts : les cuillères empilées les unes dans les autres, etc. ne peuvent tout simplement pas être lavées correctement. L'eau doit pouvoir atteindre toutes les surfaces sales.
- Pour la vaisselle fragile, utilisez un programme spécial adapté (température de lavage plus basse) ainsi qu'un détergent doux adapté.

2) Concernant la compatibilité des éléments :



Assurez-vous toujours que la vaisselle que vous insérez dans l'appareil est appropriée à un lavage au lave-vaisselle.

Certains matériaux ne sont pas compatibles au lave-vaisselle. Dans ce cas, lavez les ustensiles à la main avec un détergent doux.

Matériaux non compatibles au lave-vaisselle	Éléments partiellement adaptés
Les ustensiles en bois, Le cristal, Le plastique non résistant à la chaleur, Le cuivre, L'étain, Les objets artisanaux, Les anciens couverts dont la lame et le manche sont assemblés par collage, Les articles composés de fibres synthétiques.	Certains types de verres peuvent ternir après plusieurs lavages. Les parties en argent et en aluminium ont tendance à se décolorer lors du lavage. Les articles émaillés peuvent se ternir s'ils sont lavés fréquemment au lave-vaisselle.

- Les couverts en argent ont tendance à noircir s'ils sont mélangés à des couverts en inox. Disposez-les dans le panier à couverts, séparés des autres.
- Les substances fortement colorées comme le ketchup par exemple peuvent laisser temporairement des traces au fond de la cuve. Celles-ci disparaissent au lavage suivant.

Pour un meilleur résultat de séchage, chargez au maximum l'appareil de vaisselle en verre, porcelaine, etc. sans pour autant le surcharger. Respectez les plans de chargement indiqués ci-après. Evitez la vaisselle en plastique.

• Chargement du panier supérieur

Le panier supérieur est destiné à recevoir la vaisselle plus délicate et plus légère telle que les verres, les tasses, les sous-tasses, les assiettes à dessert et les plats de service s'ils ne sont pas trop sales.



1. Tasses
2. Saladier moyen
3. Grand saladier
4. Verres
5. Sous-tasses
6. Plat
7. Assiettes à dessert

Vers l'intérieur



- **Ajuster le panier supérieur**

Le panier supérieur dispose de deux positions de réglage en hauteur (une position haute et une position basse). Vous pouvez ainsi créer plus d'espace dans le panier supérieur ou inférieur pour les ustensiles plus larges.



Appuyez sur les poignées situées de part et d'autre du panier pour le placer en position basse. Relevez le panier en veillant à ce qu'il soit bien enclenché dans les encoches pour le placer en position haute.

Les étagères à tasses peuvent être pliées ou retirées si nécessaire. Les encoches situées à l'extrémité des étagères à tasses permettent de maintenir le pied des verres (voir figure ci-contre).


- **Chargement du panier inférieur**

Le panier inférieur est destiné à recevoir la vaisselle la plus difficile à nettoyer telle que les poêles, les couvercles, les plats de service, les assiettes, les casseroles, etc. ainsi que le panier à couverts, comme illustré ci-dessous.

Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur les côtés du panier pour éviter de bloquer la rotation des bras d'aspersion supérieurs.


- 7. Assiettes à dessert
- 8. Plat ovale
- 9. Grandes assiettes
- 10. Assiettes creuses
- 11. Panier à couverts

Vers l'intérieur



• Replier les supports d'assiettes

Pour les plats de service et les casseroles, les supports d'assiettes peuvent être repliés.




• Panier à couverts

Les couverts doivent être placés dans le panier à couverts en bas. Les ustensiles longs doivent être placés en position horizontale à l'avant du panier supérieur.

1. Fourchettes
2. Cuillères à soupe
3. Cuillères à dessert
4. Cuillères à café
5. Couteau
6. Cuillère de service
7. Louche
8. Fourchette de service

Vers l'intérieur



Attention ! Ne laissez pas les couverts dépasser par le dessous, ceci afin de ne pas gêner la rotation du bras d'aspersion inférieur.



UTILISATION


• Préparation

- Frottez les résidus alimentaires solides éventuels restés dans les plats.
- Chargez le lave-vaisselle.
- Ajoutez le produit de lavage dans le distributeur de produit de lavage puis, fermez le couvercle. Vérifiez le niveau de liquide de rinçage.
- Fermez la porte.



Attention ! Quel que soit le type de détergent utilisé, prenez garde à toujours refermer le clapet de la boîte à produit.



• Départ du programme

- **Pour mettre en marche l'appareil**, appuyez sur la touche marche/arrêt . Un signal sonore retentit et le témoin lumineux de fonctionnement correspondant s'allume.
- Appuyez sur la touche du programme souhaité (voir tableau des programmes). Le programme de lavage démarre après quelques secondes.

Pour un résultat de séchage optimal, privilégiez les programmes ayant la température de rinçage la plus élevée. Reportez-vous au tableau des programmes.

• Affichage à l'écran

L'écran affiche les informations suivantes (à différents moments) :

- le temps du programme sélectionné,
- le temps restant du programme en cours,
- le départ différé programmé,
- les codes erreur,
- le voyant « manque de sel » ,
- le voyant « manque de liquide de rinçage » .

Si l'écran affiche « - : - - », cela signifie que l'appareil est en attente ;

Si l'écran affiche « H : MM » en fixe : l'appareil est en pause ;

Si l'écran affiche « H : MM » clignotant : l'appareil est en fonctionnement.

Si un code erreur s'affiche à l'écran (voir en dernière page de la notice), cela signifie que l'appareil présente un dysfonctionnement. Eteignez-le et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

- **Modifier un programme en cours de lavage**

Vous ne pouvez modifier un programme en cours que si le programme vient à peine de démarrer. Si le produit de lavage a déjà été inséré et que le lave-vaisselle a déjà vidangé l'eau de lavage, vous devrez remplir à nouveau le distributeur de produit de lavage (reportez-vous au paragraphe « Remplissage du distributeur de produit de lavage »).

Pour sélectionner un autre programme :

- Appuyez sur la touche du nouveau programme souhaité pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de ce programme s'allume.
- Le lave-vaisselle se remet en route après 10 secondes.

- **Fonction Pause** (pour ajouter de la vaisselle en cours de lavage par ex.)

Si vous ouvrez la porte du lave-vaisselle en cours de lavage, il se mettra en pause. Après avoir refermé la porte, le lave-vaisselle se remet en route après 10 secondes.

AVERTISSEMENT ! Faites très attention lorsque vous ouvrez la porte du lave-vaisselle en cours de lavage car de la vapeur chaude ou de l'eau chaude pourrait vous brûler !




- **La touche « ½ charge »**

Utilisez la fonction « demi-charge » lorsque votre lave-vaisselle est chargé à moitié. Répartissez la vaisselle dans le panier du haut et celui du bas. Les 2 bras d'aspersion fonctionnent.


1. Appuyez sur la touche « ½ charge ». Le voyant correspondant à la touche « ½ charge » s'allume.
2. Sélectionnez un programme de lavage.

- **Comment programmer un départ différé**

Vous pouvez programmer un départ différé de 24 heures maximum.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt .
2. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  (départ différé) pour sélectionner un départ différé. Chaque pression sur la touche  augmente le temps d'une heure. L'écran affiche « H :01 », puis « H :02 », etc.
3. Appuyez sur la touche du programme souhaité.
4. Le programme de lavage démarrera après le temps différé que vous avez programmé.

Pour modifier un départ différé :

Si le programme n'a pas encore commencé, vous pouvez modifier le départ différé à l'aide de la touche  (départ différé).


Pour annuler un départ différé :

Si le programme n'a pas encore commencé, vous pouvez annuler le départ différé.

Appuyez plusieurs fois sur la touche  (départ différé) jusqu'à ce que l'écran affiche « H :00 ».

Autre possibilité : éteignez puis, rallumez l'appareil.

• Fin du programme / déchargement

1. Lorsque le cycle de lavage est terminé (témoin lumineux du programme allumé), l'appareil émet un signal sonore.
2. Eteignez l'appareil à l'aide de la touche marche/arrêt .
3. Entrouvrez la porte du lave-vaisselle.

Attention car de la vapeur chaude s'échappe !

4. Patientez quelques minutes avant de décharger le lave-vaisselle : vous éviterez de vous brûler et vous obtiendrez de meilleurs résultats de séchage.






A la fin du programme, laissez la porte entrouverte pendant 20 à 30 minutes pour que les dernières traces d'humidité restant sur la vaisselle s'évaporent.

Note : La vaisselle chaude est sensible aux chocs. Laissez-la toujours refroidir avant de vider le lave-vaisselle.

Nous vous conseillons tout d'abord de vider le panier inférieur puis le panier supérieur afin d'éviter des écoulements d'eau du panier supérieur sur les plats du panier inférieur.

5. Après chaque lavage, contrôlez si les filtres doivent être nettoyés.

• Tableau des programmes de lavage

Programmes	Informations sur le programme	Description du programme	Produit de lavage Prélavage/ Lavage principal	Temps de fonctionnement (en minutes)	Energie (Kwh)	Consommation d'eau (l)	Liquide de rinçage
3 en 1	Vaisselle normalement sale Particulièrement adapté à l'utilisation des tablettes de lavage « 3 en 1 ».	- Prélavage (50°C) - Lavage (55°C) - Rinçage - Rinçage (65°C) - Séchage	3 en 1	160	1,35	16	
Intensif 	Vaisselle très sale	- Prélavage (50°C) - Lavage (65°C) - Rinçage - Rinçage (55°C) - Séchage	5/25 g	125	1,36	19,5	oui
Normal 	Vaisselle normalement sale	- Prélavage (50°C) - Lavage (55°C) - Rinçage - Rinçage (65°C) - Séchage	5/25 g	160	1,30	16	oui
Eco 	Vaisselle légèrement sale (programme économique) (EN 50242)	- Prélavage - Lavage (50°C) - Rinçage (65°C) - Séchage	5/25 g	159	0,802	10,9	oui
Court 	Vaisselle légèrement sale Programme court	- Lavage (60°C) - Rinçage - Rinçage (50°C) - Séchage	30 g	60	0,95	12	oui
Fragile 	Vaisselle légèrement sale Particulièrement adapté pour les verres	- Prélavage - Lavage (40°C) - Rinçage - Rinçage (60°C) - Séchage	20 g	95	0,9	16	
Express	Cycle de lavage plus court pour une vaisselle légèrement sale qui ne nécessite pas d'être séchée	- Lavage (40°C) - Rinçage - Rinçage (40°C)	20 g	30	0,5	11	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


• Nettoyage et entretien des filtres

Le système de filtrage de votre lave-vaisselle se compose de 3 éléments : le filtre principal, le filtre à déchets et le micro-filtre.

1. **Le filtre principal (ou filtre fin)** : S'il est sale ou obstrué, les résultats obtenus avec le lave-vaisselle seront moins satisfaisants.

2. **Le filtre à déchet (ou filtre grossier)** : il retient les particules solides les plus volumineuses qui pourraient boucher le tuyau d'évacuation.

3. **Le micro-filtre** : Ce filtre retient les résidus alimentaires et les salissures dans la zone d'aspiration et évite qu'ils ne se redéposent sur la vaisselle pendant un cycle.



Pour retirer les filtres :



Étape 1 : Dévissez le filtre à déchets, soulevez-le et retirez-le.



Étape 2 : Soulevez le filtre principal et retirez-le.



Étape 3 : Soulevez le micro-filtre et retirez-le.

- **Passez-les sous l'eau courante pour les nettoyer.**

- Pour nettoyer le gros filtre et le filtre fin, vous pouvez utiliser une brosse de nettoyage souple.

- Veillez à ne pas plier le filtre fin.




Attention ! N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans les 3 filtres cités ci-dessus.

- **Veillez toujours à ce que les filtres soient propres.** Contrôlez les filtres **après chaque utilisation** pour éviter toute obstruction.
- **Veillez à bien repositionner les filtres après le nettoyage pour obtenir des résultats de lavage satisfaisants.**

• **Nettoyage des bras d'aspersion**

Il est important que les orifices des bras d'aspersion ne soient pas obstrués, ceci afin de conserver une bonne qualité de lavage.



Pour retirer le bras d'aspersion supérieur :

Maintenez le bras supérieur et tournez l'écrou cranté dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, dégagez le bras en le tirant vers le bas.

Pour retirer le bras d'aspersion inférieur :

Soulevez le bras d'aspersion inférieur pour le déboîter.

- Lavez les bras dans de l'eau savonneuse et tiède et utilisez une brosse souple pour nettoyer les orifices. Remplacez les bras de la manière inverse que décrit précédemment après les avoir rincés soigneusement.


• **Nettoyage du lave-vaisselle**

Surfaces extérieures :

- Pour nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humide et imprégné d'un produit nettoyant doux (non abrasif), puis séchez soigneusement.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.


Surfaces intérieures :

Nettoyez régulièrement les joints (afin d'éviter la formation d'odeurs à l'intérieur du lave-vaisselle) et l'intérieur de la porte avec un chiffon humide pour ôter tout résidu d'aliment éventuel.



GUIDE DE DEPANNAGE

Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez résoudre vous même à l'aide des instructions figurant dans le tableau suivant. Avant d'appeler un technicien, procédez aux vérifications suivantes :

Problèmes	Causes possibles
Le programme ne démarre pas.	Vérifiez que : <ul style="list-style-type: none">- Le lave-vaisselle est branché au réseau électrique.- Il n'y a pas de coupure de courant.- Le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.- La porte du lave-vaisselle est correctement fermée. <ul style="list-style-type: none">- Vous avez appuyé sur la touche marche/arrêt .- Vous n'avez pas programmé de départ différé.
Le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau.	Vérifiez que : <ul style="list-style-type: none">- Le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.- Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou obstrué.- Le filtre à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.- La pression d'arrivée d'eau n'est pas trop faible.
L'eau n'est pas vidangée à la fin du cycle.	Avez-vous ouvert la porte avant que le cycle de programme ne soit fini ? Les filtres sont-ils bouchés ?
La vaisselle n'est pas propre.	Vérifiez que : <ul style="list-style-type: none">- Le détergent a été introduit en quantité suffisante.- Il y a du sel régénérant dans le réservoir de sel.- Il y a du liquide de rinçage dans le distributeur de liquide de rinçage.- Les paniers ne sont pas trop chargés / la vaisselle est disposée correctement.- Une ou plusieurs pièces n'a/ont pas bloqué les bras de lavage de tourner.- Le programme sélectionné au type et au degré de saleté de la vaisselle.- Les orifices des bras de lavage ne sont pas obstrués.- Tous les filtres sont propres et correctement insérés dans leur logement.
Le lave-vaisselle est bruyant.	Vérifiez que les bras de lavage ne touchent pas la vaisselle.
Sifflement pendant le lavage.	Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
La vaisselle n'est pas tout à fait sèche et ne brille pas.	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none">- qu'il y a du produit de rinçage dans le distributeur de produit de rinçage.- Le détergent utilisé est de bonne qualité et qu'il n'a pas perdu de son efficacité.
La porte est difficile à fermer.	Vérifiez que le lave-vaisselle est correctement mis à niveau.

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, **n'effectuez aucune réparation vous-même sur l'appareil.** Veuillez contacter le service après-vente de votre magasin revendeur.

- **Codes erreur**

Lorsqu'un dysfonctionnement se produit, l'écran affiche un code erreur pour vous avertir. Contactez un technicien qualifié du service après-vente de votre magasin.

Codes	Signification	Causes possibles
E1	Problème de prise en eau.	Le robinet d'alimentation en eau n'est pas ouvert. Débit d'alimentation en eau trop faible. Pression d'eau trop basse.
E4	Débordement.	Fuite d'un composant (raccord tuyau d'alimentation, durite, pompe de vidange).

En cas de débordement, coupez l'arrivée d'eau. S'il y a de l'eau dans le fond de l'appareil à cause d'un débordement ou d'une fuite, retirez l'eau avant de redémarrer l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Lave-vaisselle

ELVSP 473b et is

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

